

ring



Chime
Setup-gids

Inhoudstabel 2

Wat zit er in de doos.....	3
Stroomvereisten.....	4
Snelle setup.....	5
Verlichtingsgids.....	6

With Ring, you're
Always home.



1. Ring Chime
2. Stekker (VS, VK, EU)
3. Beknopte installatiegids

Stroomvereisten

4

Ring Chime kan van stroom worden voorzien door de stekker in een stopcontact te steken dat 110 tot 240 V wisselspanning, 0,6 W ondersteunt.



1. Steek de stekker van de Chime in een stopcontact. Het Ring-logo op de voorkant van het apparaat begint **blauw te pulseren**.
2. Open de Ring-app en selecteer **Add Device** (Apparaat toevoegen).
3. Kies **Ring Chime** en volg de aanwijzingen in de app om de Chime op uw wifi-netwerk aan te sluiten.
4. Als u een verbinding hebt gemaakt met uw wifinetwerk, selecteert u een of meer Ring-apparaten om aan de Chime te koppelen.

Het Ring-logo op de voorkant van de Chime licht op om de status van het apparaat weer te geven.



Snel knipperen

Bezig met scannen voor beschikbare netwerken

Langzaam pulserend

Wifi-setup-modus

Ononderbroken licht

Verbonden met uw wifi-netwerk

Klantenservice

7

Voor bijkomende hulp, ga naar:
ring.com/help

Voor onmiddellijke assistentie
kunt u ons 7 dagen per week
bereiken op: help@ring.com

VS: 1 800 656 1918

VK: 01727 263045

AU: 1 300 205 983

NZ: +64 9 887 9871

Mexico (D.F.): 52 55 8526 5445

Wereldwijd: +1 310 929 7085

Klantenservice

7

Voor een lijst van al onze klantenservicenummers, ga naar: ring.com/callus

Hierbij verklaart Bot Home Automation dat dit elektronisch apparaat voor consumenten aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/EC voldoet. Deze verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op www.ring.com/DoC.pdf.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de vergunningsvrije Industry Canada RSS-norm(en). Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen aan dit apparaat die niet door Bot Home Automation zijn geautoriseerd kunnen de goedkeuring voor het gebruik ervan tenietdoen.

Gebruik dit apparaat alleen in droge ruimten. Dek het apparaat niet af wanneer het in gebruik is. De behuizing niet openen. Bescherm dit apparaat tegen zonlicht. Dit apparaat niet buiten gebruiken. Het uittrekken van de stroomstekker schakelt dit apparaat uit. Gebruik het apparaat niet als de stekker of de behuizing defect is; er is een risico van elektrische schok.

Gebruik Li-ion-batterijen voor de beste resultaten. Installeer alleen nieuwe batterijen van hetzelfde type in uw product. Als batterijen in de verkeerde richting worden geplaatst in tegenstelling tot wat in het batterijvak is aangegeven, kan dit de levensduur van de batterijen verkorten of tot lekken van de batterijen leiden. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar. Gebruik geen alkaline, standaard- (zink-koolstof), of oplaadbare (nikkel-cadmium) of (nikkelmetaalhydride) batterijen door elkaar. Gooi geen batterijen in



het vuur. Batterijen moeten in overeenstemming met plaatselijke richtlijnen worden gerecycled of van de hand worden gedaan.
Waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen aan deze unit die niet uitdrukkelijk door het voor naleving verantwoordelijke orgaan zijn goedgekeurd kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenzen zijn opgesteld om redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woonomgeving te bieden. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met deze instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de interferentie door een of meer van de volgende maatregelen te verhelpen:

Verander de richting of de positie van de ontvangstantenne.


Ver groot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

Verbind de apparatuur met een stopcontact op een andere stroomvoorziening dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

© 2016 Bot Home Automation, Inc.

RING, ALWAYS HOME en CHIME zijn handelsmerken van Bot Home Automation, Inc.

 ring 1523 26th St.
Santa Monica, CA 90404