

## Bedienungsanleitung

Toll, dass der Wobbel Sie genauso begeistert wie Uns!

Um dafür zu sorgen dass Ihre Familie, und Sie selbst auch, eine lange Zeit und viel Spaß mit dem Wobbel haben werden, raten wir Ihnen, die Bedienungsanleitung gut durchzulesen. Der Wobbel ist ein Produkt aus natürlichen Materialien. Bitte überprüfen Sie den Wobbel bei der Ankunft auf die Kurve, das Aussehen, Beschädigungen und Stabilität. Bitte treten Sie innerhalb von 14 Tagen mit uns in Verbindung, sollten Sie Anmerkungen haben.

### Alter und Gewicht

Das Wobbel-Basismodel und der Wobbel mit Filz-Endarbeitung haben eine CE-Kennzeichnung für Kinder ab 0 Monaten. Er darf aber auch von älteren Kindern und Erwachsenen bis 200 Kilogramm benutzt werden. Der Wobbel mit Kork-Endarbeitung hat eine CE-Kennzeichnung für Kinder ab 3 Jahren. Der Wobbel ist ein Gleichgewichtsbrett, das stehend verwendet wird. Für die stehende Nutzung hat Wobbel eine CE-Kennzeichnung. Für alle anderen Nutzungen hat Wobbel keine Sicherheitskennzeichnung, daher kann Wobbel B. V. keine Garantie für Verwendungen auf andere Art geben. Lassen Sie Ihre Kinder nie auf der Seite stehen oder sitzen.

### Sicherheit und Nutzung

Der Wobbel ist ein sehr bewegliches Spielzeug, und wie immer bei dieser Sorte Spielzeug ist es wichtig, dass Eltern ihre Kinder beim Spielen im Auge behalten. Besonders wenn Ihre Kinder noch sehr jung sind. Einige Hinweise für die Verwendung des Wobbels:

1. Lassen Sie Ihre Kinder beim Spiel mit dem Wobbel nie alleine;
2. Gewöhnen Sie Ihre Kinder langsam an das Spiel mit dem Wobbel. Helfen Sie Ihrem Kind, indem Sie ihm eine oder beide Hände reichen, und machen Sie deutliche Absprachen darüber, was damit getan werden kann und was nicht;
3. Keine Socken! Keine glatten Schuhe! Nackte Füße oder raues Schuhwerk verhindern Unfälle;
4. Vorsicht mit den Fingern am Rand des Wobbels. Bringen Sie Ihrem Kind ab der ersten Nutzung bei, dass es den Wobbel nicht mit den Händen festhalten darf, wenn es damit spielt;
5. Sorgen Sie rund um den Wobbel herum für mindestens 2 Meter Abstand (auch zu anderen Kindern). Stellen Sie den Wobbel immer auf eine horizontale, grade Fläche;
6. Der Wobbel wurde entworfen, um drinnen benutzt zu werden. Man kann auch draußen mit ihm spielen - dann verschleißt er aber schneller. Lassen Sie den Wobbel nie draußen stehen; Wasser und Feuchtigkeit werden letztlich das Holz, den Lack, den Filz und den Kork beschädigen.
7. Kork und Filz sind natürliche Materialien und können daher verschleißen. Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder keines der abgefallenen Stücke in den Mund nehmen. Der unbehandelte EKO-Filz kann Knötchen bilden. Dies beeinträchtigt die Nutzung nicht. Optional können Sie den Filz mit einem Flusenklipper oder von Hand entfernen;
8. Falls kein Kork oder Filz unter dem Wobbel vorhanden ist, empfehlen wir, dass Sie eine Matte, einen Teppich oder Vorleger unter dem Wobbel verwenden. Dies schützt den Wobbel, Ihren Boden und Ihre Ohren. Für empfindliche Böden, die nicht kratzfest sind, empfehlen wir immer die Verwendung einer Matte, eines Teppichs oder Vorlegers unter dem Wobbel, selbst wenn Kork oder Filz darunter vorhanden ist. Ungeschützte Teile können Ihren Boden immer noch beschädigen, oder Ihr Wobbel könnte beschädigt werden.
9. Der Wobbel kann bei Verwendung auf harten oder unregelmäßigen Böden beschädigt werden. Passen Sie bei Fliesenböden besonders auf. Kork und Filz können schützen, wenn die konvexe Seite nach oben weist (u). Falls kein Kork oder Filz auf dem Wobbel vorhanden ist, empfehlen wir, dass Sie eine Matte, einen Teppich oder Vorleger unter dem Wobbel verwenden, um den Wobbel, Ihren Boden und Ihre Ohren zu



schützen. Wenn die konvexe Seite nach oben weist (n), bieten Kork oder Filz keinen Schutz, und wir empfehlen, eine Matte, einen Teppich oder einen Vorleger darunter zu verwenden. Bewegen oder Ziehen des Wobbels über diese Art von Boden mit der konkaven Seite nach oben (n) kann zur Beschädigung der Kanten führen.

10. Anwender, die unter der Fürsorge eines Physiotherapeuten für ihren Bewegungsapparat stehen wird geraten, den Therapeuten zur korrekten Verwendung des Wobbels um Rat zu bitten.

### **Reinigung und Wartung**

Am besten reinigt man den Wobbel mit einem feuchten Tuch, falls nötig kombiniert mit einem milden Reinigungsmittel. Es ist wichtig, ihn danach mit einem trockenen Tuch abzuwischen. Kork und Filz werden am besten auf die gleiche Art gereinigt. Bitte nicht zu nass, ansonsten kann sich der Klebstoff lösen oder der Kork quillt auf. Bürsten Sie den Filz nicht zu sehr, da dies ihn beschädigen könnte.

Der Wobbel muss nicht speziell gewartet werden.

### **Technische Informationen**

Der Wobbel wurde von nachhaltig geerntetem europäischem Buchenholz angefertigt, das nach dem Pressen mit Lacken und Beizen auf Wasserbasis behandelt wurde. Auch Filz und Kork sind Naturprodukte.

Der Wobbel wurde nach RICHTLINIE 2009/48/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATS vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug geprüft. Er wurde ebenfalls freiwillig bis zum Zerbrechen geprüft. Diese Tests garantieren ein sicheres Gewichtslimit von 200 Kilogramm.

Viel Spaß mit dem Wobbel!

Falls Sie noch Fragen haben, dann können Sie uns jederzeit über [info@wobbel.eu](mailto:info@wobbel.eu) oder [www.wobbel.eu](http://www.wobbel.eu) erreichen.

Wobbel BV  
Grebbestraat 38  
3812JE Amersfoort  
Niederlande  
+31641273330

Bewahren Sie diese Anleitung zur zukünftigen Konsultation auf.



*Wobbel B.V. haftet nicht für Materiellen oder Immateriellen Schaden, der durch das Wobbel Gleichgewichtsbrett verursacht wurde. Die Nutzung von aktivem Spielzeug geschieht immer im Beisein von Erwachsenen.*

*Der Wobbel ist ein Produkt von Wobbel B.V.  
Wobbel ist bei BBIE/Biop für die Idee, Marke und das Modell registriert.  
Wobbel B.V. ist im Besitz der Markenrechte sowie der Modellrechte.  
Der Name Wobbel, das Logo und das Zeichen sind geschützte Marken.  
Kopieren oder Nachbauen des Wobbels und Verwendung des Namens Wobbel ist nicht gestattet.  
Wobbel B.V. behält sich seine Rechte vor.*

