

Brother LC-1220/40/80XL hervulbare inktanks



Het navullen van de Brother LC-1220/40/80XL serie cartridges is heel eenvoudig. U heeft de volgende producten nodig:

- a. Brother **LC-1220/40/80XL** hervulbare cartridges
- b. Brother **LC-1220/40/80XLBK** zwart navulset
- c. Brother **LC-1220/40/80XLC** kleur navulset (voor de cyaan, magenta en geel)

1. Open het vulgatje, het doorzichtige rubberen dopje in het midden.
2. Open het luchtgat door het gekleurde dopje (zwart, cyaan, magenta of geel) voorzichtig af te trekken. Wees voorzichtig, het lipje mag niet kapot gaan.
3. Vul de patroon met het juiste inkt en de juiste hoeveelheid, niet teveel, het liefst niet tot op de rand. Wij raden aan vooral in het begin voorzichtig te zijn met het vullen, 15-20ml voor de zwart en 10 tot 12ml bij de kleuren patronen. Gaandeweg kunt u voorzichtig meer inkt toevoegen, maar laat altijd ongeveer $\frac{1}{4}$ deel van de patroon leeg, voor de luchtdruk. Als er niet genoeg lucht bij kan, dan komt er lucht in de inktslangen en print de printer niet.
4. Na het vullen sluit u voorzichtig het vulgat met het doorzichtige dopje.

5. Bij direct gebruik:

Laat het luchtdopje open. Houd de cartridge in de goede stand zodat het langzaam in de printer kan worden geschoven. Als de printer het niet gelijk herkent, voorzichtig eruithalen en weer indrukken.

Bij opslag (bijvoorbeeld, als u extra cartridges van tevoren vult):

Sluit het luchtdopje af met het rubberen dopje. Bewaar de cartridges in een plastic zak. **Let op: vergeet niet het luchtdopje er af te halen voor gebruik!**

6. Herhaal voor elke patroon
7. Maak de spuit schoon met warm water.

Mocht de patronen toch in de printer worden gezet met alle dopjes erop dan trekt de patroon vacuum en werkt de patroon niet. Gelieve dan een van de doorzichtige dopjes eraf te halen, de patroon opnieuw in de printer te doen, en het reinigingsprogramma van uw printer uit te voeren. Dit kan een aantal malen nodig zijn voordat alle lucht uit de luchtslangen zijn weggeduwd.

De patronen dienen altijd tegelijk in gebruik te worden genomen. Bij gemengd gebruik met bijvoorbeeld een originele patroon kan het problemen geven met herkenning. Herkent de printer de patroon niet bij eerste gebruik, haal alle patronen uit de printer, haal de printer van stroom af, en wacht 30 min. Daarna zet u de printer weer aan en zet u de patronen weer in de printer (van links naar rechts).

Het is altijd raadzaam om voor de eerste afdruk na vulling, via uw printer eerst een keer extra de koppen laten reinigen en een testafdruk laten maken. Volg de adviezen op de display van uw printer.