

Handleiding voor Epson T1801/1811-T1804/1814 navulset



Het navullen van de Epson T180x / T181x serie cartridges kan alleen door gebruik te maken van de hervulbare cartridges met autoreset chips. Het vullen is heel eenvoudig. U heeft de volgende producten nodig:

- a. Epson **T1801/1811-T1804/1814 hervulbare cartridges** met autoreset chips
- b. Epson **T1801/1811 navulset zwart**
- c. Epson **T1802/1812-T1804/1814 navulset kleur** (voor de cyaan, magenta en geel)

LET OP: de inkt die wij verkopen is uitsluitend te gebruiken in combinatie met deze hervulbare inkt tanks!

De eerste keer vullen:

1. Op de zijde waar de sticker is geplakt ziet u 2 openingen die zijn gedicht met een dopje. Een luchtgat met een gekleur dopje met een lipje, en een vulgat afgesloten met een gekleurd of doorzichtig dopje of een geel stickertje met de opschrift "pull". Verzekert u ervan welke het vulgat is, en welke het luchtgat. Let op: soms krijgen wij het "oude" model binnen, waarbij beide gaten afgedekt zijn met een gekleurde dopje. De werking is echter identiek, en u kunt het bovenstaande gebruiken om het luchtgat en het vulgat te identificeren. In de regel geldt: het gat dat het dichtst bij de chip is, is het vulgat.
2. Open het vulgaatje door of het dopje met lid voorzichtig uit het gat te trekken, of het doorzichtig dopje met een klein plat schroeverdraaiertje voorzichtig los te wippen.
3. Vul de patroon met het juiste inkt en de juiste hoeveelheid: maximaal 14ml, maar mag ook ietsjes minder. Vul de patroon door de inkt met spuit en naald door het vulgat voorzichtig en langzaam in te spuiten. De vuistregel is dat er een laag lucht bovenin moet blijven zitten, dus het mag ook voor 4/5 gevuld worden.
4. Na het vullen sluit u de vulgat met het doorzichtig dopje of het dopje met lid (gekleurd).
5. Open het luchtgat door het gekleurde luchtdopje met een lipje voorzichtig los te trekken, of het stickertje te verwijderen. Verzekert u in het laatste geval, dat er geen lijmresten het gat belemmeren.

6. De cartridge is nu klaar voor gebruik. **Het luchtgat moet open blijven zodat er lucht op de inkt drukt. De patroon moet in de printer geplaatst worden zonder het luchtdopje.** Het gekleurde dopje met lipje wordt dus bij gebruik niet geplaatst, alleen bij het bewaren van de patroon kunt u het luchtgat dichtmaken.
7. De printer zal bij eerste gebruik de patroon herkennen en de patroon is dan klaar voor gebruik.
8. Herhaal voor elke patroon
9. Maak de spuiten en naalden schoon met warm water.

Bij het hervullen:

1. Maak het luchtgat (afgesloten met een dopje, of waar het stickertje op zat) dicht met een klein stukje plakband.
2. Verwijder het restant van de plastic onderin de inktmond, en plak deze dicht met een klein stukje plakband. Dit zal straks worden doorgeprikt door de inktmond van de printer.
3. Open het vulgatje en vul de patroon zoals bij de eerste gebruik.
4. Sluit het vulgat en stop de patroon in de printer.
5. Maak de luchtgat weer open door het stukje plakband te verwijderen. Wacht enkele ogenblikken zodat de inkt helemaal naar beneden kan stromen.
6. Uw cartridge is weer klaar voor gebruik.

De cartridges zijn net gevuld, de printer print, maar er komt geen kleur op het papier?

Bij sommige modellen kan het gebeuren dat bij ingebruikname lucht in de inktslangen komen. Als dit het geval is lijkt het alsof de patronen niet werken; er komt immers geen inkt uit. U lost dit op door enkele malen het reinigingsprogramma van uw printer te gebruiken. Dit kan via het menu van de printer zelf of via de PC. Gelieve uw printerhandleiding te raadplegen. Soms is het al goed bij enkele malen reinigen, en soms moet er een flink aantal keer gereinigd worden (6-8 keer). Dit probleem doet zich meestal de eerste keer voor. Bij hervullen is meestal 1x reinigen al voldoende.

Hoe werken de autoreset chips?

In tegenstelling tot wat fabrikanten aangeven, kunnen cartridges namelijk niet "zien" hoeveel inkt er in de patroon zit. De chips zijn voorzien van een teller, die afteld elke keer dat de printer een vel papier afdruckt. Op basis van een gemiddelde is de tank na een x aantal keer leeg. Bij de autoreset chips loopt de teller langzaam af, en springt automatisch op "vol" als de limiet is bereikt. Het kan dus voorkomen dat u de cartridge heeft gevuld, maar dat de printer nog eventjes aangeeft dat de patroon bijna leeg is. De teller heeft de "0" dan nog niet bereikt. U kunt gewoon doorprinten, en de teller zal automatisch op "vol" springen.