

Handleiding Doro HandleEasy 321RC senioren afstandsbediening

Let op: De seniorenafstandsbediening vervangt alleen de afstandsbediening van uw televisie. Externe kastjes voor digitale televisie kunnen niet op deze afstandsbediening worden geprogrammeerd.

Stap 1: Plaats de batterijen in de afstandsbediening

Stap 2: Toetsen programmeren

- Houd zowel de ON als de OFF knop 3 seconden gelijktijdig ingedrukt



Na het indrukken van de ON en OFF toets gaat het lampje op de afstandsbediening continue branden



Druk nu binnen 10 seconden op een van de toetsen van de Doro Handle Easy die u graag wilt programmeren (als u hier langer mee wacht wordt de programmeerfunctie uitgeschakeld en dient u bovenstaande stappen opnieuw te nemen)

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat we de volume + knop gaan programmeren. De stappen zijn echter voor iedere toets hetzelfde.



Het lampje op de afstandsbediening knippert 1 maal om te bevestigen dat u een toets heeft geselecteerd. In dit geval dus volume +.



Nu pakt u de oude afstandsbediening van uw televisie erbij. Houdt deze tegenover de Doro HandleEasy (tussen de 5 en 15 cm afstand). En drukt 10 seconden op de volume + toets van de oude afstandsbediening. Het lampje op de Doro HandleEasy knippert nu 2 x als het programmeren is gelukt. Het lampje knippert 6 x als het programmeren niet is gelukt.



Wacht nu 10 seconden, zodat de Doro HandleEasy de programmeerfunctie verlaat.

Probeer de geprogrammeerde toets uit op uw televisie. Als deze werkt herhaalt u deze stappen met alle andere toetsen die u wilt programmeren.

Als deze niet werkt of maar gedeeltelijk lees dan **“programmeren, toets met dubbel signaal”** uit de handleiding van de Doro HandleEasy

Seniorenartikel.nl