

# Gebruiksaanwijzing digitale kalenderklok



De klok is voorzien van de nieuwste technologie, met 8 talen, en de heldere 20 cm niet reflecterend LCD scherm. De weergave wordt gedimd tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. De klok kan aan de muur bevestigd worden en m.b.v. een steun aan de achterzijde kan deze ook neergezet worden. Behandel het display voorzichtig. Denk er aan dat de folie aan de voorzijde voorzichtig verwijderd dient te worden.

De kalenderklok schakelt automatisch in na het aansluiten van de netvoedingadapter aan het lichtnet. Indien u de klok handmatig aan of uit wilt schakelen, houdt dan de **Aan/Uit** knop voor een paar seconden ingedrukt. Het welkomtscherm verdwijnt na 7 seconden en de dag, tijd en datum verschijnen op het display. De voedingsadapter dient ten allen tijde aangesloten te blijven.

Belangrijk: bewaar deze handleiding als naslagwerk, mocht er in de toekomst tijden gewijzigd worden. Deze klok is NIET atoom gestuurd; De tijd (zomer- en wintertijd) en datum zullen niet automatisch aangepast worden maar dient u handmatig in te stellen.

De klok heeft een back-up batterij waardoor deze ook na loskoppelen van de netvoeding voor langere tijd de juiste datum en tijd vast blijft houden.

Aan de achterzijde van de klok bevindt zich de aansluiting voor de netvoedingadapter en de knoppen voor de instellingen van de klok.

## Het instellen van de klok

Druk de **Menu** knop in voor het activeren van het menu. Deze verschijnt op het display. Zie de afbeelding.

- << Bovenkant schijf
- >> Onderkant schijf
- < Links schijf
- > Rechts schijf
- OK Midden schijf



Door op de “<<” en “>>” knoppen te drukken is het mogelijk om door het menu te navigeren en opties en settings te kiezen.

Druk de << of >> knop in, totdat de kleur van de gewenste menu lijn wijzigt in geel. (let op: Alleen de geaccentueerde, blauwe kader, kan gewijzigd worden).

**Lijn 1, stel de datum in:** Door op knoppen < en > te drukken, zal de dag, maand of jaar met een blauw kader extra geaccentueerd worden en kunnen met de << en >> knoppen gewijzigd worden. Bijvoorbeeld: 14-08-2013, gebruik de << en >> knoppen om de juiste dag te kiezen. Druk daarna de < en > knoppen om de maand te kiezen. 05-08-2013 De maand wordt extra geaccentueerd weergegeven. Daarna kan het jaartal gekozen worden met de < en > knoppen.

**Lijn 2, instellen van de klok:** Druk de **OK** knop in om de 12 uur of 24 uur klok te kiezen. Het is belangrijk om de 24 uur mode te kiezen voordat de goede tijd ingesteld wordt, zodat de klok “weet” of het b.v. 3 uur ‘s middags of 3 uur ‘s nachts is. 3 uur PM is 15.00 uur in de 24 uur mode.

**Lijn 3, de tijd instellen.** Druk de < of > knop om de uren in het blauwe kader te accentueren. 13:00 De eerste 2 cijfers, links van de : zijn de uren. Gebruik de << en >> knop om de juiste uren in te stellen. Stel daarna de minuten in. Eerst de < of > om de minuten te selecteren 15:00 en vervolgens de << of >> om de minuten in te stellen.

**Lijn 4, diverse talen:** Druk de << of >> knop in totdat een geel kader wordt weergegeven. Druk de < of > knop in om de gewenste taal in te stellen.

**Lijn 5, de kalender mode:** deze optie/regel is verborgen onder talen; druk de >> knop in om te kiezen. Druk de **OK** knop in om de Engelse mode te kiezen: de weergave is dan b.v. 1 april 2013 of de Amerikaanse mode: dan is de weergaven april 1 2013. Druk de **Menu** knop in om af te sluiten. Anders sluit de klok deze automatisch af na 10 seconden.



Wij wensen u veel plezier met de kalenderklok

Garantieduur: 24 maanden vanaf de aankoopdatum op fabricagefouten,  
niet op schade aangebracht door personen.