

De ontvanger aansluiten op een televisietoestel

Sluit de WISIS®-ontvanger aan op uw televisietoestel. Dat gaat als volgt:

1. Verbind de WISIS®-ontvanger (foto 1) met uw televisietoestel. Gebruik hiervoor een VGA-kabel.
2. Sluit de bijgeleverde stroomtoevoer aan op de ontvanger en steek deze in het stopcontact.
3. Zet uw televisietoestel aan en zoek via het menu op de televisie naar de input van PC of RGB. Het scorebord verschijnt nu op uw televisiescherm. (foto 2)
4. Indien het beeld niet juist gecentreerd wordt weergegeven op uw tv, gebruik dan de afstandsbediening van uw TV-toestel. Daarmee kan het beeld eenvoudig worden gecentreerd.



Foto 1



Foto 2

Namen en tekst invoeren op het scorebord

Als u de WISIS® Darts Pro Tournament heeft, kunt u nu de namen van de spelers en de overige informatie invoeren. Als u een andere uitvoering heeft, slaat u deze stap over.

Het invoeren van de spelersnamen en de overige informatie gaat als volgt:

1. Stop de bijgeleverde batterij in de remote control (Zie foto 3). Lees ook de batterijeninformatie op pagina 5 van deze handleiding.
2. Sluit het toetsenbord aan op de remote control.
3. Schakel de remote control aan. Op het scherm ziet u nu een indicatiestreek. Deze geeft aan dat er verbinding is met het toetsenbord.
4. De eerste spelersnaam kan worden ingevoerd.
5. Zodra u met de invoer van de naam klaar bent toetst u op enter.
6. U kunt nu de tweede spelersnaam invoeren.
7. Zodra u met de invoer van deze naam klaar bent toetst u op enter.
8. Namen van koppels kunt u door een liggend streepje koppelen (jansen-bakker).
9. Aan de onderzijde van het scorebord zijn twee regels beschikbaar voor overige informatie. Bijvoorbeeld de naam van de sponsor of de naam van het toernooi. Toets hiervoor de F12-toets in.
10. Nadat de tekst op de eerste regel is ingevoerd, toetst u op enter en kunt u met de tekstinvoer van de tweede regel beginnen.
11. Bent u klaar met de tekstinvoer, sluit dan af met een enter en zet de remote control uit.



Foto 3

Uitleg afstandsbediening

Plaats de bijgeleverde 9V batterij in de batterijhouder. Deze bevindt zich aan de achterzijde van de afstandsbediening (foto 4). Kies nu de spelsoort door op de toets "Game" te drukken. U kunt kiezen met welke spelsoort wordt gespeeld: 301, 501 of 701 door de toets meermalen in te drukken.

U gebruikt het numerieke toetsenbord om de score van de worp in te toetsen gevolgd door de "enter" toets. De score zal nu op het scherm verschijnen. Indien er een foute invoer heeft plaatsgevonden, kunt u deze herstellen door de "Undo" toets te gebruiken. Indien u nog geen "Enter" heeft ingetoetst kan ook de "C-toets" worden gebruikt. De button "Sets on" geeft de mogelijkheid om een best of 5 te spelen; met "Sets off" worden alleen de legs geteld. Het "X" teken wordt gebruikt in de versie waarin ook TacTics is opgenomen. Met de pijltoets kunt u de speler selecteren die gaat starten. Deze game optie is aanwezig op de WISIS®Darts en de WISIS® Pro Tournament versie.



Foto 4

Aan de slag met het WISIS®-scoresysteem

Als u de op de voorgaande pagina's vermelde stappen heeft doorlopen, is het WISIS®Darts scoresysteem wedstrijd klaar. Kies voor een wedstrijd begint de spelsoort via de toets "Game". De gekozen spelsoort verschijnt op het scherm (301,501,701,901,1001 en TacTics).

Na iedere worp kunt u de score intoetsen op de afstandsbediening gevolgd door de "enter" toets. In geval van No-score toetst u "0" gevolgd door "enter". TacTics een van de game opties. Op de afstandsbediening toetst u bijvoorbeeld 16, gevolgd door "enter", toets daarna de volgende score. Sluit af met "enter", gevolgd door de button met pijlen, om van speler te wisselen. Is de worp bijvoorbeeld 2 x 16 en 1 x 20, dan toetst u in: 16; enter; enter en 20; enter, gevolgd door de pijlen button om van speler te wisselen. Verkeerde invoer kan 5 maal achtereen worden gewist met "Undo". De WISIS® Darts Score geeft ook het aantal geworpen darts weer op het scherm. Ook zal in alle versies worden aangegeven hoeveel keer er 100+, 140+ en 180 is gegooid. Is de partij ten einde dan zal door het intoetsen van de "Reset" button alles worden gewist. Door het intoetsen van de button "Sets" on/off, zal Sets in beeld verschijnen. U speelt nu "Best of 5" in legs. Virtual Darts wordt geactiveerd doormiddel van de "X" toets. Het niveau kiest men door de toets meermalen in te toetsen (1 t/m 4, niveau 1 is eenvoudig). Het systeem zal als er geen activiteit is na twee uur uitschakelen om de batterijen te sparen. Het systeem wordt weer actief door de button On/Off in te toetsen. Indien het systeem voor een langere periode niet wordt gebruikt is het raadzaam om de batterijen uit de afstandsbediening te verwijderen.

Batterijeninformatie

Gebruik uitsluitend originele batterijen zoals die bijgeleverd zijn. Neem contact op met uw leverancier voor vervangingsbatterijen. Plaats nooit een oude batterij samen met een nieuwe batterij in de unit. Plaats de batterijen op de juiste wijze. Let op + of - aanduiding. Maak geen kortsluiting. Verwijder de batterijen indien het systeem langere tijd niet wordt gebruikt. Stel de batterijen niet bloot aan overdreven hitte. Herlaad NOOIT dit type batterij. Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen. Gooi de batterij niet zomaar weg, maar lever deze in via de recyclekanalen.

Waarschuwing:

De batterij kan bij verkeerd gebruik brand en/of chemische brandwonden veroorzaken.
U mag deze batterijen nooit opladen.
Het gebruik van een verkeerde batterij kan schade veroorzaken.



Garantie

WISIS® voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Alle onderdelen zijn uitgebreid getest en hebben het CE-keurmerk. Vanwege de betrouwbaarheid wordt op WISIS® twee jaar volledige garantie gegeven in plaats van de wettelijke zes maanden. Op batterijen geldt geen garantie. Deze garantie vervalt wanneer:

- men zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;
- men de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet (goed) heeft opgevolgd;
- men het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is;
- men verkeerde batterijen heeft gebruikt;
- men een oude batterij in combinatie met een nieuwe heeft gebruikt.

Verder gelden onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wisis B.V.
Afdeling Sales
Waalstraat 71-75
1316 ET Almere
036-841 70 67
info@wisis.nl
www.wisis.nl



Handleiding WISIS® Dartscore

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw WISIS®Darts scoresysteem. Uiteraard wilt u er snel mee aan de slag kunnen. Volg daarom stapsgewijs de instructies van deze handleiding. U zult dan merken dat het systeem snel en eenvoudig operationeel is. Deze handleiding geeft informatie over de diverse versies: WISIS® Darts Basic en WISIS® Darts Pro Tournament.

Succes!
Het WISIS®-team

Inhoud

De ontvanger aansluiten op een televisietoestel	2
Namen en tekst invoeren op het scorebord	3
Uitleg afstandsbediening	4
Aan de slag met het WISIS®Darts scoresysteem	5
Batterijinformatie	5
Garantiebepalingen	6