



D210 Combo

Handleiding

Deze Nederlandstalige D210C handleiding is een verkorte vertaling van de D210C Engelstalige handleiding en wordt verstrekt als een service aan Nederlandse klanten van Heights Payments Terminals B.V. h.o.d.n. mijnpin.nl

ONDERSTEUNDE VERBINDINGEN

Uw myPOS D210C heeft een internetverbinding nodig om te functioneren. Deze internetverbinding kan gerealiseerd worden via Bluetooth, Wi-Fi en een SIM kaart. Verbind uw myPOS betaalterminal met internet via uw smartphone (via Bluetooth of een persoonlijk netwerk), een Wi-Fi access point of een mobiele dataverbinding.

De ondersteunde dataverbindingen per besturingssysteem staan hier vermeld:

Connection Type	via Wireless Router	via SIM card	via Smartphone		
			iOS Requires iOS 6.0 or later	Android Requires Android 3.0 or later	Windows Phone Requires Windows Phone 8.0 or later
Bluetooth	✗	✗	✓*	✓*	<i>This connection type is not supported for the OS</i>
Wi-Fi	✓**	✗	✓**	✓**	✓**
Mobile data	✗	✓***	✗	✗	✗

* Voor deze verbindingstype hebt u de gratis **myPOS Bluetooth Service App** nodig voor uw smartphone. Na installatie van deze app zet u Bluetooth aan op uw smartphone en kiest u op de D210C bij de instellingen de verbindingstype Bluetooth.

U kunt de QR code scannen met uw smartphone om direct naar de downloadpagina voor de **myPOS Bluetooth Service App** te gaan.



** De ondersteunde encryptiemethode voor Wi-Fi netwerken is WPA en WPA2

*** De SIM kaart dient geactiveerd te zijn. Zorg ervoor dat bij prepaid kaarten er saldo is. Mobiele internet moet als dienst door de provider zijn toegestaan (dus geen SIM kaart waar alleen spraak en SMS is toegestaan).

CERTIFICERINGEN & EMV



EC conformiteitsverklaring: De fabrikant PAX Technology Limited verklaart dat het product voldoet aan alle verplichte en overige eisen van de EC directieven R&TTE 1995/5/CE en gerelateerde EC directieven. Een EC conformiteitsverklaring is op te vragen via info@mijnpin.nl

VAN START MET DE D210C

OVERZICHT

1. Aan/uit knop
2. Magnetische strip leze
3. Voedingsconnector
4. Chiplezer
5. Display
6. Toetsenbord
7. Printer



Toetsenbord – druktoetsen

Menuscher om het type transactie te selecten



Instellingenmenu



Annuleer de actie en ga terug naar het vorige scherm



Invoer bevestigen en naar het volgende scherm



Wis invoer

ALFA-NUMERIEK TOETSENBORD

U kunt cijfers, letters en speciale karakters via het toetsenbord van uw D210C betaalterminal invoeren. Indien u letters wilt invoeren drukt u eerst het cijfer in en volgens kunt u via de **ALPHA** toets doorklikken tot u de juiste hoofd- of kleine letter hebt geselecteerd.

Voorbeeld: om de kleine letter m te selecteren drukt u eerst op de toets 6, vervolgens drukt u vier keer op de **ALPHA** toets.

Een overzicht van de cijfers, letters en speciale karakters:

Key button	Additional characters for each key button						
1	1	Q	Z	q	z	.	
2	2	A	B	C	a	b	c
3	3	D	E	F	d	e	f
4	4	G	H	I	g	h	i
5	5	J	K	L	j	k	l
6	6	M	N	O	m	n	o
7	7	P	R	S	p	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v
9	9	W	X	Y	w	x	y
0	0	@	*	[space]	,	#	:
	;	+	-	=	?	\$	&
	%	!	~	^	(	)	
	\	/	—	[	]	{	}
	<	>	`	'	"		

LADEN

De D210C laat de accustatus zien als een aantal balkjes. Een aantal factoren beïnvloeden het verbruik:

- Tijdsduur dat de terminal in gebruik is.
- Tijdsduur voordat de slaapstand wordt geactiveerd
- Tijdsduur tussen transacties

Controleert u de batterijstatus voor u de betaalterminal gebruikt. Zie u de melding 'very low' (geen balkjes) of 'no power' gelieve de betaalterminal eerst op te laden.

Bij het eerste gebruik dient u de D210C eerst helemaal op te laden.



De batterij van de D210C dient na twee jaar vervangen te worden. Als de batterij niet meer de oorspronkelijke vorm heeft (door bijvoorbeeld oververhitting) dient u deze te vervangen door een nieuwe.

Gebruik geen andere laders dan de bijgeleverde lader of goedgekeurde accessoires.