

Warn- und Gebrauchshinweise

Bitte machen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit mit folgenden Hinweisen vertraut und bewahren Sie diese Anleitung auf.

1. Lesen Sie diese Anleitung um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und für Kinder ungeeignet.
3. Lasern Sie nie direkt in die Augen einer Person!
4. Benutzen Sie die mitgelieferte Handschlaufe bei jedem Gebrauch des 24-Golfchampion Golf-Lasers.
5. Reinigen Sie die Linse ausschließlich mit dem mitgeliefertem Tuch um Beschädigungen und Messfehler zu vermeiden.
6. Achten Sie auf korrektes Einlegen der Batterie gemäß dieser Anleitung
7. Benutzen Sie den 24-Golfchampion Golf-Laser niemals direkt in die Sonne oder andere helle Objekte. Schäden an Auge und Produkt sind möglich.
8. Benutzen Sie den 24-Golfchampion Golf-Laser niemals während Sie ein Fahrzeug bewegen.
9. Benutzen Sie den 24-Golfchampion Golf-Laser niemals während Sie gehen oder rennen.
10. Öffnen Sie das Gerät nicht.
11. Benutzen Sie das Gerät nicht unter Wasser oder bei anderen, extrem feuchten und nassen Bedingungen.
12. Benutzen Sie ausschließlich Batterien vom Typ CR2 3V.
13. Lassen Sie das Produkt nichtfallen.
14. Halten Sie alle verwendeten Verpackungsmaterialien fern von Kindern
15. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
16. Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!
17. Batterieverordnung beachten! Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Nach der Batterie-Verordnung sind Sie verpflichtet, verbrauchte oder defekte Batterien an den örtlichen Sammelstellen bzw. an Ihren Händler zurückzugeben.