

VC300 und Zubehör

Komponenten

VC300	USB Kabel	Betriebsanleitung
Ballmarker	USB Netzteil (separat bestellbar)	Auto-Ladegerät (separat bestellbar)

Inbetriebnahme

Tasten

Touchpad +/-Taste Power-Taste

USB-Anschluss

Power Ein/Aus

Drücken und Halten Sie die Power-Taste für 2 Sekunden.

„Los geht’s! Viel Spaß beim Spielen mit Voice Caddie. Die verbleibende Laufzeit beträgt ... Prozent.“

Auswahl linkes/rechtes Grün

Drücken und Halten Sie die + Taste für 2 Sekunden.

Rechte Seite Grün/Linke Seite Grün

Auswahl Yard/Meter

Drücken und Halten Sie die - Taste für 2 Sekunden.

Meter

Inbetriebnahme 2

Entfernung zur Mitte des Grüns

„Loch Nummer 1-18, (linke Seite /rechte Seite vom Grün), Mitte ... Meter.“

*Klicken Sie einmal unter das VOICE Caddie Logo

Entfernung zum Anfang des Grüns

Wischen Sie mit dem Finger in Pfeilrichtung

(von der linken Seite zur rechten Seite des Voice Caddies)

„Loch Nummer ..., (linke/rechte Seite vom Grün, nach vorne ...Meter.“

Inbetriebnahme Seite 3

Entfernung zum Ende des Grüns

Schieben mit dem Finger in die Pfeilrichtung

(von der rechten zur linken Seite des Voice Caddies)

„Loch Nummer 1-18, (linke /rechte Seite vom Grün), Ende ... Meter.“

Entfernungsführung vom Anfang bis zum Ende des Grüns

„Loch Nummer 1-18, (linke/rechte Seite vom Grün, Anfang ...Meters, Ende ...Meter.“

* Klicken Sie zweimal unter das Voice Caddie Logo

**Alle berechneten Abstände sind geradlinige Entfernungen von der Spieler-Position zum Zielpunkt auf dem Grün.

Inbetriebnahme Seite 4

Messung der Abschlags Entfernung

Drücken und halten Sie vor dem ersten Abschlag das Touchpad um die Startposition zu setzen

„Messung der Schlag -Entfernung“

Drücken und halten Sie das Touchpad von der Standposition an Ihrem Ball, um die Entfernung von der Startposition zu messen.

„Die Abschlags Entfernung beträgt...Meter. Loch Nummer 1-18, (linke/rechte Seite vom Grün),

Mitte...Meter.“

Annäherung zum Grün

Bei einer Entfernung von 15 Meter zum Grün, wird die Messung beendet

„Loch Nummer 1-18, (linke/rechte Seite des Grüns),

Mitte, Beginn, Ende beträgt weniger als 15 Meter.“

Inbetriebnahme Seite 5

Aufladen des Voice Caddies

Der Voice Caddie wird mit dem mitgelieferten USB Kabel aufgeladen

Bitte laden Sie Ihren Voice Caddie vor dem ersten Gebrauch, vollständig auf

Das LED-Licht unter dem Voice Caddie Logo leuchtet während des Aufladens rot und wenn das Gerät vollständig geladen ist grün.

Voice Caddie Manager

Auf dem Voice Caddie 300 sind bereits mehr als 30000 Golfplätze vorinstalliert.

Zusätzlich können weitere Plätze über den Voice Caddie Manager eingerichtet werden

1. Gehen Sie auf die Seite www.voicecaddie.com und wählen Sie Ihre Region
2. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an (bei Neuanmeldung registrieren Sie sich).
3. Navigieren Sie sich zur Download-Seite und installieren Sie die neueste Version auf Ihren Voice Caddie. Die notwendigen Systemanforderungen sind auf der Website verfügbar.
4. Starten Sie den Voice Caddie Manager. Wurde die Aktualisierung einmal durchgeführt, so beginnt das Update beim nächsten Mal automatisch.

Sprachauswahl

Sie haben die Wahl zwischen 8 verschiedenen Sprachen

Die Sprachauswahl ist über den Voice Caddie Manager verfügbar

Download VC Manager

Loggen Sie sich auf der www.voicecaddie.com Seite ein, wechseln Sie auf Ihren regionalen Standort und starten Sie den Voice Caddie

Zusatzfunktionen

Manueller Spielloch Auswahl

Sollte Ihr Voice Caddie nicht das richtige Spielloch erkannt haben, so können Sie manuell das Loch wählen welches Sie spielen möchten.

1. Drücken und halten Sie die +/-Taste gleichzeitig für 2 Sekunden.
„Lochauswahl ändern“
2. Drücken Sie die + Taste, um die Loch Zahl zu erhöhen
Drücken Sie die - Taste, um die Loch Zahl zu verringern

„Loch Nummer 00“

3. Drücken und halten Sie das Touchpad, wenn Sie das richtige Spielloch gefunden haben

„Loch wurde geändert. Loch Nummer 00“

Sperren/ Entsperrn des Voice Caddies

Durch einmaliges drücken der Power-Taste sperren oder entsperren Sie das Touchpad.

Notizen

1. Voice Caddie braucht ca. 2 Minuten um den Golfplatz zu finden
2. Voice Caddie berücksichtigt nicht äußeren Bedingungen, wie Wetter, Wind oder unterschiedliche Fairway Höhen
3. Die Akkulaufzeit beträgt unter normalen Bedingungen ca. acht Stunden
4. In Bereichen mit schlechtem Empfang, kann sich die Akkulaufzeit verkürzen
5. Für einen besseren Empfang, befestigen Sie den Clip auf Ihrem Cap

Weitere Informationen finden Sie unter www.voicecaddie.com

Garantie

Ein Jahr begrenzte Garantie

Voice Caddie gewährt ein Jahr Garantie ab dem Datum des Kaufes auf Defekte im Material und Verarbeitung. Wenn ein Defekt oder Fehler des Gerätes vorliegt, so wird es (1) kostenlos repariert (2) das Produkt ausgetauscht gegen ein Neues (3) Erstattung des Kaufpreises für das Produkt. Voice Caddie ist nicht verpflichtet, das Gerät zu reparieren, zu ersetzen oder eine Rückerstattung zu leisten, wenn der defekte Cap Clip nicht zurückgesendet wird.

Diese Garantie greift nicht: (1) bei Missbrauch oder Unfall des Gerätes (2) bei Schäden, die durch nicht sach-und fachgerechte Reparaturen entstehen; (3) wenn ohne schriftl. Genehmigung durch Voice Caddie ein Teil des Produktes modifiziert wurde.

Folgende Angaben bei Reklamationen sind wichtig:

- 1. Namen, Adresse, und Telefonnummer**
- 2. Defekt erklären**
- 3. Der Kaufbeleg**