

Toevoegen van een extra RTS-zender

Bij de ontvanger: Buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'

Let op: Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal.

1 Begin met de reeds geprogrammeerde RTS-zender



of



Achterkant
Smoove RTS

Achterkant
Telis RTS



Korte beweging → OK

2 Neem vervolgens de nieuwe RTS-zender



of



< 1 s

< 1 s

Achterkant
Smoove RTS

Achterkant
Telis RTS



Korte beweging → OK

Verwijderen van een RTS-zender

Bij de ontvanger: Buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'

Let op: Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal.

1 Begin met de RTS-zender die NIET gewist mag worden



of



Achterkant
Centralis RTS

Achterkant
Telis RTS



Korte beweging → OK

2 Neem nu de zender die gewist MOET worden



of



< 1 s

< 1 s

Achterkant
Centralis RTS

Achterkant
Telis RTS



Korte beweging → OK