

Hou je MINIX NEO model in topconditie en klik met een regelmaat op de Wireless Update knop van MINIX.



Zo hou jij jouw **MINIX*** in topconditie:

- Start je MINIX op
- Ga naar de Wireless-update app en klik erop. (zie afbeelding hierboven)
- Zodra er een update is kan je deze binnen halen en installeerd deze zich vanzelf na bevestiging.
- Als het startscherm weer in beeld komt is alles geïnstalleerd.
- Klik net vaak op Wireless-Update totdat je in beeld krijgt dat je systeem up to date is.!

* Deze FOTA app zit op de MINIX NEO X6, U1, X8-H Plus, X8 Plus en Z64 Android serie.

MINIX NEO Z64 WINDOWS 10 mini pc:

Omdat de MINIX NEO Z64 Windows op Windows 10 draait is een handleiding waarschijnlijk niet echt nodig.

Ben je niet bekend met Windows 10 dan vind je hier een introductie: <http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-10/support>

Een paar korte tips:

Bedienen

Je kunt de MINIX NEO Z64 Windows bedienen net als een normale PC, dus met een (draadloze) muis en toetsenbord.

Zoek je een compact toetsenbord met een losse muis, dan is de [MINIX K2](#) een aanrader.

Nog compacter is de [MINIX NEO A3](#) *nadeel is wel dat deze bijvoorbeeld geen rechtermuisklik-functie heeft, iets dat in Windows toch wel regelmatig nodig is.*

Geluid

Het kan zijn dat het geluid niet direct via de HDMI-kabel wordt doorgegeven. Dat is als volgt op te lossen.

1. Klik op **Start** en dan op het tegeltje van PC-instellingen (met een tandrad)
2. Klik **Configuratiescherm**. Helamaal links onderin.
3. Selecteer de categorie **Hardware en geluiden**.
4. Klik op **Audioapparaten beheren** vermeld onder het kopje Geluid. In het venster dat wordt geopend, wordt een aantal apparaten vermeld onder Afspelen.
5. In het overzicht met apparaten selecteer je het apparaat dat wordt beschreven als HDMI of Digitale audio en klik je op **Als standaard instellen**. Een groen vinkje moet nu aangeven dat dit apparaat geselecteerd is. Klik op **OK** om dit te bevestigen en sluit het venster.

Beeld

Veel TV's zijn standaard zo ingesteld dat boven en onder een deel van het beeld van de MINIX wegvalt. Dit is op te lossen via de beeldinstellingen op je TV.

De naam van de benodigde instelling verschilt per merk. Op een Samsung is het meestal **Screen fit** of **Fit to Screen**. Op een LG heet de gewenste instelling meestal **Just Scan**. Andere merken kennen dit weer als optie **1 : 1**

Windows Apps installeren

Windows 10 biedt de mogelijk [speciale apps te installeren](#) voor bijvoorbeeld Netflix, Skype, NOS of RTL XL. Een aantal voorbeelden vind je op [deze pagina](#). Deze apps zijn vaak net even wat handiger te bedienen dan de website van deze diensten. Om deze apps te kunnen downloaden is het verplicht een Microsoft account aan te maken. Dit account wordt dan direct gebruikt als aanmeldscherm. Om nu te voorkomen dat je na opstarten steeds je wachtwoord moet invullen kun je automatisch aanmelden instellen door [deze stap-voor-stap handleiding](#) te volgen.