

Ersatzteilstückliste/spare parts list/Liste pièces détachées
WAHL Turbo Booster 3400 Ergolight
4314-0470



Zeichnung/drawing/schéma:

| Pos. Zeichnung / drawing / schéma | Artikelnummer / item number / numéro d'article | Materialkurztext | description | description |
|---|--|--|--|---|
| 9000 | | -> FOLGENDE TEILE OHNE ABBILDUNG <- | -> Following Parts without Illustration <- | -> Pièces détachées suivantes pas mentionnées dans le schéma <- |
| 9010 | 0204-7000 | Düse schmal | Nozzle narrow | Embout étroit |
| 9020 | 0204-7220 | Düse breit | Nozzle wide | Embout large |
| 9030 | 4314-7000 | Motor Turbo Booster 15/52 - D - 230V | Motor Turbo Booster 15/52 - D - 230V | Moteur TurboBooster 15/53 - D -230v |
| 9040 | 4314-7010 | Heizelement 230V 1840W m. Sek. Sicherung | Heating element 230V 1840W with sec.fuse | Elément chauffant 230V 1840W |
| 9060 | 0201-7330 | Diffuser f. Speed 2000 / XXL / Ventus | Diffuser SPEED/XXL/VENTUS | Diffuseur (de mise en forme) SPEED/XXL/V |
| 9070 | 0201-7320 | #Halter f. Haartrockner | Holder for hair dryer | Support pr séchoir |
| 9080 | 4314-7020 | Filterabdeckung m. Sieb Ergo Light | Filter covering with mesh Ergo Light | Cache filtre Ergo Light |