

Handleiding Hikvision Camera reset

Dit is de handleiding om een totale reset te geven aan de [hikvision camera's](#)

Met SD-kaart leverbaar sinds eind 2017.

Het gaat onder ander om de camera types die hieronder vermeld staan.

- DS-2CD2325FWD-I 4MM
- [DS-2CD2325FWD-I 2,8MM](#)
- [DS-2CD2335FWD-I 4MM](#)
- [DS-2CD2335FWD-I 2,8MM](#)
- [DS-2CD2355FWD-I 4MM](#)
- [DS-2CD2355FWD-I 2,8MM](#)
- [DS-2CD2385FWD-I 4MM](#)
- [DS-2CD2385FWD-I 2,8MM](#)
- DS-2CD2343G0-I 4 MM
- [DS2CD2343G0-I 2,8MM](#)

(er kunnen meer types zijn maar wij hebben hier de camera's vermeld die bij ons verkocht worden met deze optie).

Wat reset je hier zoal mee?

- Het wachtwoord wordt verwijderd.
- Eventuele extra accounts in de camera.
- De IP-adres instellingen.
- Overige instellingen worden terug gezet naar fabrieksinstellen

U gaat als volgt te werk:

1. Ontkoppel de camera van de voeding([12 volt adapter](#) of [POE](#))
2. Verwijder vervolgens het metalen kapje dat aan de zijkant van de camera zit(hiervoor heeft u een kruiskop schroevendraaier nodig).



3. Wanneer u dit kapje verwijderd heeft ziet u een knopje en een SD kaart houder, dit knopje heeft u nodig.



4. Druk het knopje in en houd deze ingedrukt voor 10 seconden.
5. Koppel vervolgens de voeding weer aan de camera en houd het knopje nog steeds ingedrukt totdat de camera een klikje geeft.
6. Als u de instructies goed heeft gevolgd zou de camera gereset moeten zijn. Is dit niet het geval herhaal dan stap 1-6