

# SunCare JetMatt



## UV-LICHTBESCHERMING

### Perfectie voor lichte houtsoorten

Hoogwaardige, hydro high-tech oppervlaktebehandeling voor de industriële en handmatige afwerking van massief houten delen (plafonds, lambrizeringen) en interieurhout (plaatmateriaal). Geeft preventieve bescherming tegen vergelen en tijdelijke bescherming tegen waterbelasting. Aanbevolen als economisch lichtbeschermingssysteem voor plafonds. SunCare® JetMatt is in vier standaard transparante kleurtinten beschikbaar.

✓ Kleurloos

✓ Nr. 100 (Transparant witte instelling)

✓ Nr. 200 (Transparant witte instelling)

✓ Nr. 300 (Transparant witte instelling)

### Technische Informatie

Samenstelling	Watergedragen polymeren met SunCare® 800
Viscositeit	25-27 Sec. / DIN 4mm
Dichtheid	1.18 - 1.20 kg/l
VOC/VOS	<3% VOS
Verbruik	Ca. 6 – 8 m <sup>2</sup> /l per laag (bezaagd) en ca. 10 m <sup>2</sup> /l per laag (geschaafd)
Kleur	Standaard = Kleurloos en transparante wittinten 100, 200 oder 300
Glansgraad	Mat
Identificatie	Dit product behoeft conform de richtlijnen 67/548/EWG of 1999/45/EG niet gecodeerd te worden. De concentratie filmbeschermingsmiddelen ligt onder de meldingsgrens. Op aanvraag ook zonder filmbeschermingsmiddelen verkrijgbaar.
Minergie	Eigen verklaring: Voldoet aan de Minergie Eco richtlijnen.
Systeemopbouw	Plafonds: 1 – 2x SunCare® JetMatt - Zonder tussenschuren Interieurbouw algemeen: 1x SunCare® JetMatt 1-2x JetFinish® of JetFinish® SP-12 Belangrijk: Er moet op gelet worden dat SunCare JetMatt® gelijkmatig opgebracht wordt, aangezien laagdikteverschillen kunnen leiden tot plaatselijke kleurverschillen op het hout. Het product is klaar voor gebruik. Altijd goed mengen en kleur controleren.
Applicatie	Onverdund kwasten, rollen of spuiten. (Spuiten met nastrijken in de richting van de houtnerf)
Droging	Hanteerbaar na: 2 – 3 uur Overschilderbaar na 4 – 6 uur
Reiniging	Direct na gebruik met water, CLEAN-UP Reiniger of Universeelreiniger SE reinigen
Opslag	6 maanden in originele, gesloten verpakking bij min. + 5°C. (Na langere opslagtijd drogingseigenschappen en kleurtoon middels een proefapplicatie testen)
Afvalcode	08 01 12 / 08 01 15

# Algemene Informatie

Hout en houtoppervlakken	<p>Oppervlakken: Geschaafde oppervlakken en drukvlakken kunnen de hechting nadelig beïnvloeden, daarom dienen dergelijke oppervakken altijd geschuurd te worden.</p> <p>Houtvochtigheidsgehalte: Het houtvochtigheidsgehalte dient bij voorkeur tussen 12-16% te liggen en mag de grens van 18% niet overschrijden.</p> <p>Ondergronden dienen vrij te zijn van stof, hars en andere verontreinigingen. Het product werkt alleen bij toepassing op een onbehandeld houtoppervlak.</p>
Bouwplaatsvoorschriften	<p>Bij reeds voorbehandelde houten onderdelen dienen op de bouwplaats alle zaagkanten, beschadigingen en kopse kanten conform de voorgeschreven systeemopbouw behandeld c.q. bijgewerkt te worden (bescherming tegen waterindringing). Het aanbrengen van een extra laag op de bouwplaats wordt aanbevolen.</p>
Transparante afwerking	<p>De laagdikte van het aangebrachte systeem en de (hout)kleur van de ondergrond zijn van invloed op de uiteindelijke kleur.</p>
Afvoer	<p>Verontreinigd reinigingswater mag niet in het riool of oppervlaktewateren terecht komen. Door toevoeging van 0,5% coagulatiemiddel, zoals b.v. KOAGUL 10, aan het reinigingswater coaguleren de verfdeltjes. Er vormt zich sediment. Dit sediment moet in tegenstelling tot het heldere water als gevaarlijk afval afgevoerd worden.</p>
Veiligheid	<p>Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de voorschriften op de verpakking. Ook bij de verwerking van producten met een gering gehalte schadelijke stoffen dienen de veiligheidsmaatregelen (kleding/bril) in acht te worden genomen te worden. Mag niet in het riool of oppervlaktewater terecht komen. Buiten het bereik van kinderen houden. Gedurende en na de verwerking zorgen voor voldoende ventilatie. Bevat geen irriterende stoffen die in de omgevingslucht worden uitgestoten. <b>Bij spuitapplicatie: Spuitnevel niet inademen.</b></p>
Productvarianten	<p>51856 SunCare® JetMatt 100 51857 SunCare® JetMatt 200 51858 SunCare® JetMatt 300</p>
Onderhoud	<p>Er kan na het reinigen en bijwerken met 1 laag SunCare® JetMatt of JetFinish® worden onderhouden.</p>

## Greenpaints

De Wanne 35 | 7475 GE Markelo | Nederland | +31(0)6 28 27 18 80 | +31(0)547 82 09 96 | info@greenpaints.nl | www.greenpaints.nl

Product	EDV-Nr.	TDS- Nr.	Auteur	Druk	Versie	Vervangt	Pagina	Taal
SunCare® JetMatt	5185X (X = 6-8)	20024	CD / EW	17.06.15	15_01	Alle voorgaande	2/2	NL

De aansprakelijkheid van Böhme AG voor haar producten is onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die beschikbaar zijn via [www.boehme.ch](http://www.boehme.ch). De aansprakelijkheid wordt beperkt en deels uitgesloten, in het bijzonder voor gevolgschades en de verwerking van de producten. De geschiktheid van de producten voor een bepaalde toepassing of verwerking wordt niet door Böhme AG verzekerd noch gegarandeerd. Deze dient door de klant zelf onder de specifieke omstandigheden getest te worden. De gegevens in dit technisch documentatieblad garanderen geen eigenschappen van onze producten. Het gaat om algemene instructies en niet verbindende informatie over onze producten en hun toepassingen. De gegevens berusten op onze meest actuele ervaringen en research.