

Eéncomponent kleurlakstelsysteem op hout boven de waterlijn

Algemene voorbehandeling van hout

Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine moeten eerst goed ontvet worden voordat er een verf op kan worden aangebracht. Kaal hout ontvetten met Epifanes 1-C Spuitverdunder of wasbenzine en goed laten uitdampen. Schuur het kale hout eerst grof met droogschuurpapier nr. 60-80 en vervolgens in opvolgende schuurgangen met droogschuurpapier oplopend van nr. 100 t/m nr. 220. Schuur altijd in de nerfrichting. Verwijder al het schuurstof en ontvet nogmaals.

Eéncomponent kleurlakstelsysteem op hout boven de waterlijn

stap	Product	Aantal lagen	Verdunnen met	%	Droogtijd per laag bij 18° C.	Schuren met	Opmerkingen
1	EPIFANES Multi Marine Primer	1 of 2	EPIFANES Verfverdunder	5-10	18 uur	180-220 droog	Uitsluitend dunne lagen aanbrengen. Niet onder de 12°C verwerken.
2	Aflak naar keuze: EPIFANES Mono-urethane EPIFANES Bootlak kleur EPIFANES Nautiforte	3	EPIFANES Verfverdunder	0-5	24 uur	400 nat	Eerste laag altijd 5% verdunnen. Opvolgende lagen 0-5% verdunnen.
	totaal aantal lagen	4-5					

Indien er geplamuurd moet worden dan kan dit met Epifanes Combi Plamuur gebeuren. Zie hiervoor de productinformatie van Epifanes Combi Plamuur.

LET OP: Om het wegzakken van de aflak en doffe plekken te vermijden de plamuur, na droging, altijd eerst voorstrijken met ca. 20% verdunde aflak.