

## Eéncomponent systeem op hout onder de waterlijn met Epifanes Underwaterprimer

### Algemene voorbehandeling van hout

Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine moeten eerst goed ontvet worden voordat de eerste laag Underwaterprimer kan worden aangebracht. Ontvet het kale hout met Epifanes 1-C Spuitverdunner of wasbenzine en laat goed uitdampen. Schuur het hout eerst grof met droogschuurpapier nr. 80 - 120. Schuur altijd in de nerfrichting. Verwijder al het schuurstof en ontvet nogmaals.

### Eéncomponent beschermend systeem op hout onder de waterlijn

stap	Product	Aantal lagen	Verdunnen met	%	Droogtijd per laag bij 18° C.	Schuren met	Opmerkingen
1	EPIFANES Underwaterprimer	1	EPIFANES 1-C Spuitverdunning	15-25	24 uur	Niet	Deze eerste laag zwaar verdund met een stugge kwast aanbrengen om het hout goed te vullen.
2	EPIFANES Underwaterprimer	4	EPIFANES Verfverdunning	0-5	24 uur	Niet	Aanbrengen met roller of kwast. De laatste laag 7 dagen laten doorharden.
	<b>Vervolgens naar keuze</b>						
3	WERDOL Kopervrij of EPIFANES Foul away	2	Niet verdunnen	-	24 uur 6 uur	Niet	Werdol Kopervrij tussen 4 uur en 7 dagen na het aanbrengen van de laatste laag tewaterlaten. Foul Away tewaterlaten na minimaal 18 uur.
	totaal aantal lagen	7					