

Tweecomponent kleurlak-systeem op hecht hout boven de waterlijn

Algemene voorbehandeling van hout

Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine dienen eerst terdege ontvet te worden voordat er verf, lak of beits op wordt aangebracht. Ontvetten kaal hout met Epifanes 1-C SPUITVERDUNNER of wasbenzine en laat goed uitdampen. Schuur het kale hout, indien nodig eerst grof met droogschuurpapier nr. 60-80 en vervolgens in opvolgende schuurgangen met droogschuurpapier olopend van nr. 100 t/m nr. 220. Schuur altijd in de nerfrichting. Verwijder al het schuurstof en ontvet nogmaals.

Tweecomponent kleurlaksysteem op hout boven de waterlijn

stap	Product	Aantal lagen	Verdunnen met	%	Droogtijd per laag bij 18° C.	Schuren met	Opmerkingen
1	EPIFANES Epoxy Primer	1	EPIFANES D-601 Verdunning	25	24 uur	180-220 droog	Aanbrengen met stugge kwast om het hout optimaal te vullen.
2	EPIFANES Epoxy Filler 1300	-	n.v.t.	-	24 uur	100-120 droog	Alleen plamuren indien nodig. Voor het schuren, plamuur afnemen met water+ammonia, wasbenzine of Epifanes Polyester Ontvetter om plaklaagje te verwijderen.
3	EPIFANES Epoxy Primer	1	EPIFANES D-601 Verdunning	0-10	24 uur	320 droog	
4	EPIFANES Poly-urethane Jachtlak kleur	3	EPIFANES PU Verdunning		24 uur	360 nat of fijner	Indien de volgende laag binnen 48 uur wordt aangebracht, is tussenschuren niet absoluut noodzakelijk. Licht tussenschuren leidt wel tot een gladder eindresultaat.
	Totaal min. aantal lagen	5					

LET OP: Ieder kleurlaksysteem heeft onderhoud nodig. Onderhoud dient uiterlijk plaats te vinden op het moment dat glansverlies geconstateerd wordt. Het tijdstip waarop en de mate waarin glansverlies optreedt, is afhankelijk van weersinvloeden en atmosferische (milieu) omstandigheden, waaraan het schip wordt blootgesteld.