

Tweecomponent interieur vernissysteem op kaal hout

Algemene voorbehandeling van hout

Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine moeten eerst goed ontvet worden voordat er lak of beits op kan worden aangebracht. Kaal hout eerst ontvetten met Epifanes 1-C SPUITVERDUNNER of wasbenzine en goed laten uitdampen. Schuur het kale hout eerst grof met droogschuurpapier nr. 60-80 en vervolgens in opvolgende schuurgangen met droogschuurpapier oplopend van nr. 100 t/m nr. 220. Schuur altijd in de nerfrichting. Verwijder al het schuurstof en ontvet nogmaals.

Aankleuren van kaal hout

Voor het verkrijgen van een warme mahoniekleur op verbleekt mahoniehout kunnen 1 tot 3 lagen Epifanes Mahoniebeits worden aangebracht. De beits voor gebruik goed schudden en aanbrengen in dunne lagen met een slappe langharige kwast in de richting van de houtnerf. Epifanes Mahoniebeits is dun en trekt snel in het hout. Werk daarom in kleine stappen en voorkom vlekken. Laat elke laag Mahoniebeits minimaal 2 uur drogen (18°C.). Epifanes Mahoniebeits is overschilderbaar met zowel één- als tweecomponent vernissen

Product: Epifanes Poly-urethane blank en Poly-urethane zijdeglans blank



Tweecomponent zijdeglans interieur vernissysteem op hout boven de waterlijn

stap	Product	Aantal lagen	Verdunnen met	%	Droogtijd per laag bij 18° C.	Schuren met	Opmerkingen
1	EPIFANES Poly-urethane blank	1	EPIFANES Poly-urethane Kwastverdunding	10-15	24 uur		De natte laag eventueel inschuren met 220 waterproof schuurpapier zonder water en vervolgens afmeten.
2	EPIFANES Poly-urethane blank	1	EPIFANES Poly-urethane Kwastverdunding	10	24 uur	Eventueel 280 droog	2 ^e laag binnen 48 uur na de 1 ^e laag aanbrengen.
3	EPIFANES Poly-urethane blank	1	EPIFANES Poly-urethane Kwastverdunding	0-10	24 uur	360 nat	Handmatig schuren in de nerfrichting.
4	EPIFANES Poly-urethane Zijdeglans blank	2	EPIFANES Poly-urethane Kwastverdunding	0-10	24 uur	360 nat	Handmatig schuren in de nerfrichting
	totaal aantal lagen	5					

Opmerking: Een hoogglans vernis heeft een beter vullend vermogen dan een zijdeglans vernis en zal het hout sneller vullen. Daarom op kaal hout altijd eerst een hoogglans aanbrengen, zoals in het systeem hierboven is beschreven. Als alternatief voor de Poly-urethane blank kunnen ook 3 lagen Epifanes PP Vernis Extra worden aangebracht.