

## Behandelingsadvies:

3-laags JETFINISH 2K NATUR systeem met verkleuringsbescherming

## Onderdelen:

Meubels, trappen, parket, wanden, vloerdelen en plafonds

- De ondergrond dient schoon en vrij van vet, vuil en andere verontreinigingen te zijn;
- Geschaafde ondergronden vooraf altijd goed voorschuren met schuurpapier/schuurpads P120-P150 en stofvrij maken;
- Het geheel behandelen met 1 laag SUNCARE 800, verbruik circa 10-12 m<sup>2</sup>/liter;
- Na minimaal 12 uur droging het geheel behandelen met JETFINISH 2K NATUR (mengverhouding: 10 delen basislak: 1 deel HH1010 verharder), verbruik 10-12 m<sup>2</sup>/liter;
- Na minimaal 4 uur droging het geheel licht tussenschuren met schuurpads/schuurvlies P180-P220 om opstaande vezels te verwijderen en vervolgens stofvrij maken;
- Het geheel afwerken met een 2<sup>e</sup> laag JETFINISH 2K NATUR (mengverhouding: 10 delen basislak : 1 deel HH1010 verharder), verbruik circa 10-12 m<sup>2</sup>/liter.

## Opmerking:

- JETFINISH 2K NATUR is verkrijgbaar in de glansgraden Mat, Zijdeglans en Glans. Voor het meest natuurlijke uiterlijk (natuurhouteffect) kiest u Mat;
- Plafonds en houtwerk dat boven pakhogte (circa 2 meter) ligt, hoeft vaak minder glad te zijn en wordt minder belast. Hiervoor volstaat in principe een afwerking met 1 laag JETFINISH 2K NATUR;
- JETFINISH 2K NATUR is een tweecomponenten lak. Mengverhouding 10 delen JETFINISH 2K NATUR basislak: 1 deel HÄRTER 1010. De componenten dienen voor applicatie goed gemengd te worden (minimale mengtijd 2 minuten) en vervolgens nog 5 minuten laten staan voor verwerking. De potlife bedraagt 3-4 uur. Hierna het gemengde product niet meer verwerken. Stem de hoeveelheid aan te maken product af op het te behandelen oppervlak en de verwerkingstijd.