

Behandelingsadvies:

3-laags JETFINISH 2K NATUR systeem met verkleuringsbescherming

Onderdelen:

Meubels, tafels, stoelen, interieurbetimmeringen, etc.

- De ondergrond dient schoon en vrij van vet, vuil en andere verontreinigingen te zijn;
- Geschaafde ondergronden vooraf altijd goed voorschuren met schuurpapier/schuurpads P180 en stofvrij maken;
- Het geheel behandelen met 1 laag SUNCARE JETMATT kleurloos of 100 White-Finish (zeer mooi op berken, populier en vuren), verbruik circa 10-12 m²/liter;
- Na minimaal 12 uur droging het geheel behandelen met JETFINISH 2K NATUR MATT (mengverhouding: 9 delen basislak: 1 deel HH1010 verharder), verbruik 10-12 m²/liter;
- Zichtwerk en zichtdelen na minimaal 4 uur droging het geheel licht tussenschuren met schuurpads/schuurvlies P320-P400 om opstaande vezels te verwijderen en vervolgens stofvrij maken;
- Het geheel afwerken met een 2^e laag JETFINISH 2K NATUR MATT (mengverhouding: 9 delen basislak : 1 deel HH1010 verharder), verbruik circa 10-12 m²/liter.

Opmerkingen:

- Niet zichtwerk en houtwerk dat boven pakhoogte (circa 2 meter) ligt, hoeft vaak minder glad te zijn en wordt minder belast. Hiervoor volstaat in principe een afwerking met 1 laag JETFINISH 2K NATUR MATT;
- JETFINISH 2K NATUR MATT is een tweecomponenten lak. Mengverhouding 9 delen JETFINISH 2K NATUR basislak: 1 deel HÄRTER 1010. De componenten dienen voor applicatie goed gemengd te worden (minimale mengtijd 2 minuten) en vervolgens nog 5 minuten laten staan voor verwerking. De potlife bedraagt 3-4 uur. Hierna het gemengde product niet meer verwerken. Stem de hoeveelheid aan te maken product af op het te behandelen oppervlak en de verwerkingstijd.
- Geen deksels op gemengd en uit te harden materiaal plaatsen. Bij het uitharden ontstaat er warmte en druk in de vloeistof!