

Handleiding verwerken van meubel-ornamentjes.

- LEES EERST AL DEZE STAPPEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT JE BEGINT
- buig de ornamentjes NIET want dan breken ze. Wil je ze op een gebogen oppervlak gebruiken, verwarm ze dan voorzichtig met een föhn of in de magnetron (enkele seconden en niet te hoog wattage) daarna VOORZICHTIG in vorm buigen. Je kunt het ornamentje met tape (zonder lijm nog) op het gebogen oppervlak vast tapen als het nog warm is. Laat vast getaped en in vorm afkoelen
- zorg ervoor dat het oppervlak waar het ornamentje moet komen stof- en vetvrij en glad is
- het ornamentje moet op het oppervlak gelijmd worden. Dit kan met een lijmpistool gebeuren of met traditionele houtlijm (duurt alleen lang voordat het droog is) of constructielijm. Er bestaan tegenwoordig ook hout- en constructielijmen die sneller drogen.
- gebruik GEEN seconden-lijm en ook geen nagelijm (nepnagels)
- gebruik je lijm die een lange droogtijd heeft, zorg dan dat je het ornamentje vastzet met tape en laat een aantal uur drogen. Daarna kun je de tape er voorzichtig afhalen
- als het ornamentje bevestigd zit kun je het meubel gaan schilderen en het ornamentje daarin meenemen
- als je je meubel 2x verft, dan het ornamentje ook.
- als afwerking kun je heldere wax en daarna eventueel ook donkere wax (om een verouderde look te creëren) gebruiken
- sommige ornamentjes met veel details kunnen enkele luchtbelletjes bevatten. Hier kun je met verf overheen schilderen.
- deze ornamentjes kunnen bijna overal op gebruikt worden, zowel BUITENS als BINNENS huis
- gebruik je het buiten, neem dan wel lijm die ook voor buiten geschikt is
- voor buiten geen wax gebruiken en wil je het toch afwerken gebruik dan matte vernis maar je kunt het ook zonder afwerking laten

Advies:

Wees voorzichtig met de ornamentjes, buig ze niet voordat ze warm zijn. Ornamentjes kunnen breken en wij nemen geen gebroken ornamentjes retour. De aanschaf en het risico tijdens het vervoer zijn voor rekening van de koper.