

Handleiding voor het verven van laminaat met Annie Sloan Chalk Paint

Deze handleiding is om u te helpen om een zo goed mogelijk resultaat met uw laminaat en Annie Sloan krijtverf te krijgen. Echter wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitkomst en adviseren u om **altijd** een proefplank te maken voordat u begint.

Met deze proefplank kunt u:

- + Testen of uw laminaat geschikt is voor uw plannen
- + Oefenen van de verschillende technieken uit deze handleiding
- + Bekijken of u het uiteindelijke resultaat mooi vindt

Voordat u begint zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden voordat u uw laminaat gaat verven met Annie Sloan krijtverf.

- o Laminaat is erg glad. Dit kan de hechting beïnvloeden: daarom is testen van belang met uw eigen laminaat
- o Vloeren zijn erg slijtgevoelig en moeten daarom goed beschermd worden met de vloerlak.
- o Er zijn verschillende type laminaat: helemaal glad en met een houtnerf erin met een v-groef etc, dit kan verschillende resultaten geven: daarom ook weer testen met uw laminaat
- o Een wash-effect aanbrengen heeft over het algemeen een mooier resultaat dan een volledig gedekte vloer schilderen

Wat heeft u nodig:

- o Schoonmaakspullen (emmer, sop, dweiltje)
- o Chalk Paint + water (verf verdunnen met water 2 op 1 of 1 op 1)
- o Matte vloer lacquer
- o Grote kwast
- o Verfroller en lakroller op stok
- o Schuurblokhouders en schuurpapier
- o Stofzuiger
- o Swiffer

Stappenplan voor het aanbrengen van een white-wash effect op laminaat (dit plan kunt u eerst op uw test-laminaat-plank uitvoeren)

1. Stofzuigen en dweilen van laminaat (met ontvetter zoals bv St Marc, verkrijgbaar bij de Gamma)
2. Zonodig randjes en plinten afplakken met afplaktape
3. Juiste hoeveelheid verf verdunnen met water (onthoudt de mengverhouding verf : water zoals getest op de testplank)
4. Afhankelijk van het uiteindelijk gewenste resultaat mengt u meer of minder water. Hoe meer water hoe dunner de verf en hoe meer een wash-effect

5. Breng de verf aan met een roller op stok. Doe dit in kleine stukjes (bv 30 bij 100 cm)
6. Na het aanbrengen met de roller gaat u direct met een grote bolle kwast over de zojuist aangebrachte verf heen om het mooi glad te maken (het is prettig werken om dit met 2 personen te doen: de ene rolt met de roller, de ander daarna met de kwast erover heen)
7. Maak de hele ruimte af en laat goed drogen
8. Was de kwast meteen uit met lauw water, goed spoelen en liggend laten drogen
9. Klik het schuurpapier in de schuurblokhouders en ga stukje voor stukje het laminaat ZACHTJES schuren zodat de bovenste laag verf eraf geschuurd wordt en het laminaat weer zichtbaar wordt. Niet teveel druk uitoefenen want dan gaat er teveel verf af.
10. Afhankelijk van het gewenste effect schuur je meer of minder verf eraf
11. Zorg dat je regelmatig de afgeschuurde poeder met een swiffer bij elkaar veegt en weghaalt
12. Als alles geschuurd is, is het tijd om te lakken
13. Doe de lak vanuit de bus in een platte bak en breng aan met een lakroller: let op de lak niet te dik opbrengen. Beter is 2 of 3 dunne lagen dan 1 dikke laag.
14. Ga hetzelfde te werk als met de verf: strijk de verf na het aanbrengen met de lakroller uit met een grote bolle kwast voor een mooi egaal resultaat (als je het mooier vindt om een sinaasappelhuid effect of de vloer te krijgen hoeft je niet met de kwast na te strijken). U kunt dezelfde kwast gebruiken als in de vorige stap
15. LET OP! De lak droogt zeer snel. Werk dus weer in kleine stukken van 30 bij 80 cm.
16. Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van de vloer is het verstandig om minimaal 2 of eventueel 3 lagen aan te brengen.
17. Na het lakken de kwast direct weer zeer goed uitspoelen en liggend drogen
18. Laat de lak in ieder geval daarna een dag en/of nacht drogen
19. Tip: plak onder alle meubels viltjes, dit voorkomt krassen op de vloer

Bovenstaande beschrijving kunt u met alle kleuren uit het Annie Sloan kleurenpallet uitvoeren.

Voor een gedekte, egale verflaag hoeft u niet te schuren met het schuurblok na het verven. Deze stap kunt u dan overslaan.

Producten die u nodig heeft voor het white-washen van laminaat

Te bestellen in onze webshop:

- Annie Sloan Chalk Paint (1 liter onverdunde verf is goed voor 10 – 13 m²)
- Lacquer: 1 liter voor 10 m² (ongeveer is afhankelijk van dikte van aanbrengen)
- Annie Sloan ovale krijtverfkwast maat 12 of 16 (hoe groter hoe sneller het werkt)

Te koop bij de bouwmarkt:

- Lak- en verfröller met stok
- St Marc ontvetter
- Afplaktape
- Verfbak(ken)