

TRESTJERNER BETONGOLJE

OMSCHRIJVING TRESTJERNER BETONGOLJE is een transparante, watergedragen acryldispersie voor beton-cementdekvloeren binnen.

TOEPASSING TRESTJERNER BETONGOLJE is een transparante, watergedragen acryldispersie voor betonnen oppervlakken, poreuze plavuizen, baksteen. Het vermindert de vorming van stof en vergemakkelijkt het reinigen. TRESTJERNER BETONGOLJE heeft een goede hechting, droogt snel, vergeeld niet en is eenvoudig aan te brengen. Let op: dit product kan niet aangebracht over oude OXAN OLIE. Hiervoor adviseren wij SCANO VLOEROLIE.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Bindt alle losse stofdeeltjes zodat men een goed te onderhouden vloer krijgt.
- Droogt snel.
- Vergeeld niet.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Ook te gebruiken als primer onder OXAN A/U en PRE DEKVERF.

KLEUR Kleurloos, transparant

VERPAKKING 1, 3 en 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Transparante watergedragen acrylaatdispersie voor vloeren binnen.
Soortelijk gewicht	1,02 g/cm ³
Vaste stofgehalte in volume	Bij benadering 30%
Aanbevolen laagdikte	TRESTJERNER BETONGOLJE is bedoeld als stofbinder die diep in de ondergrond moet indringen om een slijtvaste laag te vormen. Te dikke lagen dienen voorkomen te worden.
Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
Overschilderbaar	Na circa 4 uur
Droog	Na circa 8 uur
	Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling.

VERWERKING

Verbruik	8 - 10 m ² per liter Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
Applicatie methoden	Kwast, roller of verfspuit
Verdunning	Niet verdunnen, gereedschap reinigen met water Aanbrengen in één à twee lagen, afhankelijk van de ondergrond.
Algemeen	Goed roeren voor gebruik. Niet te gebruiken onder 10° graden.

TRESTJERNER BETONGOLJE

GEBRUIKS- AANWIJZING

Voorbehandeling

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Vervuilde plekken en schade op de ondergrond eerst verhelpen. Beton- en cementvloeren dienen vier tot zes weken winddroog te zijn voordat met de behandeling wordt gestart. Overblijfselen van cement- betonsluier, specie en kalkresten moeten worden verwijderd met diamantschuurmachine, of roterende staalborstels. TRESTJERNER BETONGOLJE kan binnen gebruikt worden op genoemde oppervlakken. Bij gevlinderde betonvloeren altijd zorgen voor voldoende inzuiging van de TRESTJERNER BETONGOLJE. Betonvloeren welke zijn voorzien van een Curing Compound altijd aanstralen. Betonwanden kunnen een bekistings bevatten , deze dient eerst te worden verwijderd. TRESTJERNER BETONGOLJE kan ook worden toegepast als primer en worden overschilderd worden met Oxan A/U en Pre Dekverf. Oppervlakken die reeds behandeld zijn met Oxan kunnen na reiniging en mechanisch schuren (matteren) overschilderd worden met TRESTJERNER BETONGOLJE.

Afwerking

Aanbrengen in één à twee lagen.
Indien als primer gebruikt, desgewenst afwerken met Oxan A/U of Pre Dekverf.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.