

# Onbewerkte Stenen

## Algemeen

- Tremico stenen zijn deklaagstenen. Deze stenen dienen uitsluitend verwerkt te worden met de deklaagzijde boven.
- Mondian stenen zijn door en door stenen. Het is niet noodzakelijk, maar wel mooier om de bovenzijde als zichtzijde te verwerken.
- Alle stenen zonder afstandhouders moeten met een voeg worden gelegd.
- Hoe zwaarder het straatwerk belast wordt, hoe groter de kans op afsplintering. Bestel ruim voldoende stenen, zodat u eventueel meerverbruik (zaagwerk of schade) kunt opvangen met stenen van dezelfde levering.

## Verwerkingsvoorschriften

- Plaats de stenen in een stevige straatlaag van  $\pm 5$ cm dikte drainerend granulaat 0/8mm. Onder de straatlaag dient een 10-20cm dikke puinlaag (afhankelijk van toepassing en belasting) te zijn aangebracht voor een goede afwatering;
- Controleer voor verwerking of alle stenen van dezelfde productiedatum zijn;
- De verpakking biedt bescherming aan het product, verwijder de verpakking dus kort voordat u begint;
- De stenen zijn zorgvuldig samengesteld uit diverse natuurlijke grondstoffen. In deze grondstoffen kunnen tintverschillen voorkomen. Dit betekent dat deze tintverschillen tevens in het eindproduct kunnen voorkomen. Bij gebruik van meerdere pakketten is het raadzaam om de stenen uit verschillende pakken zo veel als mogelijk door elkaar te gebruiken;
- Leg uw oprit of terras altijd op een afschot; (1 à 2 cm per m<sup>1</sup>)
- Indien het oppervlak groter is dan 50m<sup>2</sup> of langer dan 10m<sup>1</sup>, dient het voorzien te zijn van dilatatievoegen. Ook tussen muren, gevels en pilaren zijn dilatatievoegen nodig;
- De stenen zonder afstandhouders moeten niet te strak aan elkaar gelegd worden. Door het straatwerk iets ruimer op te zetten houdt u rechte lijnen in het straatwerk;
- Stenen groter dan 20x30x6cm mogen nooit afgetrild worden, maar aangeklopt met een witte, rubberen hamer;
- Indien u stenen zaagt, voorkom dan dat spoelwater of zaagstof op het straatwerk komt. Dit is achteraf lastig te verwijderen;
- Voor het invoegen van de stenen adviseren wij gewassen en gedroogd voegzand. Veeg nooit in met brekerszand;
- Nat zand, zwart zand, bladeren en ander vuil veroorzaken vlekken. Verwijder dit zo snel mogelijk.

## Onderhoud stenen

- Onderhoud de stenen met een borstel en water aangelengd met P24 Edelzeep. Het gebruik van een hogedrukreiniger zonder vuilfrees en tot 100bar is toegestaan. Houd tenminste 30cm afstand tussen reiniger en steen;
- Vermijd het gebruik van dooizouten;
- Mocht u de stenen schoon willen maken met water uit een bron, dan dient dit water roestvrij te zijn;
- Voor het verwijderen van groene aanslag, vlekken en/of vervuiling adviseren wij R155 grondreiniger;
- Ter intensivering van de kleur en reduceren van indringing van vuil gebruikt u S42;
- Voor elk onderhoudsproduct geldt: Lees voor gebruik eerst goed de aanwijzingen op de verpakking. Bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plaats uitproberen.

## Tot slot

- Bewaar altijd de aankoopnota's, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang;
- In geval van zichtbare gebreken mogen de producten niet verwerkt worden. Na verwerking zullen klachten wegens zichtbare gebreken niet meer in behandeling genomen worden;
- Zorg altijd voor ventilatieruimte tussen de vloer en daarop geplaatste voorwerpen (bloempotten, beelden ed.). Daarmee voorkomt u witte vlekken als gevolg van zogenaamde alkalische schade.
- De waarborg van de fabrikant en/of handelaar kan nooit verder gaan dan vervanging van gebrekkig erkende waren; (kosten van) verwerking en overige kosten vallen daar niet onder.

**De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg) schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website [www.tuinvisie.nl](http://www.tuinvisie.nl)**