


ROZETTEN

PLAATSEN EN SCHILDEREN



1
Maak met een breekmes een gat in de rug van de rozet om de kabel van de luchter door te laten.




2
Teken de steunlijn rondom de rozet af op de plaats waar u ze wil plaatsen. Dat dient als richtlijn bij het plaatsen.



3
Breng voldoende lijm aan op de rug van de rozet op de plaats waar die het plafond zal raken. Voor een optimale hechting kan U dat oppervlak eerst schoonmaken met schuurpapier. Zorg dat de verlijmde oppervlakte schoon en stofvrij is.




7
Proficiat.
De rozet is geplaatst!



4
Verwijder de overtollige lijm aan de randen met een spatel.



5
Reinig de lijmresten snel met een vochtige spons. Als er op bepaalde plaatsen nog kleine onvolmaaktheden zijn, herstel die dan meteen met lijm. Laat 24u drogen.



6
Kies afwerkingsverf die aangepast is aan de geplaatste rozet, bij voorkeur zonder oplosmiddelen. Bij twijfel voert u op voorhand een test uit. Voor een onberispelijke afwerking zonder lekken, raden we aan afplaktape te gebruiken.

