



**ongedierte: 1 Sulfume per 2 á 3m<sup>2</sup>**

**schimmels: 1 Sulfume per 7 á 9m<sup>2</sup>**

### GEBRUIK VOOR DE MEESTE AANVALLEN

nacht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
aantal uren verdampen	6-8	-	6-8	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-

### GEBRUIK VOOR ZWARE AANVALLEN

nacht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
aantal uren verdampen	6-8	-	6-8	-	6-8	-	2	-	2	-	2	-	2	-

# SULFUME zwavelverdampner





## SULFUME PRODUCT INFORMATIE:

- één HOTBOX SULFUME kan een ruimte van 2 á 3m<sup>2</sup> ongedierte vrij of 7 á 9m<sup>2</sup> schimmel vrij maken. Voor grotere ruimtes kunnen meerdere SULFUMES tegelijk gebruikt worden.
- **Bij ongedierte:** is 1 Sulfume voldoende om een ruimte van 2 á 3m<sup>2</sup> ongedierte vrij te maken, voor grotere ruimtes kunt u meerdere Sulfumes gebruiken.
- **Bij schimmels:** is 1 Sulfume voldoende om een ruimte van 7 á 9m<sup>2</sup> schimmel vrij te maken, voor grotere ruimtes kunt u meerdere Sulfumes gebruiken.
- De meegeleverde 500gr. zwavel is voldoende om +/- 3 maanden (+/-550 uur) meerdere aanvallen van schimmels en/of ongedierte te bestrijden. (navul verpakkingen zwavel zijn ook apart verkrijgbaar) **(zie voor correct gebruik van de Sulfume, het gebruiks schema).**
- Al na twee weken gebruik zou de geïnfesteerde ruimte, schimmel en/of ongedierte vrij moeten zijn.
- **ADVIES:** gebruik de Sulfume **niet tijdens de laatste 2 weken** van uw oogst. Omdat dit uw planten zou kunnen beschadigen.
- De sulfume verspreid een ei-achtige lucht, deze is niet schadelijk, maar kan wel irriteren, zorg er dus voor dat de te behandelen ruimte goed is afgesloten, zodat de lucht niet kan ontsnappen.
- Na intensief gebruik zullen er zich kristallen vormen boven de SULFUME, deze kunnen eenvoudig verwijderd worden met een stofzuiger of een stoffer en blik.

## SULFUME GEBRUIK:

1. Zoek een geschikte plek op uw SULFUME op te hangen. Hang de SULFUME zo hoog mogelijk boven uw planten, omdat de zwaveldamp dan zo gelijkmatig over de planten verspreid wordt.
2. Steek de stekker van de SULFUME in een timer in het stopcontact (zie voor het instellen van de timer gebruiks-schema)
3. Verwijder het bakje uit de sulfume
4. Vul het bakje met zwavel, tot aan de groef in het bakje(=halfvol) vul het bakje regelmatig bij.
5. Plaats het bakje met zwavel terug in de SULFUME
6. De SULFUME is nu klaar voor gebruik

