



Handleiding

Bijlage Hollowtech as met buitenlagers



+32 (0) 485 68 25 62



info@turbobike.be



www.turbobike.be

Hollowtech as met buitenlagers

In sommige gevallen installeert u de pas sensor op een iets andere manier. Dit is ook het geval als uw fiets een Hollowtech as heeft met buitenlagers. Dit document verduidelijkt hoe u dan de pas sensor het best installeert.

Onderstaande foto toont een Hollowtech as met buitenlagers.



→ Stap 1

Verwijder de padaalarm door middel van de 2 inbus bouten los te draaien. Daarna kan u de buitenlager losdraaien met een daartoe geschikte sleutel. Zie fotos hieronder.



→ Stap 2

De zwarte ring die u terugvindt op de Hollowtech as achter het lager dient u te verwijderen. Daarna plaatst u de pas sensor. **OPGELET:** U dient eerst de pas sensor om te draaien voor een eenvoudigere montage. Hieronder ziet u een foto van een pas sensor in normale en in omgedraaide richting.



→ Stap 3

U kan nu uw lager terug monteren en vastzetten. Daarna plaatst u de magneetschijf. De magnetschijf dient u aan te passen aan de dikte van de as. Als deze niet onmiddellijk past, snijdt u kleine stukjes weg tot deze perfect past.

OPGELET: Snij voldoende weg want anders trekt de magneetschijf krom door de spanning, maar snij zeker niet teveel weg want dan zit de magneetschijf los.

De magneetschijf plaats u over de as met de open zijde naar de sensor toe. De pijltjes op de schijf zullen nu in de foute richting wijzen maar dit is geen probleem aangezien we de sensor ook in de omgedraaide richting geplaatst hebben.



Duw bij de montage de pedaalarm goed tegen de as aan de andere kant, deze schuift er namelijk vrij door waardoor je hem anders naar binnen toe drukt.

Zet de inbus bouten terug vast, en u bent klaar.

Veel plezier met uw omgebouwde fiets.

Turbobike



Turbobike BVBA
Bethanielei 16
2930 Brasschaat