

RESISTIT ESK EPDM HANDLEIDING

Wel zo makkelijk!

Stap - 1

De ondergrond moet droog, stevig, vet- en stofvrij zijn. De ondergrond ontvetten met de meegeleverde reiniger.

Stap - 2

Knip of snij de rol op de gewenste lengte en breedte.

Stap - 3

Ondergrond voorzien van FG35 primer. Deze wordt geleverd in blik of knijpfles. Smeer de primer goed uit. De laag hoeft niet egaal of helemaal dekkend te zijn. Wacht tot deze droog is voordat je de EPDM aanbrengt.

Stap - 4

Verwijder vervolgens de beschermfolie aan de onderzijde van de strook, doe dit in delen als meerdere vlakken ingewerkt moeten worden (TIP: snij op meerdere lengtes de release folie in). Plaats de EPDM op de ondergrond en let hierbij op dat de naden en hoeken goed aansluiten. Gebruik hiervoor een aandrukroller.

Stap - 5

Randen, hoeken, uitlopen en overlappen kunnen e.v.t. worden voorzien van KS96 kit voor een correcte aansluiting i.p.v. het verwarmen met een professionele handföhn.

Stap - 6

Rol de EPDM meerdere keren aan met een aandrukroller zodat de zelfklevende butyllaag een goede hechting heeft met de ondergrond.

OPMERKING:

Bij lage buitentemperaturen is het verstandig om de butyllaag eerst te activeren. Dit kan door de EPDM zijde voorzichtig te verwarmen met een hete lucht handföhn. Daarna nogmaals goed aanrollen met een aandrukroller.

Vragen? Bel onze klantenservice: 085-7600540

Succes met monteren. [Team Dakgootwinkel.nl](https://www.dakgootwinkel.nl)