

Manual de utilizare

Ne bucurăm că sunteți la fel de entuziasmați de placa Wobbel ca și noi.

Pentru a vă asigura că dumneavoastră și familia dumneavoastră vă puteți bucura de placa Wobbel pentru mult timp vă îndemnăm puternic să citiți acest manual. Wobbel este un produs din material natural. Vă rugăm verificați placa Wobbel la sosire în privința curbei, a modului în care arată, a posibilelor avarii și a stabilității. Vă rugăm să ne contactați în decursul a 14 zile dacă aveți comentarii.

Vârsta și greutate

Versiunile plăcii Wobbel standard și cea căptușită cu lână sunt proiectate și certificate CE pentru copii de 0 luni și mai mari, dar se potrivește și pentru copii mai mari și adulți de până la 200 de kilograme. Placa Wobbel cu finisare din lemn de plută este certificată CE pentru copii de peste 3 ani. Wobbel reprezintă o placă de balans folosită pentru a sta pe ea. Alte utilizări nu au fost testate și certificate, deci Wobbel B.V. nu poate garanta utilizarea sa în condiții de siguranță atunci când este folosită în alte moduri. Nu lăsați copiii să stea pe părți în picioare sau așezați.

Mod de utilizare și condiții de siguranță

Placa Wobbel este o jucărie foarte mobilă și, așa cum se întâmplă mereu cu acest tip de jucărie, este necesară supravegherea din partea părinților sau a unui adult. În special pentru copiii de vârste mai mici. Câteva îndrumări pentru folosirea plăcii Wobbel:

1. Asigurați-vă că copilul dumneavoastră folosește placa Wobbel doar sub supravegherea din partea unui adult.
2. Permiteți-i copilului să se obișnuiască treptat cu placa Wobbel și ajutați-l sprijinindu-l puțin cu mâna. Explicați-i clar ce se poate face cu ea și ce nu se poate face.
3. Nu purtați niciodată șosete sau pantofi cu talpa fină când o folosiți. Pentru a preveni accidente placa poate fi folosită cu pantofi care nu alunecă sau în picioarele goale;
4. Aveți grijă în privința degetelor în apropierea marginilor. Învățați-vă copilul încă de la prima utilizare să își țină degetele departe de margini;
5. Asigurați-vă că există cel puțin 2 metri de spațiu liber în jurul plăcii Wobbel (inclusiv fără alți copii). Plasați placa Wobbel pe o suprafață plană.
6. Placa Wobbel este proiectată pentru utilizare în interior. Poate fi folosită în aer liber, dar se va uza rapid. Nu o lăsați niciodată afară, pentru că apa și umezeala vor strica lemnul, vopseaua, lâna sau lemnul de plută;
7. Lemnul de plută și lâna sunt materiale naturale și sunt predispuse uzurii. Asigurați-vă că copiii dumneavoastră nu bagă în gură bucăți din aceste materiale. Lâna netratată EKO se poate scărmoșa. Acest lucru nu are efect asupra posibilității de utilizare. Dacă doriți, puteți să îndepărtați scamele cu un aparat de îndepărtat scamele sau manual.
8. Dacă nu există lemn de plută sau lână sub placa Wobbel, vă recomandăm să folosiți o salteluță, covor sau carpetă sub placa Wobbel. Acest lucru protejează placa, podeaua și urechile dumneavoastră. Pentru podele sensibile, care nu rezistă la zgărieturi recomandăm întotdeauna utilizarea unei saltelețe, covor sau carpete sub placa Wobbel, chiar dacă are lemn de plută sau lână. Părțile neprotejate ar putea oricum să vă strice podeaua sau ar putea să se strice placa Wobbel.
9. Placa Wobbel se poate strica dacă este folosită pe podele dure sau cu denivelări. Aveți grijă mai ales cu podele din gresie. Lemnul de plută și lâna pot proteja când placa este folosită cu partea convexă în sus (∪). Dacă nu există lemn de plută sau lână pe placa dumneavoastră Wobbel vă recomandăm să folosiți o salteluță, un covor sau o carpetă sub ea pentru a proteja placa Wobbel, podeaua și urechile



Manual de utilizare

dumneavoastră. Când este folosită cu partea concavă în sus (n) lemnul de plută sau lâna nu oferă protecție și vă recomandăm să folosiți o salteluță, un covor sau o carpetă sub ea. Când mutați sau târați placa Wobbel pe acest tip de podele cu partea concavă în sus (n), se pot strica marginile.

10. Utilizatorii care sunt sau au fost în îngrijirea unui terapeut fizic în legătură cu sistemul locomotor sunt sfătuiți să își contacteze terapeutul pentru un mod de utilizare corespunzător a plăcii Wobbel.

Mod de curățare și întreținere

Vă rugăm curățați placa Wobbel cu o cârpă umedă, împreună cu un detergent blând, dacă este nevoie. Este important să o ștergeți cu o cârpă uscată după curățare. Lemnul de plută și lâna se curăță foarte bine în același mod. Am avut rezultate grozave când a fost folosit un săpun natural. Nu udați lemnul de plută și lâna prea mult pentru că se poate dezlipi lipiciul sau se poate deforma lemnul de plută. Nu periați lâna prea mult, pentru că acest lucru ar putea să îi dăuneze.

Placa Wobbel nu are nevoie de proceduri speciale de întreținere.

Informații tehnice

Placa Wobbel este făcută din lemn de fag european recoltat durabil (FSC) care este presat și finisat cu lac și bait, ambele pe bază de apă. Atât lemnul de plută, cât și lâna sunt produse naturale.

Placa de balans Wobbel este certificată CE conform DIRECTIVEI 2009/48/CE A PARLAMENTULUI ȘI A CONSILIULUI EUROPEAN din 18 iunie 2009 în legătură cu siguranța jucăriilor. A fost de asemenea testată în mod voluntar până la punctul de rupere. Testele garantează o limită a greutateii pentru folosirea în condiții de siguranță de 200 de kilograme.

Bucurați-vă de placa de balans Wobbel!

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la:

info@wobbel.eu al www.wobbel.eu

Wobbel BV

Grebbestraat 38

3812JE Amersfoort

Olanda

+31641273330

Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară.



Wobbel B.V. nu poate fi considerat responsabil pentru daunele fizice și financiare cauzate de placa de balans Wobbel. Folosiți jucării active cu grijă și doar sub supravegherea unui adult.

Placa Wobbel este un produs a Wobbel B.V.

Wobbel este înregistrat pentru idee, marcă și model la BBIE/BIOP.

Wobbel B.V. deține drepturile mărcii împreună cu drepturile asupra modelului.

Numele Wobbel, logo-ul și sigla sunt mărci protejate.

Este interzisă copierea sau recreerea plăcii Wobbel sau utilizarea numelui Wobbel.

Wobbel B.V. își păstrează drepturile exclusive.

