

Ersatzteilstückliste/spare parts list/Liste pièces détachées
SuperTaper
08466-216 (4008-0480)



Zeichnung/drawing/schéma: 08466-216-SP

| Pos. Zeichnung / drawing / schéma | Artikelnummer / item number / numéro d'article | Materialkurztext | description | description |
|---|--|---|--|---|
| 0001 | | -> TYPENFELDKENNZEICHNUNG KEINE <- | -> no Rating plate <- | -> sans plaque signalétique <- |
| 0002 | | -> Ersatzteilzeichnung:08466-216-SP/00 <- | -> spare part drawing :08466-216-SP/00 <- | -> schéma pr. Pièces détachées: 08466-216-SP/00 <- |
| 0010 | 01006-200 | Schneidsatz Taper Standard 1-3,5mm | Blade set Taper standard 1-3,5mm | Tête de coupe, standard 1-3,5mm |
| 0020 | 89600-211 | Gehäuseoberenteil für Super Taper ws | Upper housing SuperTAPER | Boîtier supérieur SuperTAPER |
| 0030 | 00685-400 | Netzkabel Euro (poke-in) für Taper | Wahl Power cord, Euro | Câble d'alimentation, Euro |
| 0040 | 94104 | Einlage für Taper (vibrator clippers) | Inlay for Taper | Inlay pr. Taper |
| 0050 | 08424-500 | Spule mit Magnet (Poke-in) 230-240V | Coil with magnet (Poke in) | Bobine + aimant (Poke in) |
| 0060 | 00503 | Schraube für Spule (8-32 x 3/4 Type 25) | Screw for coil | Vis pour bobine |
| 0070 | 97699-300 | Zuleitung konf.(Poke in terminal) 25Stk. | Input lead (25pcs. per pack) | Fil électrique bobine (25 pces) |
| 0080 | 00491-001 | Anschlußschrauben (Schalter) 2-56 x 1/4 | Terminal screw (Switch) 2-56x1/4 | Vis de serrage 2-56x1/4 |
| 0090 | 08108-001 | Kippschalter (Switch) | Switch | Interrupteur à glissière |
| 0100 | 00508-400 | Schraube für Schneidsatz | Screw for blade set | Vis pr tête de coupe |
| 0110 | 00492-300 | Schraube f. Führungsplatte | Screw for Guide plate | Vis |
| 0120 | 09214 | Führungsstück (blade slide) | Guide piece | Curseur |
| 0130 | 08409-2701 | Führungsplatte (Nosepice reg.) sw | Nosepice / Guide plate | Coulisseau noir |
| 0140 | 08227-1001 | Verstellhebel, sw. | Adjustment lever, black | Levier d'ajustement, noir |
| 0150 | 00512-100 | Schraube mit U-Scheibe für Verstellhebel | Screw with U-washer for adjustment lever | Schraube mit U-Scheibe für Verstellhebel |
| 0160 | 08505-201 | Schwinganker (Arm Shunt) | Oscillating armature | Oscillateur |
| 0170 | 08442-3401 | Gehäuseunterteil ohne Typenangabe sw | Lower housing, black | Boîtier inférieur, noir |
| 0180 | 08117-100 | Justierschraube | Adjusting screw | Vis de réglage |
| 0190 | 01567-201 | Schraube für Schwingankerbef. (Torx) | Screw for oscillating armature | Vis pour oscillateur |
| 9000 | | -> FOLGENDE TEILE OHNE ABBILDUNG <- | -> Following Parts without Illustration <- | -> Pièces détachées suivantes pas mentionnées dans le schéma <- |
| 9020 | 03114-001 | Aufsteckkamm Nr.1 sw 3mm verp. | Attachment comb, no.1 (3mm) black | Contre-peigne, no.1 (3mm) noir |
| 9030 | 4503-7010 | #Aufsteckkamm Nr.2 sw 6mm verp. | Attachment comb, no.2 (6mm) black | Contre-peigne, no.2 (6mm) noir |
| 9040 | 4503-7020 | #Aufsteckkamm Nr.3 sw 10mm verp. | Attachment comb, no.3 (10mm) black | Contre-peigne, no.3 (10mm) noir |
| 9060 | 4503-7040 | #Aufsteckkamm Nr.5 sw 16mm verp. | Attachment comb, no.5 (16mm) black | Contre-peigne, no.5 (16mm) noir |
| 9070 | 4503-7050 | #Aufsteckkamm Nr.6 sw 19mm verp. | Attachment comb, no.6 (19mm) black | Contre-peigne, no.6 (19mm) noir |
| 9090 | 4503-7070 | #Aufsteckkamm Nr.8 sw 25mm verp. | Attachment comb, no.8 (25mm) black | Contre-peigne, no.8 (25mm) noir |
| 9110 | 01006-416 | Schneidsatz Super Taper | Blade set SuperTAPER | Tête de coupe SuperTAPER |
| 9120 | 01026-200 | #Schneidsatz Taper Surgical | Blade set Taper surgical | Tête de coupe, chirurgical |
| 9130 | 01177-300 | Druckfeder, lila (50Hz) | Pressure spring, violet (50Hz) | Ressort de pression violet |