

Ersatzteilstückliste/spare parts list/Liste pièces détachées
Magic Clip 5* cordless
08148-016



Zeichnung/drawing/schéma:

| Pos. Zeichnung / drawing / schéma | Artikelnummer / item number / numéro d'article | Materialkurztext | description | description |
|---|--|--|--|--|
| 9500 | 02161-400 | Schneidsatz Stagger Tooth Magic Cordless | Blade set WAHL Stagger Tooth Magic Cordl | Tête de coup WAHL Magic Clip Cordless |
| 9510 | 00491-001 | Anschlußschrauben (Schalter) 2-56 x 1/4 | Terminal screw (Switch) 2-56x1/4 | Vis de serrage 2-56x1/4 |
| 9520 | 08846-016 | Mitnehmer Wahl Super Taper Cordless | Wahl Super Taper Cordless Cam Follower | Galet de came entraîneur Super Taper Cor |
| 9530 | 94104-100 | Einlage | Inlay | Inlay |
| 9550 | 97615-1202 | Euro-Steckerplatte für Transformer | Wahl Detailer Pro Serie, Storm plug - ne | Euro-Steckerplatte für Transformer |
| 9560 | 08591-2050 | Steckerschaltnetzteil mit Stecker / Euro | Switch transformer Euro | Transformateur (alim. à découpage) Euro |