



Plakinstructies standaard papieren fotobehang

Papieren fotobehang is gemakkelijk aan te brengen. Toch blijft behangen secuur werk. Volg daarom altijd onderstaande adviezen goed op.

Om het ophangen gemakkelijk te maken is het foto behangen verdeeld in kleinere delen. Elk model fotobehang heeft een standaard maat waarbij het mogelijk is zelf de breedte of hoogte korter te knippen/ snijden.

Vooraf

- **Stap 1: Controleer het fotobehang**
- Leg de verschillende behangdelen naast elkaar. Zo zie je hoe de foto verdeeld is over de verschillende delen.
- Controleer of alle delen goed aansluiten.
- Neem bij eventuele materiaal- of fabricagefouten contact op met ons alvorens het fotobehang op te plakken.
-
- Let op: Het product aanbrengen houdt productaanvaarding in!
-
- **Stap 2: Voorbereiding muur**
- Zorg voor een schone, vetvrije, en gladde ondergrond, een constante kamertemperatuur en vermijd daarnaast tocht door ramen en deuren te sluiten.
- Aangezien muren vaak niet 100% recht zijn bevelen we aan hulplijnen te tekenen voor het opplakken. Gebruik hiervoor een centimeter of waterpas (horizontale lijnen) en schietlood (vertikale lijnen). **Behangen**
-
- **Stap 3: Voorbereiding behangen**
- Prepareer de lijm volgens de instructies (zie op of in de verpakking) en smeer een dunne laag lijm op de achterzijde van het behangdeel. Laat de lijm ongeveer 1 à 2 minuten intrekken.
-
- Let op: zorg dat je de randen ook goed insmeert met lijm. Gebruik niet teveel lijm, dit maakt het behang (te) nat en geeft kans op scheuren.
-
- **Stap 4: Behangdeel voor behangdeel**
- Plak het behangdeel tegen de hulplijn aan.
- Begin met gladstrijken vanuit de hoek, van boven naar beneden.
- Wrijf het behang vervolgens voorzichtig aan met een keukenrol of zachte droge doek.
- Plak de verschillende delen in volgorde op en zorg dat de behangdelen elkaar overlappen. Lees hiervoor de aanvullende informatie over het bevestigen van Walltastic fotobehang verder op deze pagina.
-
- **Stap 5: Behangen tot fotobehang op de muur zit**
- Herhaal stap 4 tot alle behangdelen opgeplakt zijn. Vanwege de lichte uitzetting en krimp raden we aan alle delen één voor één achter elkaar op te plakken en niet halverwege te stoppen.

Let op: De inwerktijd van de lijm dient bij elk deel even lang te zijn. Zo voorkom je verschil in grootte. Na het opbrengen van de lijm zet het behang namelijk iets uit en bij het opdrogen krimpt het licht.

- **Stap 6: Drogen**

- Laat het behang drogen bij een constante kamertemperatuur (liefst niet te warm) en vermijdt tocht door ramen en deuren te sluiten. Eventuele kleine luchtbelletjes verdwijnen meestal binnen een paar dagen. Geniet van je nieuwe muur!
- Let op: Het behang krimpt enigszins als het droog wordt. Het verschil tussen de oorspronkelijke afmetingen en de uiteindelijke afmetingen, als gevolg van uitzetten en krimp, kan maximaal 5% bedragen.
-
- **De volledige plakinstructies worden geleverd bij elke fotowand. Volg deze secuur op.**



Extra instructies Walltastic fotobehang

Voor het aanbrengen van Walltastic 3D fotobehang kun je de bovenstaande plakinstructies voor standaard papieren fotobehang volgen.

Let alleen goed op de plakinstructies die bij jouw behang worden geleverd of je de behangdelen over elkaar heen moet plakken of dat je ze tegen elkaar kunt plakken. Dit staat per behang op de verpakking aangegeven.

Als het behang na het drogen niet goed aansluit, kun je de randen met je vinger met lijm nogmaals insmeren en het behang alsnog tegen elkaar aan plakken.