

## Brother LC-900 hervulbare inkt tanks



Het navullen van de Brother LC-900 serie cartridges met behulp van de hervulbare inkt tanks is heel eenvoudig. U heeft de volgende producten nodig:

- a. Brother **LC-900** hervulbare cartridges
- b. Brother **LC-900** zwart navulset
- c. Brother **LC-900** kleur navulset (voor de cyaan, magenta en geel)

### **Gebruiksaanwijzing:**

1. Houd de cartridge(s) met de rubberen dopjes met lipje naar boven. Open beide vulgaatjes (doorzichtige dopjes), en het rubber dopje met lipje aan de bovenkant). Wees voorzichtig, het lipje mag niet afscheuren.
2. Als u alle drie dopjes heeft verwijderd ziet u 3 gaatjes, 2 aan de zijkant en 1 in het midden op het hoogste gedeelte van de patroon.
3. Vul de patroon met het juiste inkt en de juiste hoeveelheid, niet te snel, en niet teveel, het liefst niet tot op de rand. Het beste resultaat krijgt u als u de patroon voor ongeveer 85% vult. Door de luchtdruk in de patroon kan de inkt naar beneden worden "gedrukt". **Vul nooit via het middelste opening!!**
4. Na het vullen sluit u voorzichtig een van de vulgaten, en het luchtgat in het midden. Zorg ervoor dat het lipje weer op de juiste wijze staat. Zet het rubber dopje goed recht op het gat, druk het in het gat met wat tegendruk door de cartridge goed vast te houden. Lukt het niet, doe het opnieuw en beweeg het rubber dopje een klein beetje met de vingertop.
5. Bij direct gebruik:  
**Laat een van de doorzichtige dopjes open.** Houd de cartridge in de goede stand zodat het langzaam in de printer kan worden geschoven. Als de printer het niet gelijk herkent, voorzichtig eruithalen en weer indrukken.

Bij opslag (bijvoorbeeld, als u extra cartridges van tevoren vult):

Sluit het lucht- en vulgat af met het rubberen dopjes. Bewaar de cartridges in een plastic zak. **Let op: vergeet niet het luchtdopje er af te halen voor gebruik!**

Als u de patroon terugplaats met beide dopjes op de vulgaten en het luchtgat dicht (dus alle drie dopjes erop) zal de patroon vacuum trekken en niet werken.

6. Herhaal voor elke patroon.

7. Maak de spuiten schoon met warm water.

Mocht de patronen toch in de printer worden gezet met alle dopjes erop dan trekt de patroon vacuum en werkt de patroon niet. Gelieve dan een van de doorzichtige dopjes eraf te halen, de patroon opnieuw in de printer te doen, en het reinigingsprogramma van uw printer uit te voeren. Dit kan een aantal malen nodig zijn voordat alle lucht uit de luchtslangen zijn weggeduwd.

Het is altijd raadzaam om voor de eerste afdruk na vulling, via uw printer eerst een keer extra de koppen laten reinigen en een testafdruk laten maken. Volg de adviezen op de display van uw printer.