

Handleiding J&S Supply elektrische sigarettenmaker.

Artikelnummer 613

1. Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan met behulp van de power knop. Zodra het apparaat wordt voorzien van stroom en aan staat gaat er een groene LED branden naast de "ON" tekst.
2. Plaats het tabak bovenin de kom.
3. Trek de hendel voorzichtig omhoog om het compartiment te openen.
4. Draai aan de hendel om de tabak los te trekken van elkaar en het richting het compartiment te geleiden.
5. Druk het tabak in het compartiment lichtjes aan.
6. Plaats een lege sigarettenhuls over de stalen injectie tip.
7. Duw de hendel omlaag en de sigarettenhuls wordt automatisch gevuld.

Waarschuwing

Als er teveel tabak in de machine zit zal de hendel in zijn laagste stand staan, het apparaat zelf zal echter niet werken. En als het werkt zal het niet optimaal werken. **Duw de hendel niet direct terug, druk eerst op de reset knop.** Trek nu de hendel weer voorzichtig omhoog, open het compartiment (dit voorkomt dat er tabak in de machine komt) en maak deze voorzichtig schoon zodat u het apparaat weer in gebruik kunt nemen.

Mocht u de hendel omhoog hebben getrokken voordat u op de reset knop heeft gedrukt en het compartiment al hebben geopend dan dient u ook de injectie tip schoon te maken voordat u opnieuw sigaretten kunt vullen.