








Bestway.

#58460

www.bestwaycorp.com

1**2****3****4****5****6****7****8****9****10**

Owner's Manual

Model No.#58460

Lay-Z-Spa Dome

WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

- Water resistance performance and components will be degraded if exposed outdoor for a long time.
- Keep all flames and heat sources away from dome fabric.
- We recommend that you always position your dome upwind from a camp fire, which will reduce the chances of having embers landed on your dome. In case of fire, please find the exit to escape.
- Never set up the dome near the river, under the tree or other hazard objectives.
- Choose a suitable site to set up the dome and remove all the sharp objects which might damage the dome.
- Keep exits clear.
- Make sure ventilation openings are open all the time to avoid suffocation.
- If use a SPA together, please stay outside the dome in case of the smell when put pills to purify the water.

NOTE: Drawings are for illustration purposes only and may not reflect actual product. Drawings are not to scale.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS NO	NAME	QTY
	Tent	1
P5439	Peg(Φ3.8mmX18cm)	20
P5611	Fiber glass Pole(Φ9.5mmX789cm)	2
P5612	Fiber glass Pole(Φ12.7mmX633cm)	4
F2118	Guy rope(Φ3.8mmX250cm)	4
F2120	Mesh Door(272cmX186cm)	4
F2119	Fabric Door(272cmX186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118

F2120

F2119

MAINTENANCE AND STORAGE:

1. Clean the tent and remove any stains with sponge and cool water. Please use non-detergent soap for serious cleaning.
2. Please allow all parts to dry thoroughly before you repack the tent. This will prevent the formation from mould, bad odours and discolouration.
3. Use sleeve and tapes (not included) to connect broken frame parts. Use tapes to repair the minor leaks.
4. Silicone spray could be use onto zippers if stick.
5. Store the tent in the stuff sack and place it in a cool, dry area out of sunlight and away from heat sources and rodents.

Manuel d'utilisateur du

Modèle N°#58460

Lay-Z-Spa Dome

ATTENTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

- Les performances de résistance à l'eau et les composants seront dégradés en cas d'exposition en plein air pendant une longue période.
- Garder la structure du dôme éloignée des flammes et des sources de chaleur.
- Nous vous recommandons de toujours placer votre dôme contre le vent d'un feu de camp, ce qui permettra de réduire les chances de voir des braises atterrir sur le dôme. En cas d'incendie, trouver la sortie pour vous échapper.
- Ne jamais placer le dôme près d'une rivière, sous un arbre ou d'autres objectifs dangereux.
- Choisir un site approprié pour mettre en place le dôme et supprimer tous les objets pointus qui pourraient endommager le dôme.
- Laissez la sortie dégagée.
- Vérifiez que les ouvertures d'aération soient toujours ouvertes pour éviter l'asphyxie.
- Si vous l'utilisez avec un SPA, veuillez rester à l'extérieur du dôme en cas d'odeur une fois avoir placé des pilules pour purifier l'eau.

REMARQUE : Les dessins sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas refléter le produit réel. Les dessins ne sont pas à l'échelle.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES N°	NOM	QTÉ
	Tente	1
P5439	Peg (Φ3,8mmx18cm)	20
P5611	Poteau en fibre de verre (Φ9,5mmx789cm)	2
P5612	Poteau en fibre de verre (Φ12,7mmx633cm)	4
F2118	Hauban (Φ3,8mmx250cm)	4
F2120	Entrée en maille (272cmx186cm)	4
F2119	Porte en structure (272cmx186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118

F2120



F2119

ENTRETIEN ET RANGEMENT:

1. Nettoyez l'intérieur de la tente sur l'envers et éliminez les taches avec une éponge et de l'eau froide. Veuillez utiliser un savon non détergent pour un nettoyage à fond.
2. Attendez que toutes les pièces soient complètement sèches avant de ranger la tente. Cela évitera la formation de moisissure, d'odeurs nauséabondes et la décoloration.
3. Utilisez un manchon et des rubans adhésifs (non fournis) pour raccorder les parties de la structure cassées. Utilisez des rubans adhésifs pour réparer les petites fuites.
4. Vous pouvez utiliser un spray au silicone pour les zips bloqués.
5. Rangez la tente dans sa sacoche et placez-la dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et loin des sources de chaleur et des rongeurs.

Benutzerhandbuch für Modell Nr. #58460 Lay-Z-Spa Dome

ACHTUNG

WICHTIGE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

- Die Wasserdichtigkeit und der Zustand der Komponenten verschlechtern sich, wenn er über lange Zeit der Außenbewitterung ausgesetzt wird.
- Halten Sie sämtliche Flamm- und Hitzequellen vom Pavillonstoff fern.
- Wir empfehlen, den Pavillon immer gegen die Windrichtung eines eventuell vorhandenen Lagerfeuers zu platzieren. Dies reduziert das Risiko, dass Glut auf Ihren Pavillon geweht wird. Verlassen Sie im Brandfall den Pavillon sofort durch den Ausgang.
- Bauen Sie den Pavillon niemals in der Nähe eines Flusses, unter einem Baum oder in anderen Gefahrenbereichen auf.
- Wählen Sie einen geeigneten Standort für den Aufbau des Pavillons aus und beseitigen Sie sämtliche scharfkantigen Gegenstände, die den Pavillon beschädigen könnten.
- Halten Sie die Ausgänge frei.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Lüftungsöffnungen jederzeit geöffnet sind, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Falls Sie den Pavillon für ein SPA verwenden, halten Sie sich bitte außerhalb des Pavillons auf im Falle von Geruchsentwicklung, wenn Sie Wasserreinigungstabletten ins Wasser geben.

HINWEIS: Die Zeichnungen dienen lediglich Illustrationszwecken und stellen möglicherweise nicht das aktuelle Produkt dar. Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

ART-NR.	NAME	ANZ.
	Zelt	1
P5439	Zelthering (Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Fiberglasstange (Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Fiberglasstange (Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Spannseil (Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Insektenschütztr (272cmX186cm)	4
F2119	Stofftr (272cmX186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118



F2120



F2119

Manuale per l'utente della cupola per piscine Lay-Z-Spa modello n. #58460

AVVERTENZA

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA

SICUREZZA

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE

ALLE ISTRUZIONI

- Se esposto all'aperto per lunghi periodi, la capacità di resistenza all'acqua e i componenti del prodotto potrebbero danneggiarsi.
- Non avvicinare mai fiamme e fonti di calore al tessuto della cupola.
- Accendere eventuali fuochi sempre sopravvento alla tenda al fine di ridurre il rischio che la cupola venga colpita da un tizzone. In caso di incendio, dirigersi immediatamente verso l'uscita.
- Non installare la tenda in prossimità di corsi d'acqua, sotto gli alberi o in altre posizioni pericolose.
- Scelgere un posto adatto per installare la cupola e rimuovere tutti gli oggetti taglienti che potrebbero danneggiare la cupola.
- Mantenere sgombe le vie d'uscita.
- Accertarsi che le aperture per la ventilazione non siano ostruite per evitare soffocamenti.
- Se si utilizza insieme a una piscina, rimanere all'esterno della cupola per non respirare l'odore rilasciato dalle pastiglie per la purificazione dell'acqua.

NOTA: I disegni sono forniti solo a scopo illustrativo e potrebbero risultare diversi dal prodotto. I disegni non sono in scala.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

N. PARTE	NOME	QTÀ
	Tenda	1
P5439	Picchetto (Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Asta in fibra di vetro (Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Asta in fibra di vetro (Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Fune di ritenuta (Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Apertura con rete (272cmX186cm)	4
F2119	Apertura con tessuto (272cmX186cm)	4



P5439



P5611



P5612



F2118



F2120



F2119

WARTUNG UND LAGERUNG:

1. Entfernen Sie sämtliche Verschmutzungen mit einem Schwamm und kaltem Wasser. Bitte verwenden Sie zum Entfernen harthäckiger Verschmutzungen milde Seife.
2. Bitte lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, ehe Sie das Zelt wieder verpacken. Dies beugt der Bildung von Schimmel, schlechten Gerüchen und Entfärbung vor.
3. Verwenden Sie Verbinde und Klebebänder (nicht enthalten), um gebrochene Rahmenstücke zu verbinden. Verwenden Sie Klebebänder, um kleinere Löcher zu reparieren.
4. Verwenden Sie Silikonspay für klemmende Reißverschlüsse.
5. Verstauben Sie das Zelt im Aufbewahrungssack und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort ohne Sonneneinstrahlung, fern von Hitzequellen und sicher vor Nagetieren.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE:

1. Pulire l'interno della tenda e togliere eventuali macchie con una spugna imbevuta di acqua fredda. Per una pulizia approfondita, utilizzare un sapone delicato.
2. Lasciare asciugare tutti i componenti della tenda prima di riportarla. In tal modo si evitano muffa, cattivi odori o decolorazioni.
3. Utilizzare manicotti e nastri adesivi (non inclusi) per fissare eventuali parti del telaio rotte. Utilizzare del nastro adesivo per riparare eventuali piccoli strappi.
4. Se le chiusure lampo si bloccano, utilizzare uno spray al silicone.
5. Conservare la tenda nell'apposito sacco di stoffa e collocarla in un luogo fresco, asciutto, al riparo dalla luce del sole e lontano da roditori e fonti di calore.

Gebruikershandleiding

Model Nr. #58460

Lay-Z-Spa Dome

WAARSCHUWING

BELANGRIJKE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES

- De waterbestendigheid en componenten zullen worden aangetast indien gedurende te lange tijd buitenshuis blootgesteld.
- Alle vlammen en warmtebronnen op een afstand van het koepelmateriaal houden.
- We bevelen aan dat u uw koepel altijd met de wind mee van een kampvuur plaatst, wat het risico van gloeiende as op uw koepel verminderd. In het geval van brand, zoek de uitgang om te ontsnappen.
- Stel nooit de koepel op nabij een rivier, onder een boom of een ander gevraaglijke situatie.
- Kies een geschikte plaats om de koepel op te stellen en verwijder alle scherpe objecten die de koepel kunnen beschadigen.
- Uitgangen vrij houden.
- Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen altijd open zijn om verstrikkings te voorkomen.
- Als u samen een SPA gebruikt, blijf buiten de koepel in het geval van reuk wanneer u tabletten om het water te zuiveren gebruikt.

OPMERKING: De tekeningen dienen enkel ter illustratie en zijn mogelijk geen weerspiegeling van het werkelijke product. De tekeningen zijn niet op schaal getekend.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDEELNR.	NAAM	HOEV
	Tent	1
P5439	Pin(Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Paal in vezelglas(Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Paal in vezelglas(Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Spantouw(Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Deur in net(272cmX186cm)	4
F2119	Deur in textiel(272cmX186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118

F2120

F2119

Manual de usuario

Modelo N° #58460

Cúpula para Lay-Z-Spa

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTES

LEA Y SIGA TODAS LAS

INSTRUCCIONES

- Los componentes y prestaciones sumergibles se estropearán si se ven expuestos al aire libre durante largos períodos de tiempo.
- Mantenga el tejido de la cúpula alejado de incendios y fuentes de calor.
- Recomendamos que coloque la cúpula en dirección opuesta al viento respecto a las hogueras, lo que reducirá las probabilidades de que las brasas entren en contacto con la cúpula. En caso de incendio, busque la salida para escapar.
- Nunca instale la cúpula cerca de un río, bajo los árboles u otros objetivos peligrosos.
- Elija un lugar adecuado para instalar la cúpula y retire todos los elementos afilados que podrían dañarla.
- Mantenga las salidas despejadas.
- Asegúrese de que las salidas de ventilación están siempre abiertas para evitar la asfixia.
- Si utiliza también un hidromasaje, manténgase fuera de la cúpula en caso de percibir olores cuando utilice pastillas para purificar el agua.

NOTA: Los dibujos sirven solo como ejemplo y puede que no se correspondan con el producto real. Los dibujos no son a escala.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Nº DE COMPONENTE	NOMBRE	CANT.
	Tienda	1
P5439	Clavija (Φ3,8mmx18cm)	20
P5611	Vara de fibra de vidrio (Φ9,5mmx789cm)	2
P5612	Vara de fibra de vidrio (Φ12,7mmx633cm)	4
F2118	Tirante (Φ3,8mmx250cm)	4
F2120	Puerta de malla (272cmx186cm)	4
F2119	Puerta de tela (272cmx186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118

F2120

F2119

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO:

1. Limpie la tienda desde dentro hacia fuera, y quite cualquier mancha con una esponja y agua fría. Por favor, use jabón no-detergente para una limpieza más a fondo.
2. Por favor, espere a que todas las partes se hayan secado completamente antes de guardar la tienda. Esto prevendrá la formación de moho, los malos olores y la decoloración.
3. Use una manta y cinta adhesiva (no incluidas) para conectar piezas de la estructura rotas. Use cinta adhesiva para reparar pequeños rotos.
4. Si se atascan las cremalleras puede usar un spray de silicona.
5. Almacene la tienda en el saco proporcionado y guárdeela en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar y de fuentes de calor y roedores.

ONDERHOUD EN OPBERGING:

1. Reinig de tent binneste buiten en verwijder vlekken met een spons en koud water. Gebruik non-detergente zeep voor een grondige reiniging.
2. Laat alle delen drogen voor u de tent opnieuw opvouwt. Dit verhindert het ontstaan van schimmel, slechte geuren en verkleuring.
3. Gebruik koker in tapes (niet inbegrepen) om de gebroken frameonderdelen te verbinden. Gebruik tapes om de kleine lekken te repareren.
4. Wanneer de ritsen haperen kan een siliconenspray worden gebruikt.
5. Berg de tent op in de stuffsack en plaats op een koele, droge plaats uit het zonnelicht en weg van warmtebronnen en knaagdieren.

Brugervejledning

Model nr. 58460

Lay-Z-Spa kuppeltelt

ADVARSEL

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER

- Vandtætheden og de enkelte dele nedbrydes, hvis de står ude i det fri gennem længere tid.
- Hold al åben ild og alle varmekilder på afstand af kuppelteltets dug.
- Vi anbefaler, at du altid placerer kuppelteltet i vindssiden af lejrblå, da det vil nedsætte risikoen for at der falder gnister på teltet. I tilfælde af brand skal søges mod udgangen for at komme ud.
- Sæt aldrig teltet op tæt på en flod, under et træ eller andre mulige farer.
- Vælg et egnet sted til at sætte kuppelteltet op, og fjern alle skarpe genstande, der kan skade kuppelteltet.
- Hold udgangene ryddet.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne altid er åbne, for at undgå kvællingsulykker.
- Hvis teltet anvendes sammen med et spa, skal man opholde sig uden for teltet, hvis der udvikler sig lugt, når der lægges piller i vandet for at rense det.

BEMÆRK: Medfølgende tegninger er kun tilstænkt som et illustrerende eksempel og afspejler måske ikke det faktiske produkt. Tegningerne er ikke målfaste.

GEM ANVISNINGERNE

RESERVEDELSNUMMER	NAVN	ANTAL
	Telt	1
P5439	Pløk (3,8mmX18cm)	20
P5611	Teltstang i glasfiber (Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Teltstang i glasfiber (Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Barduner (Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Myggenetdør (272cmX186cm)	4
F2119	Stofdør (272cmX186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118

F2120

F2119

Modelo do Manual do Proprietário Nº #58460

Lay-Z-Spa Dome

ATENÇÃO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTES

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES

- O desempenho de resistência da água e os componentes ficarão degradados se expostos no exterior durante longos períodos.
- Mantenha todas as chamas e fontes de calor afastadas do tecido da cúpula.
- Recomendamos que posicione sempre a sua cúpula contra o vento em relação a uma fogueira de acampamento, o que reduzirá a probabilidade de que aterrém faíulas na sua cúpula. Em caso de incêndio, por favor procure a saída para escapar.
- Nunca monte a cúpula próximo de um rio, por baixo de árvores ou outros perigos objetivos.
- Escolha um local adequado para montar a cúpula e retire todos os objetos afiados que possam danificar a cúpula.
- Mantenha as saídas desimpedidas.
- Certifique-se que as saídas de ventilação estão sempre abertas para evitar a asfixia.
- Caso utilize o SPA em conjunto, por favor mantenha-se fora da cúpula no caso da existência de cheiros quando coloca as pastilhas para purificar a água.

OBSERVAÇÃO: Os desenhos servem apenas para fins ilustrativos e podem não refletir o produto real. Os desenhos não estão à escala.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Nº DAS PEÇAS	NOME	QTD
	Tenda	1
P5439	Cavilha(Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Vara de fibra de vidro(Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Vara de fibra de vidro(Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Corda de guia(Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Porta de Rede(272cmX186cm)	4
F2119	Porta em Tecido(272cmX186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118

F2120

F2119

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO:

1. Limpe a tenda e remova quaisquer manchas com uma esponja e água fria. Por favor utilize sabão sem detergente para uma limpeza mais profunda.
2. Deixe que todas as peças sequem completamente antes de voltar a embalar a tenda. Isto evitará a formação de fungos, maus odores e descoloração.
3. Utilize mangas e fitas (não incluídas) para ligar peças da estrutura partidas. Utilize fitas para reparar pequenos rasgões.
4. Pode utilizar spray de silicone nos fechos caso estes fiquem presos.
5. Armazene a tenda no saco de transporte e coloque-a num local fresco e seco, afastado da exposição solar directa, de fontes de calor e de roedores.
- 6

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING:

1. Rengør teltet indefra og ud, og fjern eventuelle plætter og skjolder med en svamp og koldt vand. Brug sæbe uden rensemiddel til større rengøring.
2. Lad alle dele tørre grundigt, før teltet pakkes sammen igen. Det forebygger dannedelse af mug, dårlig lugt og misfarvning.
3. Brug mufte og tape (medfølger ikke) til at reparere knækede rammedele. Brug tape til at reparere mindre utætheder.
4. Genstridige lynlåse kan smøres med en silikonespray.
5. Teltet opbevares i stofposen og anbringes køligt og tørt, beskyttet mod sollys og på afstand af varmekilder og skadedyr.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. #58460 ΘΟΛΟΣ LAY-Z-SPA

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΟΥΝ ΕΑΝ ΕΚΤΕΙΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΚΑΘΕ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΑΦΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ.
- ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΤΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΘΟΛΟ ΠΡΟΣΗΝΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΙΘΟΥΝ ΑΠΟΚΑΙΔΑ ΕΠΑΝΟ ΣΤΟ ΘΟΛΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΑ ΤΑ ΔΙΑΦΥΓΕΤΕ.
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΣΤΗΝΕΤΕ ΤΟ ΘΟΛΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΝΟΤΑΜΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ή Άλλους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.
- ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΛΗΠΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑ οποία ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΘΟΛΟ.
- ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ.
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΤΕ ΌΤΙ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΦΥΞΙΑΣ.
- ΕΑΝ ΧΡΗΣΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΕΝΑ SPA, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟ ΘΟΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΩΜΗΣ ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΤΕ ΤΑΜΠΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣ.
	ΣΚΗΝΗ	1
P5439	ΠΑΖΑΛΑΚΙ (Φ3,8ΜΜΧ18εκατ.)	20
P5611	ΣΤΥΛΟΣ ΑΠΟ ΥΑΛΟΝΗΜΑ (Φ9,5ΜΜΧ789εκατ.)	2
P5612	ΣΤΥΛΟΣ ΑΠΟ ΥΑΛΟΝΗΜΑ (Φ12,7ΜΜΧ633εκατ.)	4
F2118	ΣΧΟΙΝΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ (Φ3,8ΜΜΧ250εκατ.)	4
F2120	ΠΛΕΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (27εκατ. X186εκατ.)	4
F2119	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ (27εκατ. X186εκατ.)	4



P5439

P5611



P5612

F2118

F2120

F2119

Руководство пользователя, модель №58460, купол Lay-Z-Spa

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- Водоотталкивающая способность и состояние компонентов может ухудшиться, если купол будет находиться на открытом воздухе в течение длительного времени.
- Все источники огня и тепла должны находиться на безопасном расстоянии от материала купола.
- Рекомендуем располагать купол с подветренной стороны от костра, что уменьшит вероятность попадания искр и горячей зоны на купол. В случае пожара покиньте купол через выход.
- Запрещается устанавливать купол возле реки, под деревом и в других опасных местах.
- Выберите подходящее место для установки и уберите все острые предметы, которые могут повредить купол.
- Не загромождайте выходы.
- Вентиляционные отверстия должны быть постоянно открыты для предотвращения удушения.
- Если вы используете купол со СПА-бассейном, во время очистки воды бассейна таблетками не находитесь под куполом в случае появления специфического запаха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Схемы приведены исключительно в целях иллюстрации и могут не отображать конкретное изделие. Схемы не отражают действительный масштаб.


СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

№ КОМПОНЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
	Тент	1
P5439	Кольышек (Ц 3,8 мм x 18 см)	20
P5611	Шест из стекловолокна (Ц 9,5 мм x 789 см)	2
P5612	Шест из стекловолокна (Ц 12,7 мм x 633 см)	4
F2118	Растяжка (Ц 3,8 мм x 250 см)	4
F2120	Сетчатая дверца (272 см x 186 см)	4
F2119	Тканевая дверца (272 см x 186 см)	4



P5439

P5611



P5612

F2118

F2120

F2119

ОСВОБОЖДЕНИЕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ, ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΥΧΟΝ ΛΕΚΕΔΕΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΙΣΜΟ ΜΟΥΧΑΣ, ΤΙΣ ΔΥΣΑΡΑΣΕΤΕΣ ΟΣΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ.
2. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΟΥΝ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗ ΣΚΗΝΗ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΜΠΟΣΙΣΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΥΧΑΣ, ΤΙΣ ΔΥΣΑΡΑΣΕΤΕΣ ΟΣΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ.
3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΧΙΤΩΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΡΡΟΩΝ.
4. ΣΠΡΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΑ ΦΕΡΜΟΥΑΡ, ΕΑΝ ΚΟΛΛΗΣΥΝ.
5. ΑΠΟΦΕΥΧΕΤΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΞΗΡΟ ΧΩΡΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΑ.
6. ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΞΗΡΟ ΧΩΡΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΑ.
7. ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ.

Příručka majitele modelu č. 58460 Lay-Z-Spa Dome

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE A RESPEKTOUJTE VŠECHNY POKYNY

- Odolnost proti vodě bude snížena a stav komponentů se zhorší, pokud bude stan venku po dlouhou dobu.
- Veškeré zdroje plamene a tepla udržujte mimo dosah tohoto stanu.
- Doporučujeme vám, abyste vás stan postavili proti větru od ohniště, čímž snížíte pravděpodobnost, že na stan doletí žávový uhlík. V případě požáru opusťte stan východem.
- Stan nikdy nestavte poblíž řeky, pod strom nebo poblíž jiných nebezpečných předmětů.
- Vyberte vhodné místo pro postavení stanu a odstraňte ostré předměty, které by je mohly poškodit.
- Vchod vždy musí zůstat volný.
- Zkontrolujte, že jsou všechny ventilační otvory neustále otevřené, aby nedošlo k udušení.
- Pokud stan používáte společně s lázněmi SPA, zůstaňte mimo něj, pokud použijete tablety, které páchnou.

POZNÁMKA: Výkresy jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídат skutečnému produktu. Výkresy nejsou v měřítku.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE

Č. SOUČÁSTI	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
	Stan	1
P5439	Kolík (Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Tyč ze skelného laminátu (Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Tyč ze skelného laminátu (Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Šňůra stavu (Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Dveře ze síťoviny (272cmX186cm)	4
F2119	Dveře z látky (272cmX186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118



F2119

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ:

1. Houbou a studenou vodou odstraňte jakékoli skvrny na vnějším i vnitřním povrchu stanu. Pro odstranění odolného znečištění použijte mydlo bez saponátu.
2. Před tím, než stan znova zabalíte, nechte všechny jeho části dokonale vyschnout. To zabrání vzniku plísní, zápachu a poškození barev.
3. V případě poškození částí rámu opravte objímkou a páskami (nejsou součástí dodávky). Malé trhlinky opravte páskou.
4. Pokud se zasekne zip, použijte silikonový sprej.
5. Skladujte stan v obalu a uložte jej na suché chladné místo, mimo dosah denního světla a hladavců.

Bruksanvisning for modell nr. #58460 Lay-Z-Spa Dome

ADVARSEL

VIKTIGE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER

- Dets evne til å motstå vann samt komponentene vil bli redusert hvis det brukes utendørs i lang tid.
- Hold bar flamme og varmekilder unna teltdukken.
- Vi anbefaler at du alltid plasserer teltet slik at vinden fra bål etc. ikke blåser mot teltet, noe som vil redusere muligheten for at glør skal landet på teltet. I tilfelle brann må du finne utgangen før å rømme.
- Sett aldri opp teltet nær en elv, under et tre eller andre farlige gjenstander.
- Velg et sted sted for å sette opp teltet og fjern alle skarpe gjenstander som kan skade teltet.
- Hold utgangene ryddige.
- Sørg for at ventiléringsåpninger alltid er åpne for å unngå kvelning.
- Hvis SPAet brukes sammen du holde deg utenfor kuppelen hvis du kjenner lukten av tabletene som brukes for å rense vannet.

MERK: Tegningene er kun for illustrasjonsformål og gjenspeiler kanskje ikke det faktiske produkten. Tegningene er ikke etter skala.

TA VARE PA DISSE INSTRUKSJONENE

DELENR.	NAVN	ANTALL
	Telt	1
P5439	Plugg(Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Glassfiberstang(Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Glassfiberstang(Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Bardun(Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Nettingdør (272cmX186cm)	4
F2119	Stoffdør (272cmX186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118

F2120



F2119

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING:

1. Rengjør teltet fra innsiden og ut, og fjern flekker med en svamp og kjølig vann. Bruk en kjemikaliefri såpe for grundig rengjøring.
2. La alle deler tørke grundig før teltet pakkes sammen igjen. Dette vil forhindre dannelse av mugg, lukt og misfarging.
3. Bruk hylse og tape (leveres ikke med) for å koble sammen ødelagte rammedeler. Bruk tape for å reparere små lekkasjer.
4. Silikon spray bør brukes på glidelåser som sitter fast.
5. Oppbevar teltet i tøysekken og plasser den på et kjølig, tørt sted unna sollys og unna varmekilder og gnagere.

Ägarmanual till modell nr. #58460 Lay-Z-Spa Dome

VARNING

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER

- Prestationen för resistens mot vatten och delarnas funktion försämrar om den exponeras utehus under lång tid.
- Inga lägor eller värmekällor får finnas i närheten av kupoltyget.
- Vi rekommenderar att du alltid placrar kupolen mot vindens riktning i förhållande till en eldstad, vilket minskar risken att glödflagor landar på kupolen. - Vid händelse av brand, bege dig mot utgången för att undkomma elden.
- Placer en aldrig kupolen i närlähet av en flod, under ett träd eller andra farliga objekt.
- Valj en lämplig plats där du kan sätta upp kupolen och avgånsa alla vassa föremål som skulle kunna skada kupolen.
- Håll utgångar fria.
- Se till att ventilationsöppningarna ständigt är öppna för att undvika kvävningsrisk.
- Vid användning tillsammans med ett spa-bad, stanna utanför kupolen när tabletter läggs i för rengöring av vattnet, för att undvika obehaglig lukt.

OBS! Bilderna är endast avsedda som förklaring. De kan skilja sig från den faktiska produkten. Bilderna är inte skalenliga.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

KOMPONENTNR.	NAMN	ANTAL
	Tält	1
P5439	Pinne (Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Glasfiberstolpe (Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Glasfiberstolpe (Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Staglina (Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Nåtdörr (272cmX186cm)	4
F2119	Tygdörr (272cmX186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118

F2120

F2119

UNDERHALL OCH FÖRVARING:

1. Rengör tältet och ta bort alla flackar med en svamp och kallt vatten. Använd en mild tvål för ordentlig rengöring.
2. Se till att alla delar är fullständigt torra innan du packar ned dem. Detta förebygger bildandet av mögel, dåliga lukter och missfärgning.
3. Använd hylsa och tejp (ej inkluderat) för att koppla samman trasiga ram-delar. Använd tejp för att laga mindre läckage.
4. Silikonspray kan användas på dragkedjorna om de fastnar.
5. Förvara tältet i dess påse och förvara det på en sval och torr plats utom räckhåll för solljus och värmekällor och gnagare.

Käyttöopas –

58460

Lay-Z-Spa Katos

VAROITUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA LUE JA NOUDATA KAIKKIA OHJEITA

- Vedenkestävyyss ja osien toimivuus kärsivät, jos ne ovat pitkään ulkolmassa.
 - Pidä avotul ja lämmönlähteet poissa tämän katoksenkaan läheiltä.
 - Suosittelemme, että katos sijoitetaan aina tuulen puolelle avotuleen nähteen. Nämä voivat valttää avotulesta mahdollisesti lentävät kipinät, jotka voisivat lentää katoksen päälle. Tulipalon sattuessa poistu uloskäynnin kautta.
 - Älä koskaan pystytä katosta läheelle jokea, puun alle tai muiden vaarojen läheisyyteen.
 - Valitse katoksen pystytystä varten sopiva paikka ja poista ympäristöstä kaikki terävät esineet, jotka voisivat vahingoittaa katosta.
 - Pidä uloskäynnit vapaina.
 - Varmista tukehtumisen estämiseksi, että ilmanvaihtoaukot ovat aina avoinna.
 - Jos käytät katosta SPA-altaan kanssa, pysy pois katoksesta, kun veteen on lisätty puhdistustabletteja.
- HUOMAA:** Kuvat ovat vain havainnollistamistarkoituksesta, todellisen tuotteen ulkonäkö voi poiketa niistä. Kuvat eivät ole piirretty mittakaavassa.

PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA

TUOTEKOODI	NIMI	MÄÄRÄ
	Teltta	1
P5439	Kiila (Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Lasikuitutanko (Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Lasikuitutanko (Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Teltan naru (Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Hyönteisverkko-ovi (272cmX186cm)	4
F2119	Kankainen ovi (272cmX186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118



F2120



F2119

HUOLTO JA SÄILYTYKSEN:

1. Puhdistaa teltta sisältä ja ulkona ja poista kaikki tahrat sienellä ja kylvällä vedellä. Käytä puhdistusaineesta saippuaa kunnon puhdistukseen.
2. Anna kaikkien osien kuivua perusteellisesti ennen teltan pakkaamista uudelleen. Tämä estää homeen, pahan hajun ja virivirheiden syntymisen.
3. Käytä katosta ja teippiä (ei sisälly toimitukseen) kehikon rikkinaisten osien korjaamiseen. Käytä teippiä pienien vuotojen korjaamiseen.
4. Silikonisuhkettia voidaan käyttää juuttuneisiin vetoketjuihin.
5. Säilytä telttaa suojauspussissa ja laita se viileään, kuivaan paikkaan suojaan auringonvalolta ja pois lämmönlähteistä ja jyrssiöstä.

Návod na použitie modelu č. #58460 Lay-Z-Spa Dome

UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽUJTE ICH

- Odolnosť voči vode a komponenty degradujú, pokiaľ budú dlho vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov.
- Všetky zdroje otvoreného ohňa a tepla udržujte mimo látku tejto striešky.
- Striešku odporúčame vždy umiestniť po vetre od kempingového ohňa, čím znížite pravdepodobnosť, že na striešku dopadnú īskry. V prípade požiaru nájdite prosím únikový cestu.
- Striešku nikdy nestavajte v blízkosti rieky, pod stromami ani na iných objektívne nebezpečných miestach.
- Vyberte vhodné miesto na postavenie striešky a odstráňte všetky ostré predmety, ktoré by mohli striešku poškodiť.
- Únikové cesty udržujte volné.
- Aby sa zabránilo uduseniu, nezabudnite mať vetracie otvory vždy otvorené.
- Pokiaľ ju používate spoločne s KÚPELOM, zdržujte sa mimo striešku, aby ste sa vyhli zápacu z tabletu na čistenie vody.

POZNÁMKА: Nákresy slúžia iba na ilustráciu a nie sú zobrazením skutočného výrobku. Nákresy nie sú nakreslené v príslušnej mierke.

TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE

Č. DIELU	NÁZOV	POČET
	Stan	1
P5439	Kolík (Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Sklolaminátorová tyč (Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Sklolaminátorová tyč (Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Kotviace lano (Φ3,8mmX 250cm)	4
F2120	Sietové dverka (272cmX186cm)	4
F2119	Látkové dverka (272cmX186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118

F2120

F2119

Instrukcja obsługi namiotu basenowego Lay-Z-Spa model #58460

OSTRZEŻENIE

WAŻNE INSTRUKCJE

BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

BEZPIECZEŃSTWA

- Stopień wodoodporności namiotu i jego części składowych może ulec obniżeniu wskutek nadmiernego narażenia na działanie warunków atmosferycznych.
- Trzymać wszystkie źródła ognia i ciepła z dala od materiału, z którego wykonano namiot.
- Odradzamy roztwarzanie namiotu w miejscu, w którym wieje wiatr od strony ogniska, ponieważ grozi to nawiewaniem zaru na materiał. W razie pożaru należy opuścić namiot.
- Nigdy nie ustawiać namiotu w pobliżu rzeki, pod drzewem lub w innych potencjalnie niebezpiecznych miejscach.
- Należy wybrać odpowiednie miejsce na rozstawienie namiotu i usunąć wszystkie ostre przedmioty, które mogłyby uszkodzić materiał.
- Utrzymywać wyjście łatwo dostępne.
- Aby zapobiec uduszeniu, upewnić się, że otwory wentylacyjne są cały czas otwarte.
- Jeżeli namiot jest używany razem z basenem, na czas chemicznego czyszczenia wody przy użyciu tabletek należy opuścić namiot.

UWAGA: rysunki zostały zamieszczone jedynie w celach ilustracyjnych i mogą nie odpowiadając rzeczywistego produktu. Rysunki nie są wykonane w skali.

PROSIMY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ

NR CZĘŚCI	NAZWA	ILOŚĆ
	Namiot	1
P5439	Kolek (Φ3,8mmx18cm)	20
P5611	Slupek z włókna szklanego (Φ9,5mmx789cm)	2
P5612	Slupek z włókna szklanego (Φ12,7mmx633cm)	4
F2118	Linka odciągowa (Φ3,8mmx250cm)	4
F2120	Moskitiera wejściowa (272cmx186cm)	4
F2119	Materiał wejściowy (272cmx186cm)	4



P5439



P5611



P5612



F2118



F2120



F2119

KONSERWACJA I PRZEHOWYwanie:

1. Wyczyścić namiot i usiąć wszelkie plamy używając do czyszczenia gąbki i chłodnej wody. W przypadku uporczywych plam należy używać naturalnych środków czyszczących.
2. Należy całkowicie wysuszyć wszystkie elementy namiotu przed jego złożeniem. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni, nieprzyjemnych zapachów i przebarwień.
3. Do naprawy stelażu namiotu używać tulejki reparacyjnej lub taśmy (brak w zestawie). Do naprawy niewielkich rozdarć używa się taśmy klejącej.
4. W przypadku zacięcia się zamka blyskawicznego, można użyć sprayu silikonowego.
5. Namiot przechowywać w pokrowcu, w chłodnym, suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych, źródeł ciepła i gryzoni.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE:

1. Stan vycistite zvnútra von a všetky škvry odstráňte spongiou a studenou vodom. Na starostlivé umývanie použite čistiaci prostriedok bez zmäkovadla.
2. Pred opakovým zabalením nechajte všetky diely poriadne uschnúť. Tým zabráňte vzniku pliesní, zápacu a strate farby.
3. Na spojenie prasknutých dieľov rámu použite objímku a lepiacu pásku (nie sú súčasťou balenia). Na opravu menších poškodení použite lepiacu pásku.
4. V prípade zaseknutia zipu použite silikónový sprej.
5. Stan skladajte v prenosnom obale a umiestnite ho na suché, chladné miesto mimo dosah denného svetla a zdrojov tepla a hladovcov.

Használati útmutató – 58460-es modell – Lay-Z-Spa kupola

FIGYELMEZTETÉS

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Minden utasítást olvasson el és tartsa be az azokban

FOGLALTAKAT

- A vásárlóság és a tartozékok állapota romolhat, ha a termék hosszú időn keresztül a szabadban van.
- A kupola anyagát tartsa távol a tüztől és hőforrásoktól.
- Javasoljuk, hogy minden tábortüztől a szél irányával ellentétes irányban állítsa fó a kupolát. Ezzel minimalizálható az esélye annak, hogy parázs hulljon a kupolára. Tűz esetén találja meg a menekülőutat.
- Soha ne verje fel a kupolát folyóvíz mellett, fa alatt vagy más egyértelmű kockázattal járó helyen.
- Válasszon megfelelőt a kupola felállítására, és távolítsan ennan minden olyan éles tárgyat, amely kár okozhatna a kupolában.
- Tartsa szabadon a kijáratokat.
- A fulladás elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások folyamatosan nyitva legyenek.
- Ha FÜRDŐVEL együtt használja a kupolát, akkor a víztisztítás során, amikor a tiszttitabletták beadagolása után szag fejlődik, ne tartózkodjon a kupolában.

MEGEGYZÉS: Az ábrák csak illusztrációként szolgálnak, és nem feltétlenül a vonatkozó terméket mutatják. Az ábrák nem méretarányosak.

ÖRILLEZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

CIKKSZÁM	NÉV	MENNY.
	Sátor	1
P5439	Cövek ($\varnothing 3,8\text{mm} \times 18\text{cm}$)	20
P5611	Üvegszálas rúd ($\varnothing 9,5\text{mm} \times 789\text{cm}$)	2
P5612	Üvegszálas rúd ($\varnothing 12,7\text{mm} \times 633\text{cm}$)	4
F2118	Feszítőkötél ($\varnothing 3,8\text{mm} \times 250\text{cm}$)	4
F2120	Hálós ajtó ($272\text{cm} \times 186\text{cm}$)	4
F2119	Szovetajtó ($272\text{cm} \times 186\text{cm}$)	4



P5439

P5611



P5612

F2118

F2120

F2119

Lietotāja rokasgrāmata modelim Nr. #58460 Lay-Z-Spa nojume

BRĪDINĀJUMS

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS IZLASIET UN IEVĒROJET VISAS INSTRUKCIJAS

- Ūdens pretestības sniegums un komponenti tiks pazemināti, ja atrodas ārā ilgu laiku.
- Turiet visas liesmas un siltuma avotus pa gabalu no nojumes auduma.
- Mēs iесakām, lai jūs vienmēr novietojat savu nojumi pa vējam, lai pār ugniskām, kas samazinās risku, ka uz nojumes uzkrītīgs ogles. Ugnis gadījumā, lūdztu, atdrodēt īspēju izglābties.
- Nekad neuzstādiet nojumi pie upes, zem kokiem vai citiem bīstamiem objektiem.
- Izvēlieties piemērotu vietu nojumes uzstādīšanai un attīriet to no asiem priekšmetiem, kuri var to sabojāt.
- Uzturiet iejejas nerobežotas.
- Lai izvairītos no nosmakšanas, pārliecinieties, ka ventilācijas atveres ir valjā visu laiku.
- Jāizmantojat kopā ar SPA, lūdz, ūdens tīrīšanas kapsulu izmantošanas laikā iejet ārā no nojumes.

PIEZĪME: Zīmējumiem ir tikai ilustratīvs raksturs un tajos var nebūt atlēots faktiskais izstrādājums. Zīmējumi nav veikti mērogā.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

DAĻU NR.	NOSAUKUMS	DAUDZUMS
	Telts	1
P5439	Mietiņš ($\varnothing 3,8\text{mm} \times 18\text{cm}$)	20
P5611	Stikla šķiedras stabs ($\varnothing 9,5\text{mm} \times 789\text{cm}$)	2
P5612	Stikla šķiedras stabs ($\varnothing 12,7\text{mm} \times 633\text{cm}$)	4
F2118	Gaja aukla ($\varnothing 3,8\text{mm} \times 250\text{cm}$)	4
F2120	Tīkla veda auduma durvis ($272\text{cm} \times 186\text{cm}$)	4
F2119	Auduma durvis ($272\text{cm} \times 186\text{cm}$)	4



P5439



P5611



P5612



F2118



F2120



F2119

APKOPE UN GLĀBĀŠANA:

- Tīriet telti virzienā no iekšas uz āru un notīriet traipus, izmantojot sūliku un aukstu ūdeni. Pamatīgi tīrīšanai izmantojiet parastās ziepes.
- Pirms telts iesaīnošanas jaujet visām tās detaļām pilnībā izīzt. Tas pasargātai tei no pelējuma, slīkta aromāta veidošanās vai krāsas maijas.
- Salūzušu karkasa daju savienošanai izmantojiet uzmaivas un lentas (nav iekājautas komplektācijā). Mazu noplūžu novēršanai izmantojiet lentas.
- Silikonas aerosolu var izmantot iesprūdušā rāvējslēdzēja gadījumā.
- Glābāt telti tās iesaīnojumā un novietojiet to vēsā, sausā vietā, kur tā ir pasargāta no saules stariem, karstuma avotiem un grauzējiem.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS:

- Tisztítsa le a sárat belülük kifelé, és a hideg vizhez márrott szivaccsal táloltsa el a koszfoltokat. Ajó tisztítási hatásfok érdekében használjon nem detergens szappant.
- A sátor elcsomagolása előtt annak minden részét hagyja alaposan megszáradni. Ezzel megelőzhető a bepenészedés, budiósodás és elszívódés.
- A torzott várzrészkek csatlakoztatásához használjon csőkarmánytűt és ragasztószalagot (mellékelve). A kisebb szívárgások elhárításához használjon ragasztószalagot.
- A beragadt cipzárokat szilikonprével lehet kezelni.
- Tárolja a sárat a tárolózsákba helyezve, hűvös, száraz, napfénytől védett helyen, és hőforrásuktól és rágcsálóktól távol.

„Lay-Z-Spa“ kupolo modelio nr. #58460 naudotojo vadovas

JSPÉJIMAS

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI PERSKAITYKITE IR LAIKYKITÈS VISÙ INSTRUKCIJÙ

- Ilgai laikant lauke atsparumas vandeniu ir komponentų veikimą suprastės.
- Visus ugnies ir karščio šaltinius laikykite toliau nuo kupolo medžiagos.
- Mes rekomenduojame kupolą statyti prieš vėjų nuo ugniaivietės, nes tai sumažins žarijų patekimo ant kupolo tikimybę. Gaisro atveju išskokite išejimo.
- Jokiu būdu nestatykite kupolo šalia upės, po medžiu ar kitu pavojų keliainčiu objektu.
- Pasirinkite tinkamą vietą kupolui statyti ir surinkite bet kokius aštūrus daiktus, kurie gali jį pažeisti.
- Neužverkite išejimų.
- Visada įsitikinkite, kad ventiliacijos angos atidarytos, kad neuždustumete.
- Kartu naudodamis SPA, nebūkite po kupolu, jeigu įpylus vandens valymo tablečių pajuntate kvapą.

PASTABA: Piešiniai pateikiami tik iliustravimo tikslu ir pilnai neatspindi realaus produkto. Piešiniai neatitinka mastelių.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

DALIES NR.	PAVADINIMAS	KIEKIS
	Palapinė	1
P5439	Tvirt. (Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Stiklo pluošto kuolas (Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Stiklo pluošto kuolas (Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Troso virvė (Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Tinklinės durys (272cmX186cm)	4
F2119	Medžiaginiės durys (272cmX186cm)	4



TECHNINË PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS:

- Išvalykite palapines vių ir pašalinkite bet kokias dėmės su kempine ir šaltu vandeniu. Sunkiai išvalomoms dėmėms naudokite valiklį.
- Prieš iš naujo surinkdami palapinę, leiskite visoms dalims išdžiuti. Tai neleis susiformuoti pelesiu, blogam kvapui ar nublukti.
- Naudokite movą ir juostas (nepateikiamas) sulūžusioms dalims sujungti. Naudokite juostą mažiausiai praplyšiamas šalinti.
- Užstrigus užstruktukui, galima naudoti silikoninį aerozoli.
- Palapinę laikykite jai skirtame krepšyje vésioje, sausoje vietoje, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai, toliau nuo šilumos šaltinių ir graužikų.

Navodila za uporabo šotorja za masažni bazen Lay-Z-Spa model št. #58460

OPOZORILO

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI PROSIMO, PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA

- Če je šotor dlje časa postavljen na prostem, se njegova vodođornost lahko zmanjša, sestavnih deli pa uničijo.
- Šotorško platno hranite ločeno od odprtega ognja in virov topote.
- Priporočamo vam, da šotor vselej postavite tako, da bo obrnjen v smeri vetra glede na taborni ogenj, saj tako zmanjšate možnost padanja ogorkov na šotor. V primeru požara takoj poiščite izhod iz šotorja.
- Nikolik ne postavljajte šotorja ob reko, pod drevo ali ob nevarne predmete.
- Izberite primočno mesto za postavitev šotorja in odstranite vse ostre predmete, ki ga lahko poškodujejo.
- Izhodi naj bodo vedno prosti.
- Prepricajte se, da so odpitne za prezračevanje vedno odprte, tako da se izognete nevarnosti zadušitve.
- Če v šotoru uporabljate masažni bazen, ne vstopajte v šotor, če zaznate vonj po tabletah za čiščenje vode.

OPOMBA: Priložene risbe so namenjene zgolj za ponazoritev in ne održajo dejanskega izdelka. Risbe ne održajo dejanskih dimenzij.

NAVODILA SHRANITE.

ŠT. DELA	IME	KOLIČINA
	Šotor	1
P5439	Klin (Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Palica iz steklenih vlaken (Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Palica iz steklenih vlaken (Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Napenjalna vrv (Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Mrežasta vrata (272cmX186cm)	4
F2119	Platnena vrata (272cmX186cm)	4



P5439

P5611



P5612

F2118



F2120

F2119

VZDRŽEVANJE IN SHRANEVANJE:

- Šotor očistite od znotraj navzven in odstranite vse madeže z gobico in hladno vodo. Za večje madeže uporabite milo, ki ne vsebuje detergenta.
- Preden šotor shranite, pustite, da se vsi njegovi sestavnih deli dodobra osušijo. Tako preprečite nastanek plesni, neprirjetnih vonjav in bledenje barv.
- Zlomljene dele ogrodja spojite z objektkami in leplilnim trakom (niso priloženi). Manjše poškodice prelepite z leplilnim trakom.
- Če se zadrgne zataknjejo, uporabite silikonsko pršilo.
- Šotor pospravite v torbo, ki jo shranite v hladnem in suhem prostoru, ločeno od virov topote, kjer bo zaščiten pred neposredno sončno svetlobo in glodalci.

Kullanıcı El Kitabı

Model No. #58460

Lay-Z-Spa Kubbe

UYARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE İZLEYİN

- Uzun süre boyunca açık havada kalması durumunda suya karşı direnç performansında ve bileşenlerde bozulma görülecektir.
- Her türde alev ve ısı kaynağını kubbe kumaşından uzak tutun.
- Kubbenizi daima kamp ateşinin rüzgar yönünün tersinde konumlandırmanızı öneririz, bu şekilde kubbenize köz sıçrama olasılığını en aza indirmiş olacaksınız. Yangın çıkması durumunda, lütfen uygun kaçış çıkışını bulun.
- Kubbeyle asla nehir yakınına, ağaç altına ya da diğer tehlikeli nesnelerin altına kumayın.
- Kubbeyle kurmak için uygun bir yer seçin ve kubbeyle zarar verebilecek tüm kesici nesneleri ortadan kaldırın.
- Çadır çıkışlarında engel bulundurmayın.
- Havasızlıkta boğulma tehlikesini önlemek için havalandırma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bir SPA'yi birlikte kullanıyorsanız, lütfen suyu arındırma ilacı kokusunu duyduğunda kubbenin içinde durun.

NOT: Çizimler yalnızca gösterim amaçlıdır ve gerçek ürünü yansıtmayabilir. Çizimler olgeksizdir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

PARÇA NO.	ADI	MKT
	Çadır	1
P5439	Kazık(Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Fiber glas Direk(Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Fiber glas Direk(Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Germe halatı(Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	File Kapı(272cmX186cm)	4
F2119	Kumaş Kapı(272cmX186cm)	4



P5611



P5612 F2118 F2120 F2119

BAKIM VE SAKLAMA:

1. Çadırı temizleyin ve her tür kiri sünger ve soğuk su ile giderin. Kapsamlı temizliklerde deterjan bazlı olmayan sabun kullanın.
2. Çadırı yeniden paketlenmeden önce tüm parçaların içine kurumasını bekleyin. Bu sayede kaf, kötü koku ve renk atması sorunları önlenir.
3. Kirılan işkelet parçalarını bağlamak için rakkor ve bant (birlikte verilmez) kullanın. Küçük sızıntıları onarmak için bant kullanın.
4. Sıkışan fermuarları açmak için silikon sprey kullanılabilir.
5. Çadırı kendi çantasına yerleştirin ve ısı kaynaklarından ya da kemirgenlerden uzak, doğrudan güneş ışığı almayan serin ve kuru bir yere koyn.

Manualul utilizatorului

Model nr. 58460

Dom Lay-Z-Spa

AVERTISMENT

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND

SIGURANȚA

CITIȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE


INSTRUCȚIUNILE

- Performanța și componente impermeabile se vor degrada dacă este expus la mediul exterior pentru o perioadă îndelungată de timp.
- Păstrați focul și toate sursele de căldură departe de materialul domului.
- Vă recomandăm că amplasarea înălțărea domul contra vântului față de un foc de tabără, ceea ce va reduce sansela de a avea achiziționare care să atereze pe domul dvs. În caz de incendiu, vă rugăm să găsiți ieșirea de urgență.
- Nu instalați niciodată domul în apropierea râului, sub un copac sau alte obiecte periculoase.
- Alegeți un loc adecvat pentru a instala domul și eliminați toate obiectele ascunse care pot deteriora domul.
- Mențineți ieșirele libere.
- Asigurați-vă că fantele de aerisire sunt deschise tot timpul pentru a evita sufocarea.
- Dacă utilizați domul împreună cu un SPA, vă rugăm să rămăneți în afara domului datorită miroslui degajat de pastile pentru purificarea apei.

NOTĂ: Desenele sunt strict în scop ilustrativ și este posibil să nu redea produsul actual. Desenele nu sunt la scară.

SALVĂȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

NR. PIESĂ	NUME	CANT.
	Cort	1
P5439	Cui (Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Stâlp din fibră de sticlă (Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Stâlp din fibră de sticlă (Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Frânghie de ancorare (Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Ușă din plasă (272cmx186cm)	4
F2119	Ușă din material (272cmx186cm)	4



P5439



P5612 F2118 F2120 F2119

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE:

1. Curățați cortul de la interior spre exterior și înălțați toate petele cu burete și apă rece. Vă rugăm să utilizați un săpun fără detergent pentru o curățare serioasă.
2. Vă rugăm să lăsați toate piesele să se usuze normal înainte de a le reimpechieta cortul. Acest lucru va împiedica formarea de mucegai, mirosluri neplăcute și decolorare.
3. Utilizați manșonul și benzile (nu sunt incluse) pentru a conecta părțile rupte din cadru. Utilizați benzile pentru a repara scurgerile minore.
4. Spray-ul siliconic poate fi utilizat pe fermoare dacă acestea se blochează.
5. Depozitați cortul în trusa de transport și puneti-o la loc răcoros, uscat, ferită de lumină și departe de sursele de căldură și rozătoare.

Ръководство на Потребителя Модел № #58460 Lay-Z-Spa Купол

ВНИМАНИЕ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

- Свойствата на водоустойчивост и компонентите ще се влошат, при излагане на открыто за продължителен период от време.
- Дръкни на дистанция всички пламъци и източници на топлина от тъкана на купола.
- Ние препоръчваме, винаги да позиционирате вашия купол по посока на вятъра спрямо лагерния огън, която ще намали шансовете от отскакане на въгленни върху вашия купол. В случай на пожар, моля намерете изход, за да избягате.
- Никога не монтирайте палатката в близост до река, под дърво или други обективни опасности.
- Изберете подходящо място, за да монтирате купола и премахнете всички остри предмети, които биха могли да повредят купола.
- Поддържайте изходите свободни.
- Уверете се, че вентилационни отвори са отворени през цялото време, за да се избегне задушаване.
- Ако използвате SPA заедно с него, моля останете извън купола, в случай на миризма, когато поставяте капсули за преин作风ане на водата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Фигурите са единствено с илюстративна цел и не могат да не отразяват действителния продукт. Фигурите не са в мащаб.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

№ НА КОМПОНЕНТИ	ИМЕ	КОЛИЧЕСТВО
	Палатка	1
P5439	Колче (Ф3,8ммX18см)	20
P5611	Прът от Фибрено стъкло (Ф9,5ммX789см)	2
P5612	Прът от Фибрено стъкло (Ф12,7ммX633см)	4
F2118	Обтягащо въже (Ф3,8ммX250см)	4
F2120	Мрежеста Врата (272смX186см)	4
F2119	Платнена Врата (272смX186см)	4



P5439



P5611



F2120

F2118

F2119

Korisnički priručnik za bazen Lay-Z-Spa Dome (model br. #58460)

UPOZORENJE

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE I SLIJEDITE SVE NAVEDENE UPUTE

- Razina otpornosti на воду и trajnost сastavnih dijelova mogu se smanjiti ako su izloženi vanjskim utjecajima duže vremensko razdoblje.
- Držite sve vrste plamena i izvora topline podalje od tkanine od koje je pokriv izrađen.
- Preporučujemo vam da uvijek postavite pokrov u smjeru puhanja vjetra u odnosu na plamen logorske vatre kako biste sprječili mogućnost padanja žara na vaš pokrov. U slučaju požara pronađite izlaz kako biste se spasili vlastiti život.
- Nikad ne postavljajte pokrov blizu rijeke, ispod stabla ili na druga mesta gdje se nalazi izložen opasnim predmetima.
- Odaberite pogodno mjesto na kojem ćete postaviti pokrov i uklonite sve oštrene predmete koji bi ga mogli ošteti.
- Održavajte izlaze čistima.
- Pripazite da su otvori za ventilaciju stalno otvoreni kako bi se izbjegla mogućnost gušenja.
- Ako koristite pokrov zajedno s bazenom SPA, ne budite ispod pokrova kada osjetite miris tableta koje ste stavili u vodu kako biste je pročistili.

НАПОМЕНА: Ови симболи служеју само у сврху илустрације и не приказују стваран производ. Производ на сликама nije u stvarnoj veličini.

ČUVAJTE OVE UPUTE

BR. DJELOVA	NAZIV	KOLIČINA
	Šator	1
P5439	Klin (Ф3,8ммX18см)	20
P5611	Štap od staklene vune (Ф9,5ммX789см)	2
P5612	Štap od staklene vune (Ф12,7ммX633см)	4
F2118	Pridržni konopac (Ф3,8ммX250см)	4
F2120	Mrežasti otvor (272cmX186cm)	4
F2119	Tkaneni otvor (272cmX186cm)	4



P5439



P5611



F2120

F2118

P5612

F2118

F2120

F2119

ODRŽAVANJE И SKLADIŠTENJE:

1. Очиштете унутрашниот дијел на шатор и уклоните сите мрљи спуштајќи ги со студена вода. Употребујте средство за чишћење без сапун за темелитите чишћење.
2. Поставете сите сastавни дијелови на шатор добро осуше прије него што ги спремите. Наје да ќе се спрејат настанак плисеси, неугодни мрлини и промените во ѕаѓа.
3. Употребите прегради и лепилни траки (не испорукујте се) за повеќевијане сломљених дијелова оквира. Употребите лепилни траки за маѓарски пропуштај.
4. Употребите силиконски спреј за отварање заглављеног patentnog затварача.
5. Спремите шатор у торбу од текстил на хладно, сухо место које нејзе изложен изрвено Sunčevoj svjetlosti, извору topline и ниско доступно гладавцима.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ:

1. Почистете палатката отвътре навън и отстранете всички пятна с гъба и хладка вода. Моля, използвайте недетергентен сапун за сериозно почистване.
2. Моля, изчакайте всички части да изсыхнат напълно, преди отново да опаковате палатката. Това ще предотврати образуването на мъхът, лоши миризми и промяна на цвета.
3. Използвайте ръкав и ленти (не са включени) за да съчупите съчупени части на рамката. Използвайте ленти за да ремонтирате малки течове.
4. Може да се използва силиконски спрей върху циповете, ако се движкат трудно.
5. Съхранявайте палатката в платнен чувал, на хладно и сухо място, далеч от слънчевата светлина и източници на топлина и гризачи.

Manual de usuario

Modelo Nº #58460

Cúpula para Lay-Z-Spa

HOIATUS

OLULISED OHUTUSJUHISED LUGEGE KÕIK JUHISED LÄBI JA JÄRGIGE NEID

- Los componentes y prestaciones sumergibles se estropearán si se ven expuestos al aire libre durante largos períodos de tiempo.
 - Mantenga el tejido de la cúpula alejado de incendios y fuentes de calor.
 - Recomendamos que coloque la cúpula en dirección opuesta al viento respecto a las hogueras, lo que reducirá las probabilidades de que las brasas entren en contacto con la cúpula. En caso de incendio, busque la salida para escapar.
 - Nunca instale la cúpula cerca de un río, bajo los árboles u otros objetivos peligrosos.
 - Elija un lugar adecuado para instalar la cúpula y retire todos los elementos afilados que podrían dañarla.
 - Hoidke väljapääsud vätab.
 - Veenduge, et õhutusavad on kogu aeg täielikult avatud, et vältida lämmumist.
 - Si utiliza también un hidromasaje, manténgase fuera de la cúpula en caso de percibir olores cuando utilice pastillas para purificar el agua.
- NOTA:** Los dibujos sirven solo como ejemplo y puede que no se correspondan con el producto real. Los dibujos no son a escala.

HOIDKE KÄESOLEV JUHEND ALLES

Nº DE COMPONENTE	NOMBRE	CANT.
	Tienda	1
P5439	Clavija (Φ3,8mmx18cm)	20
P5611	Vara de fibra de vidrio (Φ9,5mmx789cm)	2
P5612	Vara de fibra de vidrio (Φ12,7mmx633cm)	4
F2118	Tirante (Φ3,8mmx250cm)	4
F2120	Puerta de malla (272cmx186cm)	4
F2119	Puerta de tela (272cmx186cm)	4



P5439

P5611



P5612



F2118



F2120



F2119

Uputstva za korišćenje

model br.#58460

Lay-Z-Spa kupola

UPOZORENJE

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA PROČITAJTE I PRATITE SVA UPUTSTVA

- Karakteristike otpornosti na vodu i komponente će se pogoršati ukoliko je dugo izložena vanjskim uslovima.
 - Držite sve izvore plamena i topotele dalje od tkanine kupole.
 - Preporučujemo da uvek postavite vašu kupolu u položaj suprotno od pravca duvanja vetra u odnosu na kamp vatru, što će umanjiti šanse da žar dospe na vašu kupolu. U slučaju požara, molimo nadite izlaz da pobegnete.
 - Nikad ne postavljajte kupolu blizu reke, ispod drveta ili drugih opasnih predmeta.
 - Odaberite odgovarajuće mesto da postavite kupolu i uklonite sve oštete predmete koji mogu oštetići kupolu.
 - Držite izlaze prohodnima.
 - Osigurajte da su svi izlazi otvoreni u svaku dobu da se spreči gušenje.
 - Ukoliko koristite SPA zajedno, molimo da ostanete izvan kupole u slučaju mirisa kada se stave tablete za čišćenje vode.
- NAPOMENA:** Crteži su samo za ilustraciju i možda ne predstavljaju stvarni proizvod. Crteži nisu srazmerni.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

BR. DELOVA	NAZIV	KOL.
	Šator	1
P5439	Peg(Φ3,8mmX18cm)	20
P5611	Šipka od stakloplastike(Φ9,5mmX789cm)	2
P5612	Šipka od stakloplastike(Φ12,7mmX633cm)	4
F2118	Uže za pričvršćivanje(Φ3,8mmX250cm)	4
F2120	Mrežasta vrata(272cmX186cm)	4
F2119	Vrata od tkanine(272cmX186cm)	4



P5439



P5611



P5612



F2118



F2120



F2119

HOOLDAMINE JA HOIUSTAMINE:

1. Pühkige telk puhtaks seestpoolt väljalpoole ja eemaldaage plekid kašna ja külma veega. Raske mustuse korral kasutage pindaktiivsete omadusteta seepi.
2. Laske kõik telgi osad enne hoiulepanekut täielikult ära kuivada. See valdib hallituse, ebameeldiva lõhma ja värvinuutustesse teket.
3. Kasutage muhvja ja teipi (pole komplektis), et ühendada katkised raami osad. Väikeste lekete parandamiseks kasutage teipi.
4. Kinnijäänud lukud saab avada, kui neile pihustada silikoonöli.
5. Hoidke telki komplektis olevas kotis ja jahedas, kuivas kohas, kus ei ole otsest päikesepaistet, eemal küttekehadest ja näristest.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE:

1. Očistite šator i uklonite bilo kakve mrjce spužvom i hladnom vodom. Molimo koristite sapun bez deterdženta za pravo čišćenje.
2. Molimo pustite da se svr delovi potpuno osuše pre ponovnog pakovanja šatora. Ovo će sprečiti stvaranje plesni, neprijatnih mirisa i diskoloracije.
3. Koristite cevne umetke i trake (nisu priloženi) za spajanje polomljenih delova rama. Koristite traku za popravku manjih curenja.
4. Silikonski sprej treba koristiti na rajfeslusuima ako su zaglavljeni.
5. Odložite šator u vreću za stvari i odložite na hladno, suvo mesto van domašaja sunčeve svjetlosti i dalje od izvora toplice i glodara.

Bestway.

Shanghai

Bestway Global Holding Inc.
No.3065 Cao An Road,
Shanghai, 201812, China
Tel: 86 21 6913 5588
Fax: 86 21 5913 8383
E-mail: info@bestwaycorp.com

Hong Kong

Bestway (Hong Kong) International Ltd.
Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre,
66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong
Tel: 852 2997 7169
Fax: 852 2997 7869
E-mail: info@bestwaycorp.hk

Latin America

Bestway Central & South America Ltda
Salar Ascotan 1282, Parque Enea,
Pudahuel, Santiago, Chile
Tel: 562 3203 6438
Fax: 562 3203 6409
E-mail: info@bestwaycorp.lat

U.S.A.

Bestway (USA) Inc.
3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034,
United States of America
Tel: 1 480 838 3888
Fax: 1 480 304 3349
E-mail: info@bestwaycorp.us

Europe

Bestway (Europe) S.r.l.
Via Resistenza 5,
20098 San Giuliano M.se (Mi) - Italy
Tel: 39 02 9884 881
Fax: 39 02 9884 8828
E-mail: info@bestwaycorp.eu

Australia

Bestway Australia Pty Limited
Unit 10/71-83 Asquith Street,
Silverwater, NSW 2128, Australia
Tel: 61 2 9037 1388
Fax: 61 2 9737 9423
E-mail: info@bestwaycorp.com.au

www.bestwaycorp.com