

LED Grow Light Controller

Home & Office



Digital Timer

Dimming down

Dimming up

Mode Selection

Other/ Flower/ Herb/ Salad

Special features

- Three different lighting modes and a user mode
- Sensitive dimming control function (0~10 level)
- Internal timer and digital display (0~24 hr)

Simple Mode (Other/ Flower/ Herb/ Salad)

Click the SELECT button, then the indicator of the selected mode is on. You can check remaining time of lighting on the digital display.

If you want to change a mode, click the select button.

* Other → Flowers → Herbs → Salad

Time Schedule (hr)

Light	Other	Flower	Herb	Salad
On	24	12	18	16
Off	0	12	6	8


The internal timer counts down the lighting time(on), when time is up, light is automatically turned off.

If you want to restart the timer, press the SELECT button for 1 second, then LED light blinks once and the system reset the timer.

* A short click for changing mode does not restart the timer.

User Mode (Other)


The default of **Other** mode is 24 hours lighting.



Lighting duration

Select **Other** mode and press the SELECT button for 5 seconds, then the digit(24) on the digital display blinks repeatedly. You can change lighting duration by clicking UP ▲ or DOWN ▼ button. (1~24hr)

After 10 seconds, user setting is stored.



Start time

Press DOWN button for 5 seconds, then the digit(0) on the digital display blinks repeatedly. You can change lighting start time by clicking UP ▲ or DOWN ▼ button.

▲ : delay start time (+)11 ▼ : advance start time (-)12

After 10 seconds, user setting is stored.

Factory reset

Plug out → Pressing SELECT button and Plug in

The digital display shows the test operation and LED lights blink 3 times, and the system restores default.

LED Grow Light Controller

Voor Thuis en Kantoor



DigitaleTimer

Dimming Lager

Dimming Hoger

Modus Selectie

Other/ Flower/ Herb/ Salad

Speciale Functies

- Drie verschillende belichtingsmodus en een gebruikers modus
- Gereguleerde dimming functie (0~10)
- Timer met digitaal display (0~24 uur)

Simple Modus (Other/ Flower/ Herb/ Salad)

Click op de SELECT knop, het indicatie lampje geeft aan in welke modus de controller zich bevindt. U kunt de resterende belichtingstijd in het digitale display zien. Gebruik de SELECT mode om een ander schema te kiezen. * Other → Flowers → Herbs → Salad


Tijdsschema (uren)

Licht	Other	Flower	Herb	Salad
On	24	12	18	16
Off	0	12	6	8

De interne timer telt af, het display geeft hierbij aan wat de resterende tijd is. Als de timer afloopt schakelt de lamp uit. Als u de timer wilt resetten houd dan de SELECT knop ingedrukt tot de led indicator knippert. Selecteer hierna weer de modus van uw keuze. Een korte click zal alleen het schema veranderen zonder de timer te resetten.


Gebruikers Modus (Other)

De standaard belichtingsduur van de **Other** modus is 24 uur.



Belichtingsduur instellen

Selecteer de **Other** modus en druk de SELECT button voor 5 seconden in, het display met 24 begint te knipperen. U kunt de belichtingsduur veranderen door de ▲ HOGER / ▼ LAGER knop te gebruiken. (1~24uur) Na 10 seconden, is de instelling bewaard.



Start tijd

click 5 seconden op de LAGER knop, het digitale display zal dan gaan knipperen. U kunt nu de start tijd instellen door het selecteren van HOGER ▲ en LAGER ▼
▲ : Uitgestelde start tijd (+)11 ▼ : Eerdere start tijd (-)12
Na 10 seconden is de gebruikersmodus opgeslagen.

Factory Reset

Trek de stekker er uit → houd de SELECT knop ingedrukt en steek de stekker er weer in. Het digitale display laat een test melding zien en de leds knipperen 3 keer. Het system is nu gereset.