

- Toujours utiliser la ceinture de sécurité et les brides repose-pieds si l'enfant est transporté dans le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour.
- Toujours vérifier si la ceinture de sécurité et les brides repose-pieds sont bien fermées avant de partir à vélo.
- S'assurer que l'enfant ne peut se blesser en touchant des parties coupantes comme des câbles de frein.
- Après montage du Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour, vérifier que le dossier est légèrement incliné vers l'arrière.

Avertissement

- Pour des raisons de sécurité, le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour ne peut être monté que sur un porte-bagages répondant aux critères de la norme EN 14872.
- Le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour doit toujours être remplacé après un accident, même si aucun endommagement n'est visible.
- Le cycliste doit avoir atteint l'âge minimum de 16 ans pour pouvoir transporter un enfant dans le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour. La législation dans ce domaine peut varier d'un pays à l'autre.
- Ne pas attacher des bagages supplémentaires au Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour. S'il est nécessaire d'emporter des bagages supplémentaires, il faut les placer au côté opposé à celui où l'enfant est positionné, de sorte que le poids soit distribué régulièrement sur le vélo.
- Les pièces du Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour ne doivent pas être modifiées. Tout recours pour faire valoir la garantie et/ou la responsabilité sera annulé dans ce cas. De plus, la sécurité peut s'en trouver diminuée.
- Le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour influe sur la conduite du vélo. Il faut donc être très attentif pendant le pilotage, le balancement et le freinage.
- Ne jamais laisser l'enfant seul dans le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour si le vélo est posé contre un mur ou sur sa baquille. Le vélo et l'enfant pourraient tomber.
- Ne pas utiliser le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour si une pièce est cassée ou ne fonctionne pas comme il faut.
- Veiller à ne pas dépasser le poids maximal installé sur le porte-bagages.
- Veiller à ce que l'antivol à code soit passé autour du cadre de vélo et soit toujours fermé.
- Le Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour ne convient pas pour un montage sur des motocyclettes.

Entretien

L'entretien du Bobike maxi City ou Bobike maxi Tour est simple. Le coussin amovible se retire facilement. Tirer le bouton vers l'avant et ouvrir le casier rangement pour enlever le coussin. Le coussin peut être lavé à la main. Le siège se nettoie avec de l'eau savonneuse tiède. Ne pas utiliser de produits d'entretien agressifs.

Ce mode d'emploi peut être consulté également sur le site www.bobike.com. Sur ce site vous trouverez également plus d'informations sur Bobike et ses produits.



Bobike maxi City y Bobike maxi Tour: una elección segura
Ir en bicicleta llevando a su niño. Eso no debe sólo ser divertido, sino que también seguro. Con el Bobike maxi City y Bobike maxi Tour en cualquier caso usted está cierto de ello. Pues para Bobike la seguridad es primordial. El Bobike maxi City y Bobike maxi Tour cumplen con la norma de seguridad europea EN 14344 y ofrecen una óptima protección y comodidad de asiento para su hijo.

De 9 meses a 6 años

El Bobike maxi City y Bobike maxi Tour son aptos para llevar en bicicleta a su niño, que tenga entre los 9 meses y 6 , de manera segura y responsable. El peso máximo de un niño para ir en el Bobike maxi City y Bobike maxi Tour es de 22 kilos. Para los niños mayores de 6 años o con un peso superior a los 22 kilos, existe el modelo Bobike junior+. Bobike le recomienda que utilice el asiento sólo cuando su niño pueda ir sentado individualmente como mínimo el periodo de tiempo que dure el paseo en bicicleta.

Garantía

Bobike garantiza que el Bobike maxi City y Bobike maxi Tour han sido manufacturados de materiales sólidos y que han sido fabricados bajo estricto control de calidad. Por eso, Bobike da un año de garantía para este producto. Cuando proceda, puede usted dirigirse al proveedor mostrando el ticket de compra.

Instrucciones de montaje

El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour sólo se debe de montar en las bicicletas que sean apropiadas para soportar el peso extra del asiento y el niño. Por eso consulte el manual de su bicicleta a pida las recomendaciones al fabricante o al proveedor de la bicicleta. El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour se puede montar sencillamente sobre el portaequipajes usando la brida de montaje portaequipajes. El ancho del portaequipajes debe ser como mínimo 120 mm y como máximo 170 mm. El portaequipajes debe ser capaz de soportar una carga hasta 25 kg y haber sido homologado de conformidad con la norma EN 14872. En caso de que usted quisiera montar el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour en una bicicleta sin portaequipajes, entonces con ese fin son adaptables la brida de montaje de 1 punto y la brida de montaje de 3 puntos completa. Al respecto, puede pedir información en su tienda especializada en bicicletas.

En 8 pasos lograr montar correctamente el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour. Los números en el dibujo corresponden con los pasos de montaje.

- El portaequipajes*
El ancho del portaequipajes debe ser como mínimo 120 mm y como máximo 170 mm y las barras tienen que ser entre los 8 y 22 mm.
- Montar la brida de montaje portaequipajes*
Colocar la brida de montaje portaequipajes sobre el portaequipajes. Hay que asegurarse de que las piezas de sujeción se encuentren bien debajo de las barras del portaequipajes. Hay que asegurarse de que la flecha en la brida de montaje sea colocada encima del eje trasero o delante del eje trasero. Apretar con firmeza los 4 pernos*.
- Modo de fijar el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour*
El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour hay que colocarlo desde atrás sobre la brida de montaje portaequipajes (1.). Hay que asegurarse de que el gancho delantero enganche en el adaptador. Inclinar el asiento hacia atrás hasta que oiga claramente un clic (2.).

- Candado de dígitos*
Abrir el compartimiento para guardar (E) del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour. Abrir el candado de dígitos. Montar el cable alrededor del cuadro de la bicicleta. Asegurarse de que quede un mínimo de tolerancia en el cable. Si así se desea, el cable puede enrollarse una vez más alrededor del cuadro. Cerrar el candado de dígitos. En la parte inferior del candado de dígitos hay un botón. Presionando ese botón, se puede ajustar un código elegido por uno mismo. Estándar el candado de dígitos viene en 0000.

- El centro de gravedad del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour*
Usted debe de comprobar que efectivamente el centro de gravedad del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour no se encuentre más de 10 cm detrás del eje trasero. Lleve a cabo ese control, antes de hacer el primer paseo de prueba con su niño. El símbolo para el centro de gravedad (una mira) se encuentra en los laterales del asiento (A).
- Modo de ajustar la altura de los receptáculos reposapiés*
El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour viene equipado de receptáculos reposapiés que se pueden ajustar de manera sencilla (H). El asa abajo en el receptáculo reposapiés, se debe tirar hacia afuera y así uno puede ajustar la altura correcta del receptáculo reposapiés (2.). Los pies de su niño sujetelos con las correas de receptáculos reposapiés. Ese cinturón también se puede ajustar en el largo de manera sencilla. Hay que cerciorarse de que el asa caiga de nuevo en el bloqueo.

7. Cinturón de seguridad

Antes de que usted vaya a montar en bicicleta, el cinturón de seguridad lo debe de ajustar a la medida correcta para su niño. En primer instancia prolongue el sistema de cinturón (C) al máximo. Ponga a su niño en el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour. Meta los clips de cinturón en las ranuras (B) por encima de los hombros de su niño. Luego tense el cinturón a base de tirar de los extremos de los cinturones.

8. Apoyacabezas (sólo Bobike maxi Tour)

En el caso del Bobike maxi Tour, usted procura que el apoyacabezas esté ajustado al largo de su niño antes de que usted introduzca los clips de cinturón en el apoyacabezas. El apoyacabezas lo puede ajustar usted presionando la manivela de color gris que se encuentra en la parte trasera (1.), y a la vez el apoyacabezas lo mueve hacia la altura correcta (2.). Tensar el cinturón de seguridad a base de tirar de los extremos. El Bobike maxi Tour viene equipado con iluminación Led. Usted mismo tiene que instalar las 2 pilas AAA que necesita. La iluminación se puede encender y apagar con el botón de color gris. Si cambia las baterías, asegúrese de deshacerse de las pilas como residuos químicos.

* Con un par de sujeción de 5 Nm.

Uso

- Controlar si todos los componentes han sido montados con suficiente firmeza y si es necesario hay que reajustarlos. Y también en el curso del tiempo, se debe de repetir este control con frecuencia.
- Verificar que el uso del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour esté permitido legalmente en el país donde desea usted usar su Bobike maxi City o Bobike maxi Tour.
- Comprobar si la bicicleta es apta para el montaje del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour. Consultar la información que viene con la bicicleta o consultar el fabricante de la bicicleta.
- Controlar a tiempo que su niño no tenga más edad de lo permitido, que no pese más ni que sea más grande de lo debido para el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour.
- Comprobar antes de cada paseo que ninguna parte del cuerpo o la ropa no puedan tocar o rozar con las piezas de la bicicleta giratorias o en movimiento. De ese modo se evitará, por ejemplo, que un pie pueda meterse entre los radios o que un dedo pueda entrar en el mecanismo de frenado. Eso lo debe controlar de vez en cuando durante el crecimiento del niño.
- El cinturón de seguridad y las correas de receptáculos reposapiés deben ir siempre cerrados, también cuando no se lleve el niño en el asiento. De lo contrario el cinturón podría meterse entre los radios de la rueda.
- Procure que su niño vaya en el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour bien protegido contra el frío y la lluvia. Tenga en cuenta que su niño está sentado quieto y por tanto tendrá antes frío que usted pedaleando.

- Asegúrese de que su niño vaya siempre protegido llevando un casco de seguridad para niño adecuado.
- Cuando el el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour esté mucho tiempo en el sol, puede ponerse muy caliente. No se olvide de eso antes de poner a su niño en el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour. Controle de antemano la temperatura del asiento.
- Si la bicicleta es transportada yendo en la parte superior o trasera de un coche, el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour se debe de quitar de la bici. La turbulencia del aire puede dañar el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour y sus dispositivos de fijación, por lo que podría surgir una situación de inseguridad.
- Después del montaje del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour se debe comprobar que todas las piezas de la bicicleta siguen funcionando aún correctamente y hacer un paseo de prueba con el montado estando vacío.
- Hay kits de montaje adicionales disponibles, de modo que usted podrá montar el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour en varias bicicletas. Su proveedor Bobike le puede asesorar al respecto.
- Controle que su niño no pueda activar candados u otros cierres que lleve la bicicleta mientras vaya sentado en el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour.
- Jamás transporte a varios niños en el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour.
- Cubra los muelles del sillín de tal modo que su niño no pueda meter los dedos entre los muelles del sillín.
- Use siempre el cinturón de seguridad y las correas de receptáculos reposapiés cuando transporte a su niño en el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour.
- Controle siempre que el cinturón de seguridad y las correas de receptáculos reposapiés están bien cerradas antes de comenzar el paseo en bicicleta.
- Procure que su niño no pueda hacerse daño con piezas afiladas tal como los cables del freno.
- Después del montaje del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour, se debe comprobar que el respaldo vaya algo inclinado hacia atrás.

Advertencias

- Por motivos de seguridad el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour sólo se permite que sea montado sobre un portaequipajes que haya sido homologado de conformidad con la norma EN 14872.
- Después de un accidente, siempre es imprescindible sustituir el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour por uno nuevo.
- El ciclista tiene que tener una edad mínima de 16 años para poder llevar a un niño en el asiento Bobike maxi City o Bobike maxi Tour. En este ámbito, la legislación puede ser diferente dependiendo del país.
- No sujete ningún equipaje adicional al Bobike maxi City o Bobike maxi Tour. Si usted lleva equipaje adicional, colóquelo frente a la posición del niño para que haya una distribución uniforme del peso sobre la bicicleta.
- Los componentes del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour no pueden ser modificados. Si se efectúan modificaciones, se anulará cualquier reclamación de garantía o exigencia de responsabilidad. Y además eso podría afectar la seguridad.
- El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour influye en la manera de conducir de su bicicleta. Por eso, preste atención especial al conducir, balancear y frenar..
- Jamás deje a su niño sólo sentado en el Bobike maxi City o Bobike maxi Tour cuando ponga la bicicleta apoyada contra la pared o sobre el pie de apoyo. La bicicleta junto con el niño podría caerse.

- El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour no se debe utilizar si alguna pieza está rota o no funciona debidamente.
- Asegúrese de que no se exceda el peso máximo del portaequipajes.
- Asegúrese de que el candado de dígitos sea puesto alrededor del cuadro de la bicicleta y que siempre vaya cerrado.
- El Bobike maxi City o Bobike maxi Tour no es apto para ser montado en un ciclomotor.

Mantenimiento

El mantenimiento del Bobike maxi City o Bobike maxi Tour es muy sencillo. El acolchado se puede quitar sencillamente. Tirar del pulsador hacia adelante y abrir el compartimiento para guardar y luego se puede soltar el acolchado. El acolchado se puede lavar a mano. El asiento se limpia con un poco de agua tibia y jabón. No se debe de usar productos de limpieza agresivos.

Esta instrucción de montaje también se puede encontrar en www.bobike.com.

También para obtener más información acerca de Bobike y nuestros productos, puede usted consultar nuestra página web.



Bobike maxi City y Bobike maxi Tour: et sikkert valg

På cykeltur sammen med dit barn. Det skal ikke kun være sjovt, det skal også være sikkert. Og det kan du trygt stole på med en Bobike maxi City og Bobike maxi Tour. Sikkerhed har nemlig høj prioritet hos Bobike. Bobike maxi City og Bobike maxi Tour overholder den europæiske sikkerhedsnorm EN 14344 og giver barnet optimal beskyttelse og siddekomfort.

Fra 9 måneder til 6 år

Med en Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour kan du sikkert og forsvareligt tage dit barn på mellem 9 måneder og 6 år med på cyklen. Barnet, der skal sidde i Bobike maxi City og Bobike maxi Tour, må højst veje 22 kg. Til barn, der er ældre end 6 år eller vejer over 22 kg, har vi Bobike junior+. Bobike anbefaler, at man først begynder at bruge Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour, når barnet kan sidde selvstændigt mindst lige så længe, som cykelturen varer.

Garanti

Bobike garanterer, at Bobike maxi City og Bobike maxi Tour er fremstillet til solide materialer og produceret under streng kvalitetskontrol. Bobike giver derfor et års garanti på produktet. I påkommende tilfælde kan du henvende dig til forhandleren medbringende kvitteringen.

Montering

Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour må kun monteres på cykler, som er beregnet til den ekstra vægt af selve stolen og barnet. Læs derfor vejledningen til din cykel eller spørg cykellibrarikanten eller forhandleren. Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour er nem at montere på bagagebæreren ved hjælp af en montagebøjle bagagebærer. Bagagebæreren skal være mindst 120 mm og højst 170 mm bred. Bagagebæreren skal kunne bære op til 25 kg og være godkendt ifølge EN 14872. Hvis du vil montere Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour på en cykel uden bagagebærer, kan du få en montagebøjle 1-punkts og en montagebøjle 3-punkts komplet. Forhør nærmere hos cykelhandleren.

8 punkter til korrekt montering af Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour. Numrene på tegningen svarer til punkterne i montageinstruktionerne.

- Bagagebæreren*
Bagagebæreren må højst være mindst 120 mm og 170 mm bred, og stængerne på bagagebæreren skal være mellem 8 og 22 mm lange.
- Monter montagebøjle bagagebærer*
Sæt montagebøjle bagagebærer på bagagebæreren. Sørg for, at klemmerne kommer til at sidde rigtigt under bagagebæreren's stænger. Sørg for, at pilen på montagebøjlen sidder over bagakslen eller toran bagakslen. Stram de 4 bolte godt til*.
- Fastgøring af Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour*
Sæt Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour bagfra på montagebøjle bagagebærer (1.). Sørg for, at den forreste krog griber i adapteren. Vip stolen bagover, til du hører et tydeligt klik (2.).
- Cifferlås*
Åbn opbevaringsrummet (E) på Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour. Åbn cifferlåsen. Sæt kablet omkring cykelstellet. Sørg for, at kablet sidder rimeligt stramt. Kablet kan eventuelt slås en ekstra gang omkring stellet. Luk cifferlåsen. Neden under cifferlåsen er der en knap. Når den trykkes ind, kan du indstille en cifferkode, som du selv vælger. Cifferlåsen er standard indstillet på 0000.
- Tyngdepunktet af Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour*
Kontroller, at Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour's tyngdepunkt ikke er mere end 10 cm bag bagakslen. Det skal kontrolleres, før du tager den første prøvetur med barnet. Symbolet for tyngdepunktet (et sigtekors) sidder på siden af stolen (A).
- Indstilling af fodhvileens højde*
Bobike maxi City og Bobike maxi Tour er udført med fodhviler (H), som let kan justeres. Træk grebet (1.) foruden i fodstøtten udad, hvorefter fodstøttens højde kan justeres (2.). Barnets fødder sættes fast med remme til fodhviler. De kan også let justeres i længden. Sørg for, at grebet låses fast igen.

- Sikkerhedssele*
Før du begynder at cykle, skal sikkerhedsselen justeres, så den passer til barnet. Først forlænges selestyemet (C) mest muligt. Sæt barnet i Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour. Stik selecipsene i udsparringerne (B) over barnets skuldre. Selen strammes ved at trække i enderne af selebåndene.
- Hoveddel (kun Bobike maxi Tour)*
På en Bobike maxi Tour skal man sørge for, at hoveddelen er indstillet efter barnets højde, før selecipsene stikkes i hoveddelen. Hoveddelen kan justeres ved at klemme de grå håndgreb på bagsiden sammen (1.), samtidig med at hoveddelen bevæges til den rigtige højde (2.). Sikkerhedsselen strammes ved at trække i enderne. Bobike maxi Tour har LED-lys. Hertil skal man selv sætte 2 AAA batterier i. Lyset tændes og slukkes med den grå knap. Når batterierne skal udskiftes, skal man sørge for, at de gamle batterier bortskaffes som kemisk affald.

* Med et moment på 5 Nm.

Brug

- Kontroller, at alle dele er monteret korrekt. Juster om nødvendigt.
- Kontroller også dette med jævne mellemrum senere hen.
- Kontroller, at det er lovligt at bruge Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour i landet, hvor den skal bruges.

- Kontroller, at cyklen er egnet til montering af en Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour. Se også dokumentationen, som fulgte med cyklen, eller spørg hos fabrikanten af cyklen.
- Kontroller jævnligt, om barnet er blevet for gammelt, tungt eller stort til Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour.
- Kontroller jævnligt, at der ikke kan komme tøj eller legemsdele i nærheden af roterende eller andre bevægelige dele på cyklen. For eksempel en lod i egerne eller en finger i bremsemekanismen. Dette skal jævnligt kontrolleres, fordi barnet er i voksealderen.
- Sikkerhedsselen og fodholderremmene skal altid lukkes, også når der ikke sidder et barn i stolen. Ellers kan sikkerhedsselen komme i egerne på cyklen.
- Sørg for, at barnet i Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour er godt beskyttet mod regn og kulde. Tænk på, at barnet sidder stille og derfor hurtigt får det koldt.
- Sørg for, at barnet altid er godt beskyttet af en cykelhjelm, der passer til barnet.
- Hvis Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour har stået længe i solen, kan den blive meget varm. Tænk på det, før du sætter barnet i stolen. Kontroller stolens temperatur, før du sætter barnet i den.
- Hvis cyklen skal transporteres på en bil, skal Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour afmonteres. Luftens turbulens kan beskadige Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour og fastgøringerne, således at der kan opstå en farlig situation.
- Efter montage af Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour skal man kontrollere, om alle cyklens dele fungerer korrekt og køre en kort prøvetur med den monterede stol uden barn.
- Der kan fås ekstra monteringsæt, således at Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour kan monteres på mere end en cykel. Forhør nærmere hos Bobike forhandleren.
- Kontroller, at barnet ikke kan aktivere låse eller andre ting, der kan blokere cyklen, mens det sidder i Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour.
- Man må ikke tage flere børn med i Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour.
- Afskærm sadeljedrene, så barnet ikke kan få fingrene i klemme.
- Brug altid sikkerhedsselen og fodholderremmene, når barnet skal køre med i Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour.
- Kontroller altid, at sikkerhedsselen og fodholderremmene er rigtigt lukkede, inden du begynder at cykle.
- Sørg for, at barnet ikke kan komme til skade på skarpe dele, f.eks. flossede bremsekabler.
- Efter montage af Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour skal man kontrollere, at ryglænet hælder lidt bagover.


Advarsler

- Af hensyn til sikkerheden må Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour kun monteres på en bagagebærer, som er godkendt i henhold til EN 14344.
- Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour skal altid udskiftes efter et uheld, også selvom den ikke er synligt beskadiget.
- Cyklisten skal være mindst 16 år gammel, hvis der skal tages et barn med i Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour. Lovgivningen desangående kan være forskellig fra land til land.
- Fastgør ikke ekstra bagage til Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour. Hvis der skal tages ekstra bagage med, skal det anbringes i den modsatte ende af barnet, således at vægten fordeles ligeligt på cyklen.
- Der må ikke ændres på delene til Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour. Enhver krav på erstatning/ansvar bortfalder derved. Og det kan oven i købet gå ud over sikkerheden.
- Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour har indflydelse på, hvordan cyklen er at køre på. Pas derfor ekstra på med at styre, med balancen og med at bremses.
- Lod aldrig barnet sidde alene i Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour, hvis cyklen stilles op ad en mur eller på støttestenet. Cyklen kan vælte sammen med barnet.
- Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour må ikke bruges, hvis en af delene er gået i stykker eller ikke fungerer korrekt.
- Sørg for, at bagagebæreren's maksimale vægt ikke overskrides.
- Sørg for, at cifferlåsen trækkes omkring cykelstellet og, at den altid er låst.
- Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour er ikke beregnet til montering på en knallert.

Vedligeholdelse

Bobike maxi City eller Bobike maxi Tour kræver kun begrænset vedligeholdelse. Betrækket er nemt at tage af. Træk den lille knap ud og åbn opbevaringsrummet for at løsgerne betrækket. Betrækket kan vaskes i hånden. Selve stolen rengøres med lunket sæbevand. Brug ikke aggressive rengøringsmidler.

Denne brugsanvisning kan også findes på www.bobike.com. For yderligere information om Bobike og vores produkter henviser vi til vores hjemmeside.



(NL) A Zitje	(DE) A Sitz	(ES) A Asiento
B Veiligheidsgordel insteek	B Einstecklöcher Sicherheitsgurt	B Ranura para cinturón de seguridad
C Veiligheidsgordel	C Sicherheitsgurt	C Cinturón de seguridad
D Bekleding	D Polsterung	D Acolchado
E Opbergvak met cijferslot	E Ablagefach mit Zahlenschloss	E Compartimento para guardar con candado de dígitos
F Montagebeugel bagedrager (adapter)	F Montagebügel Gepäckträger (Adapter)	F Brida de montaje portaequipajes (adaptador)
G Spookafscherm	G Speichenschutz	G Protector de los radios
H Voetenbak	H Fußstütze	H Receptáculo reposapiés
(EN) A Seat	(EN) A Siège	(EN) A Stool
B Slot for inserting safety belt	B Ouverture bride	B Sikkerhedssele indstik
C Safety belt	C Ceinture de sécurité	C Sikkerhedssele
D Cushion	D Coussin	D Betræk
E Storage compartment with numeric code lock	E Casier rangement avec antivol à code	E Opbevaringsrum med cifferlås
F Luggage carrier mounting bracket (adaptor)	F Barre de fixation porte-bagages (adaptateur)	F Montagebøjle bagagebærer (adapter)
G Spoke protector	G Protège-rayons	G Egerafskærmning
H Foot support tray	H Repose-pied	H Fodhviler

(NL) Gebruiksaanwijzing

(EN) User Instructions

(DE) Gebrauchsanweisung

(FR) Mode d'emploi

(ES) Instrucciones para el uso

(DK) Brugsanvisning



bobike
bicycle safety seats

www.bobike.com

