



HANDLEIDING ALCETSOUND FAUNAWERINGINSTALLATIE



ALCET Nederland
Dreesborch 3
5241 HL Rosmalen
www.alcetsound.nl
info@alcetsound.nl
06 20 40 71 87

VERSTERKER AM104 + INGEBOUWDE TIJDSCHAKELAAR

- Werking:
- Het hierbij geleverde product betreft een digitale versterker van 40 Watt. De versterker is voorzien van een microprocessor die zorgt voor het telkens met wisselende intervallen in- en uitschakelen van de installatie. De intervallen (zowel de aan- als uittijden) variëren in lengte van 15 tot 55 seconden. Afhankelijk van het aantal opname op de aanwezige eeprom (geluidsdrager) zorgt de microprocessor er voor dat de volgorde waarin deze afgespeeld worden telkens wisselt. Op deze wijze wordt de gewenning aan de angstgeluiden tegengegaan.
- Automatisch in- en uitschakelen middels lichtsensoren:
- De versterker is voorzien van een lichtsensoren die, bij het opkomen van de zon de installatie in werking zet (zoals hierboven beschreven) en, bij het invallen van de schemer de installatie uitschakelt. De lichtsensoren is ingebouwd in het midden van het bedieningspaneeltje. De werking van de lichtsensoren kan omgedraaid worden door het indrukken van de druktoets met het maantje. Indien de versterker op een donkere plaats gemonteerd wordt, is het nodig om de versterker op de nachtstand te zetten. Als de versterker zowel in het donker als bij licht moet werken, dan kunt u de nachtstand kiezen en de lichtsensoren afplakken met een stukje tape.
- Tijdschakelaar, in- en uitschakelen + volume:
- Naast bovengenoemde automatische in- en uitschakelingen is het aan te bevelen gebruik te maken van de ingebouwde tijdschakelaar. Het onnodig actief zijn van de installatie op momenten dat relatief weinig vogels aanwezig zijn, zal de gewenning doen toenemen. De tijdschakelaar geeft de voeding door indien de nokjes naar boven/buiten staan.
- De AAN-UIT-druktoets van de versterker bevindt zich rechts onder de lichtsensoren. Aan de bovenzijde van de lichtsensoren bevinden zich de druktoetsen voor het verhogen en verlagen van het volume. De hoogte van het volume kan worden afgestemd aan de omstandigheden.
- Stroomvoorziening + uitbreidingsluidsprekers:
- Aan de onderzijde van het bedieningspaneeltje bevinden zich de aansluitingen voor de stroomvoorziening (drie-pins) en de luidsprekers (twee-pins). De versterker kan gevoed worden middels een 12 Volts accu of een gestabiliseerde 12-Volts adapter. De door Alcetsound te leveren adapter is voorzien van een snoer van 1,5 mt met de juiste koppeling.
- Aan de versterker kunnen 4 luidsprekers met elk maximaal 100 meter kabel worden doorgekoppeld. Alle aansluitingen worden gedaan middels schroefkoppelingen.
- Onderhoud:
- Aan het eind van het seizoen verdient het aanbeveling apparatuur en kabels binnen te halen. Indien een kabel in de grond is ingegraven raden wij aan de schroefkoppelingen van deze kabel middels een plasticzakjes en bindbandjes te beschermen tegen regen.

Garantieperiode: 1 jaar op eventuele fabricagegebreken.
Alle leveringen geschieden tegen de ALCET Nederland leveringsvoorwaarden.