








Montagehandleiding koordopwinder - artikel 1557

	<p>LET OP</p> <ul style="list-style-type: none"> - veer is reeds gespannen - veereinde niet met geweld naar buiten trekken - alleen koord van Ø 4 tot Ø 4,5 mm gebruiken - bij max 5 meter koord - geen al te stijve koord gebruiken <p>Koordopwinder aan het kozijn of muur vast schroeven.</p> <p>Bij een gesloten rolluik moet er minimaal 10 centimeter koord in de koordopwinder blijven zitten.</p>
---	---

<p>1. De koordopwinder wordt uit elkaar geleverd.</p>		<p>2. Rijg het koord door de klem op het frame.</p>	
<p>3. Wikkel het snoer eenmaal rond de trommel. Steek het snoer minimaal 3 cm in de dubbele gaten.</p>		<p>4. Druk het snoer met een schroevendraaier in het kleinere gat, waardoor deze wordt vast geklemd.</p>	
<p>5. Trek aan het snoer tot de vergrendeling van de trommel los komt. Druk de vergrendeling naar binnen, zodat de trommel vrij kan draaien.</p>		<p>6. Laat het snoer in de opwinder rollen, laat de 2e winding over het grote gat (van de dubbele gaten) lopen.</p>	
<p>7. Het 2e deel van de behuizing erop zetten en de behuizing sluiten.</p>	