

Aanpassen onderste eindpositie bij Altus RTS en Orea RTS


De zender is geprogrammeerd op de motor



Stuur eindproduct naar onderste
eindpositie

Tegelijk indrukken tot...

...korte beweging



Kies nieuwe onderste eindpositie

Bevestig onderpunt,
indrukken tot...

...korte beweging
→ OK

Bijzonderheden bij Altea RTS

- Handmatig aanpassen van de onderste eindpositie, via bovenstaande procedure is niet mogelijk.
- Bij de Altea RTS wordt de onderste positie na 100 cycli automatisch opnieuw bepaald.
- Een spanningsonderbreking van 5 seconden, bij een juist afgestelde en geprogrammeerde motor, is voldoende om de motor opnieuw zijn onderste eindpositie te laten bepalen.