

Hou je MINIX NEO model in topconditie en klik met een regelmaat op de Wireless Update knop van MINIX.



Zo hou jij jouw **MINIX*** in topconditie:

- Start je MINIX op
- Ga naar de Wireless-update app en klik erop. (zie afbeelding hierboven)
- Zodra er een update is kan je deze binnen halen en installeerd deze zich vanzelf na bevestiging.
- Als het startscherm weer in beeld komt is alles geïnstalleerd.
- Klik net vaak op Wireless-Update totdat je in beeld krijgt dat je systeem up to date is.!

* Deze FOTA app zit op de MINIX NEO X6, U1, X8-H Plus, X8 Plus en Z64 Android serie.

MINIX NEO X8-H PLUS:

Handleiding MINIX NEO X8-H Plus

[Officiële Handleiding van MINIX NEO X8-H is hier te downloaden.](#)

Bedankt voor de aankoop van de MINIX NEO X8-H PLUS

Als u onze Hardwareguru Plug & Play pakket heeft gekocht, dan zul je zien dat wij ons best hebben gedaan om deze MINIX in een optimale staat te leveren.

De belangrijkste instellingen en laatste updates hebben al voor u geïnstalleerd in de Kodi van Hardwareguru.

U kunt eigenlijk direct aan de slag, maar misschien is het goed de volgende instellingen nog even langs te lopen.

Met deze handleiding helpen wij u op weg met een aantal belangrijke instellingen en interessante apps.


Aansluiten en aanzetten

U komt daar waarschijnlijk wel uit, maar toch even een paar aanwijzingen:

- Gebruik **uitsluitend de meegeleverde voeding!** Elke andere voeding kan doorbranden van het apparaat veroorzaken. Dit valt niet onder de garantie!
- Zodra de voeding en de HDMI-kabel zijn aangesloten kunt u de MINIX NEO X8-H PLUS aanzetten door de Powerknop aan de zijkant 1-2 seconden ingedrukt te houden
- Er gaat dan een blauwe led branden aan de voorkant. Links om de hoek van de Powerknop. **Deze led is erg flauw en bij daglicht nauwelijks zichtbaar.**

Wi-Fi en Ethernet aansluiten

U vindt deze instellingen onder de tegel met het Gereedschapsicoontje



Netwerkinstellingen X8-H PLUS

Wilt u gebruik maken van Wi-Fi, Kik op Wi-Fi en selecteer uw netwerk. Daarna kunt u het wachtwoord invoeren en verbinding maken.

Maakt u gebruik van een Ethernet aansluiting via een netwerkkabel, schakel Ethernet in. De MINIX NEO X8-H PLUS zal vanzelf een IP-adres toegewezen krijgen.

Meer instellen is meestal niet nodig. U kunt direct uw favoriete apps gaan uitproberen.


Om uw MINIX NEO X8-H PLUS helemaal perfect aan te passen aan uw TV-scherm zijn de volgende stappen aanbevolen.

Resolutie en frequentie:

De MINIX NEO X8-H PLUS is standaard gesteld op **HDMI auto detection** en zal automatisch een optimale resolutie en frequentie kiezen.

Mocht u deze instelling willen wijzigen zet HDMI autodetection uit en kies de gewenste resolutie en frequentie. Heeft u last van een wat schokkerig beeld, zet auto-detection uit en probeer eens de 1080p 24Hz optie.

Deze geeft ook voor Netflix de beste resultaten.



Self-adaptive refresh rate switching

Als deze optie aanstaat zal de MINIX NEO X8-H PLUS automatisch overschakelen naar een voor de video optimale refresh rate (verversings frequentie) bijvoorbeeld 24Hz. Dat geeft een rustig en minder schokkerig beeld. Voorwaarde is wel dat uw TV meerdere refreshrates ondersteunt. Helaas werkt deze instelling nog niet voor Netflix dus in zo'n geval werkt automatisch overschakelen naar 24Hz niet.

Schermgrootte

Ziet uw zwarte balken aan de randen of valt er een deel van het beeld weg, dan kunt u de afmetingen aanpassen via **Display Position**. Via de + en – kunt u het beeld gelijk maken aan de grootte van uw scherm.




beeldgrootte x8-H PLUS

Geluidsinstellingen/Afstandsbediening

Onder het tabblad Advanced vindt u o.a. de geluidsinstellingen.

Als u Digital audio auto-detection uitzet kunt u regelen hoe het geluid naar uw TV en/of versterker wordt doorgegeven.



PCM

Standaardinstelling voor geluid via HDMI of AV-uitgang

SPDIF passthrough

Geeft Dolby en DTS geluid digitaal en ongedecodeerd door via de optische uitgang. Geschikt voor versterkers met Dolby/DTS decoder. (Gebruik in de geluidsinstellingen van Kodi (Systeem->Instellingen->Systeem-> Geluidshardware) de optie **Activeer doorvoer**).

HDMI passthrough

Geeft Dolby en DTS geluid digitaal en ongedecodeerd door via HDMI. Geschikt voor versterkers met Dolby/DTS decoder. (Gebruik in de geluidsinstellingen van Kodi (Systeem->Instellingen->Systeem-> Geluidshardware) de optie **Activeer doorvoer**).

Onder de Advanced Settings zitten nog een paar interessante opties:

Miracast

Hiermee kunt u beeld en geluid van een ander Android apparaat naar de MINIX NEO X8-H PLUS sturen.

Google TV Remote

Als u op uw Android telefoon of tablet Google TV Remote app installeert en deze functie activeert kunt, u de MINIX NEO X8-H PLUS met uw Android tablet of smartphone besturen.

Alternatief is de [Droidmote app](#). Voor de iPhone en iPad kunt u de [LAN mote app](#) gebruiken.

Samba server

U kunt van uw MINIX NEO X8-H PLUS ook een netwerkschijffunctie geven, zodat u bestanden op de MINIX NEO X8-H PLUS en/of daaraan gekoppelde opslagmedia kunt delen via uw thuisnetwerk. [Meer info](#)

CEC control

Heeft u een TV met HDMI-CEC dan kunt u deze optie activeren en de MINIX NEO X8-H PLUS (beperkt) met de afstandsbediening van uw TV bedienen.

Overige instellingen

Onder Other vindt System Update info.

Via More Settings komt u bij de geavanceerde instellingen. Normaal gesproken heeft u deze ook niet nodig.



Overige instellingen