

## WOCA Intensiefreiniger

### - voor zowel de basisreiniging als dieptereiniging van onbehandelde en behandelde houten oppervlakken, ongeacht de afwerking

WOCA Intensiefreiniger wordt gebruikt voor de basisreiniging van alle houten oppervlakken. Intensiefreiniger kan ook worden gebruikt voor het reinigen van geloogde, met zeep behandelde, en zowel geoliede als gelakte oppervlakken. Het product is ook uitstekend geschikt voor het reinigen van onafgewerkte muur- en plafondpanelen, meubilair, enz.


**Verpakking:** 25 ml, 250 ml, 750 ml in spray, 1 en 2.5 liter

**Verbruik:** 200 – 300 m<sup>2</sup>/ liter


**Gereedschap:** WOCA Intensiefreiniger, pluisvrije doek of scrubbie set/ polierblokje en emmer(s). Gereedschap reinigen in water.

#### Toepassing:

##### WOCA Intensiefreiniger als basisreiniger




1. Meng 125ml Intensiefreiniger met 5 liter lauw water.




2. Bevochtig het oppervlak in de richting van de houtnerf d.m.v. een pluisvrije doek.

Laat het oppervlak volledig drogen alvorens een behandeling uit te voeren.


##### WOCA Intensiefreiniger als dieptereiniger



1. Meng 125ml Intensiefreiniger met 5 liter lauw water.



2. schrob het oppervlak met scrubbie-set of polierblok.



3. Altijd naspoelen met zuiver water en nadrogen om blootstelling aan water zo kort mogelijk te houden.

Herhaal de bewerking indien nodig.

**Nabehandeling:**

Gezepte oppervlakken met Natuurzeep.

Geoliede oppervlakken met Werkbladolie, Olie-Mousse, Onderhoudsolie of Onderhoudspasta.

Gelakte oppervlakken met Vinyl- en vernispolish.