


## Serene Pod® Raumduftsistem

- Diese Gebrauchsanweisung ist für Torch und Grail gebrauchbar.



### Torch

Torch ist ein praktisches Raumduftsistem, das sich ganz einfach und ohne störende Kabel mit jeder Steckdose verbinden lässt. Der perfekte Bedufter für kleine Räume wie Badezimmer oder Umkleiden.




### Grail

Legen Sie eine Serene Pod® ein, die zu Ihrer Stimmung passt, schalten Sie das Gerät an und lassen Sie den wundervollen Duft verströmen – ganz einfach und funktionell.

## Produkt & Zubehör

- Es muss ein geeigneter Serene Pod® für dieses Produkt verwendet werden. Serene Pod® sind separat erhältlich.



## Bedienungsanweisungen

- Entfernen Sie vor dem Gebrauch bitte alle Verpackungsmaterialien.

**1**

Ziehen Sie lediglich die farbige bedruckte Verschluss-Folie vom Serene Pod® ab. Entfernen Sie nicht die untere transparente, mikro-perforierte Folie.

**3**

Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose.

**2**

Setzen Sie den Serene Pod® auf die Wärmevorrichtung, schließen Sie den Deckel.

**4**

Zum Einschalten berühren Sie das Wolkensymbol am Hauptgerät – die Betriebsanzeige leuchtet auf. Der Touch-Sensor zum Ein-/Ausschalten reagiert auf Berührung. Schalten Sie das Gerät durch sanfte Berührung ein und aus.

### Sicherheitshinweis :

1. Dieses Gerät funktioniert nur mit Serene Pod® von SERENE HOUSE. Bitte erwärmen Sie keine anderen Flüssigkeiten oder Objekte auf der Wärmevorrichtung.
2. Der Serene Pod® kann wiederholt erhitzt werden. Wenn der Duft schwächer wird oder die Diffusionsleistung abnimmt, müssen Sie den Serene Pod® ersetzen. Der Serene Pod® ist ein Verbrauchsgut; kontaktieren Sie für den Erwerb bitte Ihren Händler vor Ort.
3. Das Gerät darf nicht bewegt werden, wenn es in Gebrauch ist. Geben Sie dem Serene Pod® genügend Zeit zum Abkühlen und Aushärten.
4. Bitte trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen.

## Reinigung & Wartung

- Entfernen Sie vor Reinigung und Wartung immer den Stecker von der Steckdose.
- Warten Sie, bis das Gerät ganz trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden.
- Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung nie in Wasser, da sonst mechanische Fehlfunktionen oder Gefahren auftreten können.
- Verwenden Sie nie säurehaltige Reinigungsmittel, da diese Funktionsstörungen am Produkt verursachen können.
- Reinigen und warten Sie das Gerät nach jedem Einsatz.

**1**

Touch-Sensor zum Ein-/Ausschalten

Betriebsanzeige

Schalten Sie das Gerät ab, warten Sie, bis die Betriebsanzeige erlischt.

**3**

Öffnen Sie die Schutzabdeckung, nehmen Sie den Serene Pod® von der Wärmevorrichtung.

**2**

Trennen Sie das Gerät von der Steckdose.

**4**

Reinigen Sie die Wärmevorrichtung mit einem PH-neutralen Reinigungsmittel, wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch sauber. Setzen Sie den Serene Pod® wieder auf die gereinigte Wärmevorrichtung, schließen Sie zum Abschluss die Schutzabdeckung.

## Technische Daten

- Die Ergebnisse können je nach Raumbelüftung, Temperatur, Luftfeuchte und Raumhöhe abweichen.

### Torch

Modellcode :	121208005 Weiß
Empfohlene Raumgröße :	10 ~ 15 m <sup>2</sup>
Stromversorgung :	220 - 240 V ~, 50 Hz , 5W
Abmessungen :	10,3 x 5,6 x 9,6 cm (L x B x H)
Gerätgewicht :	153 g
Betriebsart :	Dauerbetrieb
Mitgeliefertes Zubehör :	Garantiekarte
Designer :	Peter Wirz
Design supervised by :	Carsten Jörgensen
Design :	Schweiz / Taiwan
Hergestellt in China	

### Grail

Modellcode :	121208002 Weiß
Empfohlene Raumgröße :	10 ~ 15 m <sup>2</sup>
Stromversorgung :	220 - 240 V ~, 50 Hz , 5W
Abmessungen :	11,8 x 9,2 x 8,3 cm (L x B x H)
Gerätgewicht :	207 g
Betriebsart :	Dauerbetrieb
Mitgeliefertes Zubehör :	Garantiekarte
Designer :	Peter Wirz
Design supervised by :	Carsten Jörgensen
Design :	Schweiz / Taiwan
Hergestellt in China	



Patentiertes Produkt

## Sicherheitshinweise

### Anweisungen bezüglich Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr.

### Wichtige Sicherheitshinweise



Beim Einsatz elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, beispielsweise:

- Lesen Sie vor Einsatz des Geräts alle Anweisungen.
- Zur Vermeidung von Verletzungen ist beim Einsatz des Gerätes in der Nähe von Kindern besondere Vorsicht geboten.
- Stecken Sie weder Finger noch Hände in das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker beschädigt ist.
- Werden die Anweisungen nicht richtig befolgt, kann das zu einem Brand führen.

### Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

### Gestatten Sie Kindern nicht die Nutzung dieses Produkts.

## Anwendungshinweise

- Lesen Sie bitte alle Hinweise vor dem Gebrauch des Produkts. Verwenden Sie es auf sichere und sachgemäße Weise.
- Gehen Sie mit diesem Produkt sorgsam um, um Stöße oder ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Liegen besondere gesundheitliche Umstände vor, z. B. Schwangerschaft, Lungenschwäche, Krebs, Epilepsie oder andere Krankheiten, sollten Sie vor dem Gebrauch Ihren Arzt konsultieren.

## Hinweise zum Einsatz von Serene Pod®

- Sie dürfen die transparente, mikro-perforierte Folie des Serene Pod® nicht entfernen oder beschädigen, damit das geschmolzene Duftwachs nicht auslaufen kann.
- Kommen Sie bitte nicht mit dem Serene Pod® in Kontakt, wenn er erhitzt wird, um sich nicht versehentlich zu verbrennen.
- Halten Sie bitte Kinder und Haustiere vom Serene Pod® fern, damit nichts unabsichtlich verschluckt wird.
- Der Serene Pod® ist nicht essbar; stecken Sie ihn bitte nicht in den Mund.
- Stoppen Sie den Betrieb des Geräts und öffnen Sie die Fenster um zu lüften, wenn Sie Anzeichen von Unwohlsein bemerken.
- Setzen Sie zur Gewährleistung einer optimalen Duftverteilung bitte einen neuen Serene Pod® ein, wenn die Kapsel des Serene Pod® verformt ist. Dies gilt auch für die Unterseite.

## Sicherheitshinweise

Befolgen Sie für eine sichere Verwendung unbedingt die nachstehenden Hinweise :

- Die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Anleitung haben den Zweck, einen sicheren und zweckgemäßen Gebrauch dieses Produkts durch den Benutzer zu gewährleisten sowie eventuelle Gefahren und Verluste für den Benutzer und andere Personen zu vermeiden.
- Das Kapitel „WARNUNG“ enthält wichtige Sicherheitshinweise. Bitte befolgen Sie diese Hinweise.



- Stoppen Sie sofort den Betrieb des Produkts und ziehen Sie den Stecker des Netzteils ab, sobald Sie Rauch, seltsame Gerüche, ungewöhnliche Geräusche oder andere Unregelmäßigkeiten bemerken. Wenn Sie das Produkt in diesem Fall weiter verwenden, kann ein Brand oder Stromschlag die Folge sein.



- Sie dürfen dieses Produkt nicht verändern, reparieren oder demontieren, da sonst Brand, Stromschlag, Sachschäden oder Verletzungen die Folge sein können.



- Ist die Lebenszeit des Produkts abgelaufen, empfehlen wir, es zum Recycling an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben und nicht mit dem Hausmüll zu entsorgen. Die Symbole auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung und auf der Verpackung geben Hinweise auf die sachgemäße Zuordnung und Entsorgung.



- Betreiben Sie das Gerät mit der korrekten, vorgegebenen Spannung.
- Ist abzusehen, dass dieses Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, müssen Sie seinen Stecker von der Steckdose abziehen und den Serene Pod® von der Wärmevorrichtung entfernen. Andernfalls können Stromschläge oder Funktionsstörungen auftreten.
- Das Produkt muss vor Reinigung und Wartung von der Steckdose getrennt werden.
- Sobald die gesamte Stromversorgung unterbrochen ist, geben Sie dem Serene Pod® genügend Zeit zum Abkühlen und Aushärten, bevor Sie mit der Reinigung und Wartung beginnen.
- Sollte Flüssigwachs versehentlich auf Gegenstände getropft sein, z. B. Gerät oder Boden, wischen Sie es sofort mit einem feuchten Tuch auf, um eine Verfärbung des Produktgehäuses oder von Möbeln zu vermeiden.



- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind bzw. wenn das Produkt angestoßen wurde, heruntergefallen, zerbrochen oder anderweitig beschädigt ist, da dadurch Probleme wie Stromschlag oder Kurzschluss auftreten können.
- Setzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen in Betrieb oder lassen es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen, da dies zu Stromschlag oder Verletzungen führen kann.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich kein Serene Pod® auf der Wärmevorrichtung befindet, da sonst Funktionsstörungen auftreten können.
- Stecken Sie bei eingeschaltetem Produkt nicht Ihren Finger oder einen Fremdgegenstand in die Wärmevorrichtung, da dies sonst zu Verletzungen oder Funktionsstörungen am Produkt führen kann.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Gestatten Sie Kindern nicht die Nutzung dieses Produkts. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, denn sie könnten einen Stromschlag erhalten oder sich verletzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Um Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, dürfen Sie es nicht in folgenden Bereichen aufstellen :
  - Umgebungen, die direkter Sonnenbestrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
  - In der Nähe von Feuerstellen.
  - Bereiche, die Hochdruck ausgesetzt sind oder in denen brennbare Gegenstände vorhanden sind.

## Problemlösung

Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, lesen Sie bitte die nachstehend aufgelisteten Empfehlungen zur Problemlösung durch.

### Gerät funktioniert nicht

- Das Netzteil ist nicht richtig mit der Steckdose verbunden.
  - Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist.

### Schwache Dufferzeugung

- Der Duft ist schwach oder der transparente, mikro-perforierte Film ist beschädigt
  - Setzen Sie als Ersatz bitte einen neuen Serene Pod® ein.
- Die Wärmevorrichtung ist schmutzig
  - Warten Sie das Gerät gemäß den Angaben im Abschnitt Reinigung & Wartung in dieser Gebrauchsanleitung.

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu demontieren oder zu reparieren. Wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert, rufen Sie bitte unsere Website [www.serenehouse.com](http://www.serenehouse.com) auf und klicken Sie auf „Support“ oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

SERENE HOUSE®

## Gebrauchsanleitung



Serene Pod® Raumduftsystem

Torch • Grail

EU