

Handleiding YTX5L-BS

Nitro accu

Sterk en energiek



Inhoud van de verpakking

1. De accu
2. Het zakje met schroefjes
3. De accuzuur container (vulpatroon)



Waarschuwingen voor het vullen van de accu

- Hou de accu en het vulpatroon altijd uit de buurt van kinderen.
- Vul het accuzuur zonder het te verspillen.
- Gebruik het vulpatroon nooit wanneer het niet op de accu is afgestemd, maar breng de verpakking terug naar het verkooppunt.
- Bewerk de verbindingstukken van het vulpatroon nooit met een tang of ander soort gereedschap.
- Accuzuur kan blindheid en zware brandwonden veroorzaken.



Het vullen van de accu

- Controleer van tevoren altijd of het vulpatroon geschikt is voor de desbetreffende accu.
1. Plaats de accu op een vlakke ondergrond en verwijder de rode sealing strip.
 2. Haal het vulpatroon uit de verpakking en verwijder de zwarte strip met kapjes (Gebruik deze later voor afdichting van de accu).

Het vullen van de accu

3. Plaats het vulpatroon ondersteboven zodanig dat de afgedichte gedeeltes in lijn staan met de zes vulpoorten. Druk vervolgens het vulpatroon sterk genoeg naar beneden tot de afdichtingen breken. Er moeten vervolgens luchtbellens verschijnen in zowel één van de linkse vulpoorten als in één van de rechtse vulpoorten.
4. Controleer of er daadwerkelijk luchtbellens opstijgen zoals besproken in stap 3. Wanneer dit niet het geval is kunt u lichtjes op de bodem van het vulpatroon slaan. Laat vervolgens het vulpatroon 20 minuten of langer in deze positie staan.

Het vullen van de accu

5. Wanneer u er zeker van bent dat al het accuzuur vanuit het vulpatroon in de accu is gevloeid mag het vulpatroon worden verwijderd uit de accu. Mocht al het accuzuur nog niet in de accu zijn gevloeid dan kunt u lichtjes op de onderkant van het vulpatroon slaan.
6. Plaats tot slot de zwarte afdichtstrip in de vulpoorten van de accu. Zorg dat deze stevig worden aangebracht en dat de strip op dezelfde hoogte zit als de deksel van de accu.

Het laden van de accu

- Het laden van de accu kan op de volgende manieren:

Rijdend de accu opladen:

1. Monteer de accu in uw scooter door middel van de bijgeleverde schroefjes.
2. Start uw scooter met de kickstart.
3. Laadt al rijdend de accu op door ongeveer 1 uur te rijden met uw scooter.

De accu opladen met een acculader:

1. Bevestig uw accu aan de acculader.
2. Laadt de accu met de juiste spanning (12V) met een maximale stroomsterkte van 1 Ah gedurende 1 uur op.



Accu vervangen

* Volg deze simpele stappen om uw accu veilig en snel te vervangen.

1. Zorg er altijd voor dat uw contactsleutel uit uw contactslot is.
2. Verwijder daarna de accudeksel.
3. Haal eerst de minpool los en vervolgens de pluspool. LET OP! Zorg dat de polen geen contact maken met elkaar of met metaal.
4. Verwijder de eventuele accuklem en de oude accu. Via de link: <http://www.arn.nl/autodemontagegids/> vindt u een adres waar u de oude accu kunt inleveren.
5. Plaats uw nieuwe, geladen accu in de juiste positie en vet de accupolen licht in met zuurvrije vaseline (indien beschikbaar).
6. Monteer eerst de pluspool en vervolgens de minpool. LET OP! Zorg dat de polen geen contact maken met elkaar of met metaal.
7. Monteer de eventuele accuklem.
8. Monteer de accudeksel.
9. Veel plezier met uw nieuwe accu!

