

Handleiding accu vullen

Controleer de inhoud van uw pakket:

1. De Accu
2. Vulpatroon (accuzuur)
3. Afdichting
4. Boutjes



1 Verwijder de rode afdichtstrip van de accu. Onder deze strip zitten de openingen voor het vulpatroon (2).



2 Plaats het vulpatroon boven de accu.



3 Maak gebruik van een rubberen hamer om het patroon te openen. De vorm van de accu opening zal door de aluminium afdichting heen prikken.



4. Laat het vulpatroon rustig leeg lopen en laat de accu 15 min geopend staan. Het zuur reageert in de accu en er kan daardoor gas ontstaan.

5. Monteer als laatste de afdichting op de accu middels een rubberen hamer.

6. Aangeraden wordt om de accu nog even op te laden met een geschikte acculader of de accu in de scooter te monteren en direct een stuk te rijden. Dan wordt de accu geladen door de dynamo van de scooter.

