

## ASD-RRC GEBRUIKSAANWIJZING

### Afstandsbediening voor de ASD-10QR draadloos koppelbare rookmelder



#### HET GEBRUIK VAN DE ASD-RRC

##### HOE TEST U DE ROOKMELDER:

Richt de ASD-RRC op de rookmelder. De rookmelder dient geactiveerd te zijn. Druk 5 tot 10 seconden op de testknop tot de rookmelder alarm geeft. Het zenden gaat gepaard met het knipperen van het rode LED lichtje. Nadat het alarm is geactiveerd zal de rookmelder  $\pm$  10 sec. alarm geven.

##### HOE ZET U DE ROOKMELDER IN DE "HUSH" (STILTE) STAND:

Richt de ASD-RRC op de rookmelder. De rookmelder dient geactiveerd te zijn. Druk kort op de testknop. Ongeveer 7 seconden zal het rode LED herhaald knipperen en gaat de rookmelder in de "Hush" (stilte) stand. Het rode LED zal dan elke 10 seconden knipperen.

##### HOE ONGEWENST ALARM UIT TE SCHAKELEN:

Benader de rookmelder zo dicht mogelijk. Druk op de testknop 1 à 2 seconden tot het alarm stopt. De rookmelder gaat nu automatisch voor  $\pm$  10 minuten in de "Hush" (stilte) stand.

**ATTENTIE:** Wanneer de afstand bediening niet functioneert verplaatst u zich een beetje en probeer het nogmaals.

##### PRODUCT GARANTIE

Bij normaal gebruik en onderhoud garandeert de fabrikant dit product tegen materiaal en/of productiefouten voor de periode van 5 jaar vanaf de originele aankoopdatum van de consument. Uitzonderd zijn schades welke zijn ontstaan door ongelukken of misbruik. Wanneer het product binnen de aangegeven periode defect is wordt het gratis vervangen of gerepareerd. Probeer niet zelf het product te repareren of eraan te knutselen, hiermee vervalt de garantie.

##### VERWIJDERINGINSTRUCTIE

Gooi uw oude afstandsbediening en batterij niet in de prullenbak, lever deze in bij een inzamelpunt van klein huishoudelijk afval bij u in de buurt.



#### KENMERKEN:

- Gebruiksvriendelijke behuizing met montage mogelijkheid.
- Eén testknop voor alle functies
- Voor op afstand testen van rookmelder ASD-10QR
- Op afstand instellen van de "Hush" (stilte) functie (voor 10 minuten mindere gevoeligheid).
- Het voor 10 minuten onderbreken van ongewenst alarm.
- Wanneer u de testknop indrukt wordt de AAN (ON) functie weergegeven door het LED lampje.
- LEGE BATTERIJ wordt weergegeven door het LED lampje (minder dan 10% capaciteit).
- Er wordt gebruik gemaakt van het bekende lithium batterij type CR2032

#### SPECIFICATIES:

Normaal verbruik	$\leq$ 2,2 $\mu$ A
Verbruik bij zenden	$\leq$ 17 mA
RF band	868 MHz
RF vermogen	-6 dBm max
RF bereik	3 – 10 meters open lucht
Batterij levensduur	2 – 3 jaar bij normaal gebruik 2 jaar – wekelijkse test van 16 rookmelders 3 jaar – wekelijkse test van 4 rookmelders
Batterij type	Lithium, CR2032, 3.0V (Renata, Varta, Duracell, Energizer)
Stilte (Hush) tijd	10 $\pm$ 2min.
Licht indicatie	Zenden, lege batterij (zie licht signalen tabel)
Bedrijfstemperatuur	0 – 55° C
Bedrijfsvochtigheid	< 93% RH at 40° C
Afmetingen	72mm 39mm 15mm
Keuring	CE, RED

#### LICHT SIGNALLEN:

LED	Functie
Geen licht	Stand-by stand
Knippert veelvuldig	Zend stand
Knippert elke 3 sec.	Lege batterij waarschuwing. U dient de batterij te vervangen

#### EUROPEES PRODUCT

#### EUROPESE LEVERANCIER:

Fito Products BV  
Molenvliet 22  
3961 MV  
WIJK BIJ DUURSTEDEN  
Nederland  
info@fito.nl - www.fito.eu

