

THE CORNERSEALER 400-CS01



**Kent u het probleem van 'vingertjes' aan de randen van de folie?
Of de kleine overlappings die omhoog gaan staan in de hoeken?**

Dit handige stuk gereedschap is bedoeld om randen van wrapfolies die zijn gemonteerd rondom hoeken, spanningsvrij te maken. De CornerSealer biedt u de mogelijkheid om kleine plooiën en omkrullende folie dicht of plat te smelten.

Uitstekend voor:

**De randen van gewrapte film rondom hoeken te fixeren
Kleine overlappings aan de randen van de folie te versmelten**

Hoe te gebruiken:

- *Zorg dat de folie schoon en ontvet is*
- *Activeer het apparaat om de platte kop te verwarmen. Dit duurt ongeveer 10-15 seconden. (opwarmtijd kan variëren). LET OP: de kop kan flink heet worden! Vermijd huidcontact om letsel te voorkomen*
- *Plaats de platte kop tegen de gewenste plek van uw folie en druk stevig aan*
- *Let op dat de folie niet teveel smelt! Gewoonlijk is een aandruktijd van 1-3 seconden voldoende*

Extra Informatie:

- *Door de intense hitteontwikkeling van de Corner Sealer, verbruikt de batterij energie. Zorg ervoor dat u altijd voldoende batterijen in voorraad hebt*
- *Test eerst op een gedeelte uit het zicht, om te beoordelen of het gereedschap voldoet voor uw materiaal*
- *De hittebestendigheid van folies kan variëren. Houd daar rekening mee tijdens het verhitten zodat u de folie niet beschadigt*
- *Vermijd in alle gevallen en na gebruik direct contact met de kop, aangezien deze nog heet kan zijn.*
- *Gebruik de Corner Sealer niet voor andere toepassingen dan waarvoor deze bedoeld is en langer dan 5 minuten achtereen*
- *Gebruik alkaline batterijen*

