



Shutter Motor Control

1. LED Indicator
2. Learn Button
3. AC Line Power Input
4. AC Neutral Power Input
5. Local Switch Open Direction
6. Local Switch Close Direction
7. Motor Output Open Direction
8. Motor Output Close Direction

Rolluik Motor Control (Nederlands)

1. LED Indicator
2. Leer Knop
3. AC Stroomkabel Input
4. AC Aarde draad Input
5. Local Switch Open Richting
6. Local Switch Sluit Richting
7. Motor Output Open Richting
8. Motor Output Sluit Richting

ENGLISH

Shutter Motor Control SCM-S1 is only compatible with Q-series alarm systems

Follow instruction in this document to setup and use the accessory. For further setting and operation detail, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

Getting Started

Setup and Installation of SCM-S1 should only be performed by a person with adequate knowledge in handling electricity power. **DO NOT** attempt installation if you do not possess required skill.

1. Connect AC power to the Power input terminals. Turn off AC power before connection to ensure safety.
2. Refer to your Control Panel manual to put panel into learning mode.
3. Turn on the AC power, then press and hold the Learn button for about 10 seconds and release when LED flashes once. Wait a few seconds.
4. If learning is successful, the LED will flash twice. Refer to panel manual to complete the learning process.

Installation and Operation

- The device should be installed on roller shutter motor to control shutter.
- Refer to diagram to wire the device.
- You can control, the shutter with either an external switch, or via Home Connect server and smartphone app.
- Refer to manual for detail on installation and setting.

NEDERLANDS

Rolluik Motor Control SCM-S1 werkt alleen met de Blaupunkt Q-serie

Volg de instructies in dit document op om deze accessoire te installeren en te gebruiken. Voor meer informatie, zie de Blaupunkt website op <http://www.veiligmetblaupunkt.com/>

Installatie en montage

Installatie en montage van dit apparaat dient gedaan te worden door iemand met voldoende kennis over electra. Probeer dit **NIET** zelf als u niet voldoende kennis hierover heeft.

1. Verbind de AC voedingkabels met de inputs. Voor uw veiligheid: sluit de stroom af voordat u de kabels verbindt
2. Zet uw regel paneel in de leermodus (zie handleiding van uw regel paneel).
3. Schakel de stroom weer aan op de verbonden kabels en houdt de Leer knop ingedrukt voor ongeveer 10 seconden, Laat de knop los als de LED éénmaal knippert. Wacht nu een paar seconden
4. Als het inleren succesvol is verlopen, dan knippert de LED tweemaal. Zie de handleiding van uw regelpaneel om het inleer process af te ronden.

Gebruik

- Installeer dit apparaat aan de rolluik motor om deze aan te sturen.
- Zie onderstaande diagram voor bekabeling voorbeeld
- U kunt de rolluik bedienen via een externe switch, de Connect2Home App of het Home Connect Portaal.
- Zie de uitgebreide handleiding voor meer informatie.

- A. AC Power
AC Stroom (Nederlands)
- B. Optional Local Switch
Optionele Local Switch (Nederlands)
- C. Shutter Motor
Rolluik Motor (Nederlands)
Shutter Motor (French)

