



DE

## Montageanleitung Milano LED Einbaustrahler

Lesen Sie bitte diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Beleuchtung installieren und in Gebrauch nehmen. So bleiben Sie risikofrei und vermeiden Sie eine Beschädigung des Produktes. Diese Montageanleitung ist anwendbar auf die LED Einbaustrahler. Der Satz wird komplett geliefert mit der verlangten Anzahl der Einbaustrahler, inklusive fünf Meter Kabel, ein LED Transformator und einem Connector.

1. Prüfen Sie zuerst, ob alle Unterteile vorhanden sind und testen Sie den Satz bevor Sie den endgültig installieren.
2. Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrlochmaß von 28 mm auf die gewünschte Position. Positionieren Sie zunächst die Kabel der LED Einbaustrahler an der gewünschten Stelle. Bringen Sie den LED Einbaustrahler an dem Bohrloch an, damit die zwei Federn das Material nicht berühren. Drücken Sie anschließend beide Federn gegen den Einbaustrahler an und schieben Sie den in die gewünschte Stellung.
3. Verbinden Sie den Steckverbinder mit dem Transformator (OUTPUT). Blau mit Minuspol (-) und Braun mit Pluspol (+). Nachdem verbinden Sie alle Einbaustrahler mit dem Connector. Die Stecker müssen alle mit dem Connector verbunden werden, weil die Beleuchtung ausgeschaltet ist. Falls der Connector mehr Anschlüsse hat als die Anzahl gelieferten Einbaustrahler, positionieren Sie eine Steckbrücke (rote Schlinge) in die übrige(n) Öffnung(en). Diese Steckbrücke(n) wird/werden (je nach Anzahl der Einbaustrahler und Typ des Connector) mitgeliefert.
4. Schließen Sie zunächst den Transformator am 230V (INPUT). N = Kabel blau und L = Kabel braun an. Der Strom muss vorher ausgeschaltet sein! Falls Sie die Beleuchtung am Festnetz betreiben möchten, verbinden Sie den INPUT des Transformators mit dem Ein/Aus-Schalter (Festnetz).
5. Wenn der Transformator im Außenbereich installiert wird muss der Transformator in einem wasserdichten Gehäuse installiert werden. Die Einbaustrahler können nur als Einbaustrahler in einem abgedeckten Bereich verwendet werden.

### Gewährleistung

Wir verbürgen uns für die Brauchbarkeit und die Rechtschaffenheit unserer Produkte. Deswegen bieten wir Ihnen eine Garantie von drei Jahre auf diese Einbaustrahler und zwei Jahre auf der Transformator. Diese Garantie gilt für Mangel des Produktes als Folge eines Fabrikationsfehler. Die gewährleistung entfällt bei Beschädigungen oder Defekte zufolge zweckwidrige oder inkorrekte Benutzung. Für den Einsatz außerhalb der Niederlande ist der Käufer verantwortlich für die Verifizierung, ob das Produkt für den dortigen Gebrauch geeignet ist und ob das Produkt alle Anforderungen erfüllt.

EN

## Installation manual Milano LED recessed downlights

Please read this manual carefully before installing and using the downlights. Do this for your own safety and to prevent damage of the product. This manual is applicable to the LED recessed downlights. The kit is delivered ready for use with the amount of downlights you selected, including, five meters cables, LED driver and connector.

1. First, check whether all the parts are in the box and test the kit before installing it permanently.
2. Drill the holes, size 28 mm, at the desired place. Next, position the wiring of the LED downlights on the desired location. Place the LED downlights in the drill holes in such a way that the two springs do not touch the material. Now you can push the two springs against the downlight to move it into position.
3. Connect the connector to the LED driver (OUTPUT). Blue on negative (-) and brown on positive (+). Subsequently, connect all the downlights to the connector. All downlights must be connected, as the system is switched in series. If the connector contains more holes than the amount of installed downlights, please place a jumper (red loop) in the remaining opening(s). Jumpers will be provided in the box (depending on the amount of downlights and the type of connector).
4. Now you can connect the driver to a 230V point. (INPUT). N = blue wire, L = brown wire. The main power switch has to be off the circuit beforehand. If you are connecting the downlights to the main current, please connect the driver's INPUT with an on/off switch of the main current.
5. If the LED driver is installed outdoors, it must be placed in a waterproof housing. The recessed downlights can only be used as a recessed downlight in a covered area.

### Warranty

We guarantee the usability and quality of our products. Therefore, we offer a three-year warranty for the downlights and two years for the LED driver. This warranty applies malfunctions resulting from production errors. Damage or malfunctions resulting from improper or incorrect use is not part of the warranty. For use outside the Netherlands, the buyer is responsible for verifying whether the product is suitable for use there and whether the product meets all requirements.

NL

## Montagehandleiding Milano LED inbouwspots

Leest u deze montagehandleiding s.v.p. zorgvuldig door, voordat u de verlichting installeert en in gebruik neemt. Dit is veilig voor uzelf en u voorkomt schade aan het product. Deze handleiding is van toepassing op de LED inbouwspots. De set wordt compleet geleverd met het door u geselecteerde aantal inbouwspots, inclusief vijf meter kabel, een LED transformator en een connector.

1. Controleer allereerst of alle onderdelen aanwezig zijn en test de set voordat u deze definitief installeert.
2. Boor de gaten, met een zaagmaat van 28 mm, op de gewenste positie. Positioneer vervolgens de kabels van de LED inbouwspots op de gewenste plaats. Plaats de LED inbouwspot in het boorgat zodat de twee veren het materiaal niet raken. Duw achtereenvolgens beide veren tegen de inbouwspot aan en breng de inbouwspot op de plaats.
3. Sluit nu de connector aan op de transformator (OUTPUT). Blauw op min (-) en bruin op plus (+). Hierna sluit u alle inbouwspots aan op de connector. De stekkers dienen allen aangesloten te worden op de connector, aangezien de verlichting serie-geschakeld is. Indien de connector meer aansluitingen heeft dan het aantal geleverde inbouwspots, plaatst u een jumper (rood lusje) in de resterende opening(en). Deze jumper(s) wordt/worden (afhankelijk van het aantal inbouwspots en het type connector) meegeleverd.
4. Sluit vervolgens de transformator aan op 230V (INPUT). N = kabel blauw en L = kabel bruin. De stroomgroep dient vooraf uitgeschakeld te zijn! Indien u de verlichting aan wilt sluiten op vaste netstroom, verbind de INPUT van de transformator dan met een aan/uit schakelaar (vaste netstroom).
5. Indien de transformator buitenshuis geïnstalleerd wordt dient deze in een waterdichte behuizing geplaatst te worden. De inbouwspots zijn uitsluitend te gebruiken als inbouwspots in een overdekte ruimte.

### Garantie

Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzzaamheid van onze producten. Wij bieden u daarom een garantie van drie jaar op onze inbouwspots en twee jaar op de driver. Deze garantie geldt voor mankementen aan het product als gevolg van een productiefout. Schade of defecten ontstaan door oneigenlijk of incorrect gebruik, vallen niet onder de garantie. Bij gebruik buiten Nederland dient de afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

